




nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



أكبر مركز في الشرق الأوسط للمحار أحدث الكتب في عالم الكمبيوتر

فرع وسط البلد: ٣ ش منصور المبتديان متفرع من شارع مجلس الشعب

محطة مترو سعد زغلول - القاهرة - مصر

تليفون: ٣٠٠ ٣٥٥ (٢٠٢) - ٣٠٤٣٢٠٣ (٢٠٢)

فاکس : ۳۰۲۳۹۴۳ (۲۰۲)

فرع الدقى: ١٢ شارع الدقى الدور السابع منزل كوبرى الدقى اتجاه الجامعة

تليفون: ٣٣٨١٠٢٢

فاکس: ۳۳۸۲۰۷٤

الطبعة العربية الأولى ١٩٩٩ عدد الصفحات ٣٢٠ صفحة

حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار الفاروق للنشر والتوزيع ولا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أى نحو أو بأى بطريقة سواء كانت إليكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو بخلاف ذلك ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية مع حفظ كافة حقوقنا المدنية والجنائية.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ساب ۴۰۰۰ SAP 2000

CAPE AND

نتألبیف ممندس/ سالم مدمد نصر ممندس /أحمد علمی أحمد

حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار الفاروق للنشر والتوزيع



توخيع

- ◄ لقد تم بذل الكثير من الجهد والوقت في إخراج هذا الكتاب وتم توخي الدقة قدر الإمكان لإخراجه بصورة عملية دقيقة ومبسطة في نفس الوقت. رغم ذلك فإنه عند الاستعانة بهذا الكتاب في تطبيقات عملية فإن المستخدم يجب أن يكون على علم وتفهم تام بأن ذلك يتمعلى مسئوليته الشخصية، وانه لا تقع أية مسئولية من أي نوع على مؤلفيي الكتاب أو طمان لنتائج استخدامه، وعليه شخصيا أن يتحقق من صحة النتائج.
- ◄ يفترض أن مستخدم هذا الكتاب على علم ودراية بمبادئ التحليل الإنشائي، وعلى علـــم بالفروض الأساسية لعمل برامج التحليل الإنشائي. يفترض كذلك إلمام المستخدم بالمبــادئ الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.
- ◄ تم إعداد هذا الكتاب بحيث يمكن القارئ من استخدام البرنـــامج بكفاءة فــي التحليــل والتصميم الإنشائي الإستانيكي للمشروعات المدنية العادية والمعقدة إلى أي مستوى، وقــد تم التعرض تعرضا عابرا لطرق التحليل الديناميكي، وكذلك لطرق تمثيل أجزاء المنشــآت عميقة التخصيص والنادر استخدامها.
- غير مسموح بنقل أو اقتباس أيا من محتويات هذا الكتاب بأية صـــورة مــن الصــور
 المباشرة والغير مباشرة بغير إذن كتابي صريح من المؤلف ودار النشر.
- ◄ الأمثلة الموجودة بهذا الكتاب من إعداد الشركة المنتجة للبرنامج، وتم النشر بتصريــــح خاص للناشر والمؤلفين.
- ◄ نرحب بأية استفسارات أو تعليقات أو اقتراحات بخصوص مادة الكتاب على العنسوان التالى:

E-Mail:

maisora@hotmail.com

Or


ahmed helmy@hotmail.com

أو ص.ب: ٤٢٣- الزقازيق جمهورية مصر العربية

المؤلفان



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



نظرة عامة



۱- مقدمة:

من بين الشركات العالمية المتخصصة والعاملة بمجال تصميم وتطويسر براميج التحليل والتصميم الإنشائي تحتل شركة الحاسبات والمنشآت Computers and Structures, Inc. (CSI) مكانة عريقة، حيث تأسست هذه الشركة عام ١٩٧٥م بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم هذه الشركة باصدار مجموعة من البرامج المتميزة في هذا المجال.

ولعل من أشهر هذه البرامج وأكثرها انتشارا على الإطلاق برنامج التحليل الإنشائي ساب SAP وهذا الاسم يمثل الحسروف الثلاثة الأولى من: Structural Analysis Program وقد ظهر الإصدار الأول لهذا البرنامج منذ ملا يقرب من ثلاثون عاما وبالتحديد في عام ١٩٧٠م. كثمرة لأبحاث د. إدوارد ويلسون Edward L. Wilson بجامعة كاليفورنيا، وتوالت الأبحاث لتطويسر البرنامج، وتوالى ظهور إصدارات عديدة خالل هذه الأعوام منها SAP، الاسم مع التطوير المستمر وكذلك الإصدارات المعدلة لاستخدامات وتطبيقات خاصة بالشركات والمؤسسات الدولية الكبرى.

ويحظى برنامج ساب ٩٠ بمكانة خاصة بجمهورية مصر العربيسة والدول العربية الأخرى ويستخدم على نطاق واسع بالمكاتب الاستشارية الكبرى والمتميزة، كما يستخدمه العديد من الباحثين بمجالات الهندسة المدنية والميكانيكية وغير ذلك.

ومع اقتراب نهاية القرن العشرين ودخول العالم في حقبة زمنية جديدة ظهر جيل جديد تماما من برامج التحليل الإنشائي أطلق عليها اسم ساب ٢٠٠٠ مجيل جديد تماما من الإصدار يعد حكما أسمته الشركة الأم الجديد من أجيال هذا البرنامج العريق.

والجدير بالذكر أن هذه الشركة تنتج مجموعة أخرى من برامج التحليل والتصميم الإنشائي المتخصصة هي:

ت برنامج إيتابس ETABS

وهو برنامج مخصص للتحليل والتصميم الإنشائي للأبراج العالية Towers هيث يتم إدخال بيانات المنشأ عن طريق تمثيل بالطات كاملة بمناسيب معينة هي مناسيب الأدوار وكذلك تحديد الكمرات إن وجدت، وتحديد الأعمدة والجدران الحاملة للمنشأ وأية تفاصيل أو بيانات أخرى ويقوم البرنامج بتحليل وتصميم المنشأ كاملا، وأحدث إصدارات هذا البرنامج هو ETABS 6، ويصدر في ثلاث إصدارات مختلفة متغيرة الإمكانيات.

□ برنامج سيف SAFE

وهو برنامج مخصص للتحليل والتصميم الإنشائي للبلاطات بأنواعها المختلفة متضمنة جميع الحالات الخاصة الممكن حدوثها.

أما برنامج ساب ٢٠٠٠ وهو موضوع هذا الكتاب فيتم إصداره في ثلث مستويات مختلفة هي:

ם الإصدار القياسي: SAP2000 Standard

ويعمل هذا الإصدار من خلال بيئة النوافذ ويشتمل علي أنظمة التحليل الإستاتيكي والتحليل الديناميكي بطريقة Dynamic Response Spectrum الإستاتيكي والتحليل الديناميكي بطريقة من عناصر إطارياء Analysis وذلك للمنشآت المكونة من عناصر إطارياء Shell Elements وعناصر قشرية Shell Elements، إضافة إلى التصميم الإنشائي للمنشآت الخرسانية والمعدنية.

وهذا الإصدار يمكنه تمثيل المنشآت حتى ١٥٠٠ نقطة 1500 Node

اصدار متمیز: SAP2000 Plus

يوفر هذا الإصدار جميع إمكانيات الإصدار القياسي السابق ذكرها إضافة إلى طريقة تحليل ديناميكي أخرى هي: Dynamic Time History Analysis، كما يشمل تحليل المنشآت المكونة من عناصر خاصة مستوية وكتل مصمتة ستوية وكتل مصمتة المحاولة من عناصر خاصة وكذلك يحتوى هذا الإصدار على نظام خاص للتحليل الإنشائي للكباري Bridge Analysis ، وليس لهذا الإصدار حدود معينة بالنسبة لحجم المنشأ.

□ إصدار خاص بالتحليل الغير خطى: SAP2000 Nonlinear

هذا الإصدار هو امتداد للإصدار السابق مع إضافة التحليل الديناميكي الغيير خطي Dynamic Nonlinear Time History Analysis مع إضافة بعض العناصر لتمثيل المنشآت الخاصة جدا مثل:

Gap and Hook Elements ، Base Isolators ، External Damping Element وليس لهذا الإصدار حدود معينة بالنسبة لحجم المنشأ.

وساب، ٢٠٠٠ الذي بين أيدينا الآن هو أحدث وأقوى إصدار لسلسة براميج التحليل الإنشائي ساب المعروفة على مستوى العالم.

وفي هذا الكتاب سوف يتم التعرض بالشرح والتفصيل للطرق المستخدمة في توصيف وتحليل وتصميم المنشآت المختلفة باستخدام الإصدار القياسي من البرنامج، وحيث أن المستخدم العربي قد اعتاد لسنوات طويلة على استخدام برنامج ساب ٩٠ بل ومازال مستخدما حاليا على نطاق واسع، فقد فضلنا أن يكون حديثانا انتقاليا بداية من الملامح الرئيسية لبرنامج ساب ٩٠ وحتى أدق التفاصيل الخاصة بالإصدار الجديد ساب ٢٠٠٠ .

۱-۱- ساب ۹۰ SAP90:

استمر برنامج ساب ٩٠ و منذ فترة زمنية طويلة وحتى وقتنا هـذا من أشهر وأقوى برامج التحليل الإنشائي على مستوى العالم التي تعتمد في تحليلها للمنشآت على نظرية العناصر المحـدودة FINITE ELEMNTS THEORY ، حيث يتم من خلالها توصيف أي منشأ عن طريق تقسيمه الى عنـاصر محـدودة تتناهى في الصغر كلما كانت دقة التحليل المطلوبة أكبر وكلما زادت أهمية المنشا وتكون ذات عدد وتقسيم معقول للمنشآت العادية والغير معقدة.

يتم من خلال هذه الطريقة دراسة كل عنصر على حده من حيث القوى المؤثرة عليه وردود الأفعال الداخلية ثم يتم تجميع هذه العناصر معا مرة أخرى لتمثيل المنشأ كاملا وتحديد ردود الأفعال الداخلية للمنشأ ككل.

يحتوى البرنامج على عدة أنواع من العناصر المحدودة لتمثيل عناصر المنشأ المختلفة مثل العنصر الإطاري FRAME ELEMENT لتمثيل الكمرات والأعمدة والأجزاء الطولية عموما، والعنصر المسلطح SHELL ELEMENT للتمثيل البلاطات والقباب والمنشآت المسطحة والقشرية وما الى ذلك، والعنصر المصمت SOLID ELEMENT لتمثيل المنشآت ذات الكتل كبيرة الأبعاد كالسدود العريضة والحوائط الحاملة والأجزاء التي عادة ما يحدث لها إزاحات فقط حسر معربة الأحمال ولا يحدث لها أية إنثناءات أو دورانات rx, ry, rz المنشأ المنشأ المنشأ المنشأ المنشأ والأكثر دقة.

ويعتمد البرنامج أساسا على إدخال ملف بيانات يقوم المستخدم باعداده مسبقا نتوصيف المنشأ والأحمال بأسلوب محدد ويقوم البرنامج بتحليل المنشأ على مرحلتين المرحلة الأولى يتم فيها مراجعة البيانات المدخلة والتحقق مسن صحتها والتحذير من الأخطاء التي يمكنه إكتشافها، ثم ترتيب وتبويب البيانات بنظام معين والمرحلة الثانية والتي تبدأ بعد خلو ملف البيانات من الأخطاء ويتم فيها تحليل هذه البيانات وإخراج ملفات تحتوى النتائج المطلوبة.

ولإمكان إستخدام هذا البرنامج والبرامج الإنشائية عموما بصورة صحيحة يجب أولا الإلمام ببعض مبادئ طريقة التحليل الإنشائي باستخدام نظرية العناصر المحدودة FINITE ELEMENT METHOD وكيفية إعداد التوصيف الملائم لتمثيل المنشأ، وهذا ما سنتعرض له بشيء من التوضيح فيما يلي.

- طريقة العناصر المحدودة (FINITE ELEMENT METHOD):

٧-١- مقدمة:

طريقة العناصر المحدودة Finite Element Method هي طريقة تحليل إنشائي تعتمد على تحديد شكل المنشأ المراد تحليله والأحمال الواقعة عليه ثم تقسيم المنشأ الى مجموعة من الأجزاء الأصغر حجما فتستخدم النقاط لتقسيم المنشآت الطولية كالكمرات والأعمدة، والخطوط لتقسيم المنشآت المسطحة كالبلاطات والقباب، والمستويات لتقسيم المنشآت المجسمة ثلاثية الأبعاد كالكتل المصمتة والسدود وما إلى ذلك.


وأياً كان شكل الأجزاء الناتجة فإنها تترابط جميعا عند نقاط معينة على حدودها مكونة المنشأ الأصلي، وبالتالي يمكننا القول بأن المنشأ يستبدل بأجزاء صغيرة لتحليله والأجزاء الصغيرة تتجمع معا لتكوين المنشأ مرة أخرى.

٢-٢- طريقة التحليل:

يتم تحليل كل جزء على حده تحت تأثير الأحمال الواقعة عليه وتكوين معادلات لحساب الإزاحات الحادثة له تحت تأثير هذه الأحمال، وبمساواة الإزاحات للأجزاء عند نقاط التقائها معا يمكن تكوين مصفوفات معينة يتم حلها لإيجاد الإجهادات والقوى الداخلية لهذه الأجزاء ومن ثم تحديد الإجهادات والقوى الداخلية للمنشأ عموما.

وقد تطورت هذه الطريقة كثيرا بتطور الحاسبات الآلية حيث انه مسن شه المستحيل حل هذه المعادلات يدويا فالجزء الفراغي له ستة مجاهيل هي القوى في المستحيل حل هذه المحاور الثلاثة Fx,Fy,Fz والعزوم حول هذه المحاور الثلاثة معادلة لحل هذا ولتحليل منشأ مكون من ٣٠٠ جزء مثلا فإنه يلزم تكوين ١٨٠٠ معادلة لحل هذا المنشأ بهذه الطريقة. ومع تطور الحاسبات تقلصت الفترة الزمنية اللازمة لتحليل مثل هذه المنشآت من ساعات الى دقائق أو ثواني حسب حجم المنشا وإمكانيات الحاسب المستخدم.


وعلى سبيل المثال لتحليل كمرة مرتكزة على ثلاث نقاط ارتكاز كما بالشكل الموضع، يتم عمل الخطوات التالية:



شكل (١) تقسيم المنشأ إلى نقط وعناصر

- يتم تقسيم الكمرة إلى جزأين ٢،١ الجزء ١ يبدأ من النقطة ١ إلى النقطة ٢ ، والجزء ٢ يبدأ من النقطة ٢ إلى النقطة ٣، علما بأنه يمكن التقسيم لأجزاء اكثر من ذلك بإضافة نقاط أخرى على جسم المنشأ مع مراعاة درجات الحرية للنقاط الإضافية كما سيأتى تفصيل ذلك.
- يتم بعد ذلك تعريف الإحداثيات للنقط وخواص الأجزاء المستخدمة (مساحة القطاع وعزم القصور الذاتي و معامل المرونة . . .) و القسوى الخارجية المؤثرة على العنصر .
- بواسطة خواص العنصر يتم تكوين مصفوفة الجساءة للعناصر Overall Stiffness Matrix وهي مصفوفة لا تحتوي على مجاهيل [K].

- بتحديد درجات الحرية للنقط يتم تكوين مصفوفة الإزاحسات D} Displacements Vector ويقصد بدرجات الحرية تحديد الاتجاهات المسموح فيها بحركة النقاط والاتجاهات المسموح فيها بحركة النقاط والاتجاهات الغير مسموح الحركة فيها اتجاهات حرة واتجاهات مقيدة حيث أن لكل نقطة في الفراغ ستة درجات من الحرية هي ثلاث اتجاهات حركة DX,DY,DZ في اتجاهات المحاور العامة X,Y,Z وثلاثة اتجاهات دوران RX,RY,RZ حول المحاور العامة X,Y,Z.
- وعند تقييد درجة حرية معينة فذلك يعني انه لا توجد حركة في هذا الاتجاه وبالتالي سوف يتولد رد فعل في هذا الاتجاه، أما عند تحرير درجة الحرية في التجاه معين فسوف يحدث في هذا الاتجاه إزاحة أو دوران وبالتالي لن يكون هناك رد فعل.
- مثال ذلك نقطة الارتكاز الحرة الحركة في الاتجاه X فقط (ارتكاز علسى عجل إسطوائي ROLLER SUPPORT يتحرك في اتجاه X) شكل (٢)، ستكون درجة الحرية مقيدة في الاتجاهين Y,Z وبالتالي لن تكون هناك إزاحة في هذه الاتجاهات ولكن ستكون هناك ردود أفعال وسوف تكون هناك إزاحة في اتجاه X ولن تكون هناك قيمة لرد الفعل في اتجاه X.



شكل (٢) نقطة ارتكاز حرة الحركة في الاتجاه ١ فقط.

- بمعرفة قيم القوى الخارجية المؤثرة على المنشأ يتم يكوين مصفوفة القـوى المكافئة (Equivalent Force Matrix (P) وهي مصفوفة لا تحتوي علـى مجاهيل.
 - بعد تكوين هذه المصفوفات يتم تكوين معادلة الحل الأولى:

$$\{P\} = [K] * \{D\}$$

- بحل المعادلة السابقة يتم إيجاد قيم المصفوفة { D } والتسبي تحتوي قيم الإزاحات، وبمعلومية قيم الإزاحات يمكن ببساطة حساب الإجهادات والتشكلات خلال جسم المنشأ.
 - •ولإيجاد ردود الأفعال عند نقط الارتكاز يتم تكوين المعادلة التالية :

$$\{ Ps \} = -\{ Pcs \} + [Ksf] * \{ Df \}$$

حيث:

Ps} مصفوفة ردود الأفعال عند نقط الارتكاز وتحتوي مجاهيل.

Pcs} مصفوفة ردود الأفعال المكافئة عند نقط الارتكاز وهسي معلومة القيم.

[Ksf] مصفوفة الجساءة عند نقط الارتكاز.

{Df} مصفوفة الإزاحات عند نقط الارتكاز.

وبحل هذه المعادلة يمكن إيجاد ردود الأفعال عند نقط الارتكاز .

• و لإيجاد ردود الأفعال الداخلية لكل عنصر يتم تكوين المعادلة: $Pm = {Pmf} + [Km] * {Dm}$

حيث:

{ Pm } مصفوفة القوى الداخلية للعنصر عند نقط البداية والنهاية.

Pmf} مصفوفة ردود الأفعال عند طرفي العنصر بفرض انه

مثبت Fixed من الجهتين

[Km] مصفوفة الجساءة للعنصر

(Dm) مصفوفة الازاحات لنقط العنصر

بذلك نوجد القوى الداخلية للعنصر (القوى المحورية والقص وعزوم الانحناء)

٢-٣- اختيار أشكال العناصر المحدودة:

عندما نفكر في اختيار شكل العناصر المحدودة المزمع استخدامها في تمثيل المنشأ فإن شكل المنشأ يتحكم إلى حد كبير في تحديد تلك العناصر، وخاصة شكل حدود-حواف- المنشأ الداخلية والخارجية (محيط فتحة أو فراغ داخلي في منشأ معين هي إحدى الحالات التي يقصد بها حدود داخلية).

في حالة المنشآت المسطحة تكون العناصر المثلثة أقدوى من العناصر المربعة والمستطيلة واكثر ملائمة لتمثيل تلك المنشات، وخاصة عند تمثيل انحناءات أو تقوسات في المنشأ، أما المنشآت ثلاثية الأبعاد فإنه يفضل أيضا استخدام العناصر الهرمية عن المنشورية الرباعية، وطبقا لشكل المنشأ يمكن توظيف مجموعة من العناصر بأشكال مختلفة معا للوصول إلى أنسب تمثيل لشكل المنشأ، وبالتالي الحصول على نتائج أكثر دقة.



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



أساسيات التعليل الإنشاني



١. أساسيات التحليل الإنشائي:

١-١ مقدمة:

سوف يتم فيما يلي إستعراض المفاهيم الأساسية التي يجب الإلمام بها قبل التطرق إلى مرحلة أعداد البيانات لتحليل منشأ ما سواء باستخدام برنامج سلب ٩٠ أو أي من البرامج الإنشائية الأخرى عموما.

قبل بدأ إدخال أية بيانات عن المنشأ يجب أو لا وصف المنشأ هندسيا وذلك برسم كروكي للمنشأ ووضع عدد كافي من نقاط التعريف Nodes/Joints عند بداية ونهاية أي جزء ونقط الارتكاز وعند تغير القطاعات أو الخواص، كما يمكن وضع نقاط عند أماكن الأحمال المركزة عند الحاجة إلى ذلك، ثم يتم ترقيم هـذه النقط وتحديد إحداثياتها بالنسبة للمحاور العامة Global Axis X,Y,Z.

يلي ذلك تعريف أجزاء المنشأ بترقيم كل جزء وربطه بالنقط الخاصة به ثم تحديد الخواص الهندسية لهذه الأجزاء وحالات الأحمال ومن ثم يمكن بدأ تحليل المنشأ، وفيما يلى بعض الملاحظات الواجب مراعاتها عند توصيف المنشأ:


- عدد النقاط يجب أن يكون كافيا لوصف المنشأ تماما .
- □ يجب وضع نقطة عند كل نقاط عدم الاتصال Discontinuity وعند نقاط الارتكاز وعند بداية ونهاية كل جزء من أجزاء المنشأ وعند تغيير خواص المواد أو القطاعات.
- يمكن وضع نقاط إضافية عند الأماكن المطلوب معرفة قيم الإزاحة أو ردود
 الأفعال الداخلية عندها.
 - يجب وضع العدد الكافي من النقاط التحديد شبكة العناصر المحددة.
 وهذه المرحلة يجب ان تتم قبل استخدام أي برنامج للتحليل الإنشائي عموما.

١-٢- الإحداثيات، المحاور العامة، والمحاور المحلية:

أولا: الإحداثيات

عند تمثيل أي منشأ يجب تحديد قيم إحداثيات النقاط، وهي القيم التي تحدد موقع كل نقطة من نقطة الأصل Origin وهي نقطـــة تلاقــي المحـاور وتكــون إحداثياتها عادة (٠،٠٠٠) ويمكن افتراض قيم أخرى عند الحاجة لذلك.

وعن طريق تحديد إحداثيات النقاط يتم تحديد أطوال واتجاهات عناصر المنشأ بالنسبة لنظام محدد من المحاور.



شكل (٣) إحداثيات النقطة I

إحداثيات النقطة I بالشكل السابق بالنسبة للمحاور العامة X,Y,Z هي (Xi,Yi,Zi) وهي المركبات الثلاثة في الاتجاهات X,Y,Z علي المترتيب لبعد النقطة I عن نقطة الأصل.

ثانيا: المحاور


يستخدم نظام المحاور في توقيع عناصر المنشأ وتحديد اتجاهاتها وكذلك تحديد اتجاهات الأحمال والإزاحات وردود الأفعال والإزاحات والإجهادات المختلفة الناتجة بعد تحليل المنشأ.

وتنقسم المحاور إلى محاور عامة ومحاور محلية كما يلي:

١ - المحاور العامة Global Coordinates

يتم التعامل خلال البرنامج مع نظام محاور واحد عام لجميع أجزاء المنشأ تسمى هذه المحاور بالمحاور العامة (Global Coordinate system (X,Y,Z) ،

والمحاور العامة X,Y,Z هي ثلاث محاور متعامدة تتبع قاعدة اليد اليمنسى ويحدد موقعها اختياريا عن طريق اختيار مكان نقطة الأصل Origin التي تنطلسق منها هذه المحاور.



شكل (٤) المحاور العامة والمحاور المحلية


لا يشترط تحديد محور معين يتجه إلى أعلى ولكن يشترط أن تتبع هذه المحاور قاعدة اليد اليمنى وبالتالي فكلا المحاور العامة بشكل ٤،٣ صحيح رغم أن المحور المتجه إلى أعلى في شكل ٣ هو المحور Z وفي شكل ٤ هو المحسور Y و البرنامج يفترض دوما الاتجاه الموجب للمحور Z هو المحور الرأسي

لشاشة العرض، وبالتالي يكون حساب تأثير وزن المنشأ في الاتجاه السالب لمحور Z ويكون المستوى الافقي والاتجاه الأساسي في المستوى الأفقي والاتجاه الأساسي في المستوى الأفقي هو الاتجاه الموجب للمحور X وبالتالي فإن قياس أية زوايا أفقية ببدأ من الاتجاء الموجب لهذا المحور والاتجاه الموجب لقياس الزوايا يكون عكس عقارب الساعة Counter-Clockwise.

Local Coordinates - ٢ - المحاور المحلية

المحاور المحلية هي المحاور الخاصة بكل عنصر من عناصر المنشأ وتتغير اتجاهاتها من عنصر لآخر حسب الحاجة وتسمى هذه المحاور بالمحاور المحلية (Local Coordinate system (1,2,3) ويتم تحديد العلاقة بين اتجاهات المحاور المحلية والمحاور العامة وذلك حتى يمكن تحديد اتجاهات العناصر المختلفة بالنسبة للمحاور العامة.

والمحاور المحلية تتعامد في الفراغ وتتبع قاعدة اليد اليمنى، وبالتالي فبمجرد تحديد العلاقة بين أحد المحاور العامة وأحد المحاور المحلية يمكن استنتاج اتجاهات باقي المحاور.



شكل (٥) المحاور العامة والمحاور المحلية للعناصر

١ - ٣ - درجات الحرية ودرجات القيود:

من المعروف أن كل نقطة في الفراغ لها سينة مركبات إزاحة وهي الإزاحات في اتجاه المحاور الثلاثة Ux,Uy,Uz والدوران حول المحاور الثلاثية Rx,Ry,Rz وتعرف إمكانية وجود إزاحة في أي اتجاه بدرجة الحرية (D.O.F.) Degree of Freedom وعدم إمكانية حدوث إزاحة في اتجاه معين يعنى أن الإزاحة في هذا الاتجاه مقيدة Restrained ويجب أثناء توصيف المنشا تحديد درجات الحرية والقيود لكل نقطة .

وعند المعرفة المسبقة أن قيمة الحركة في اتجاه معين لنقطة معينة تساوي صفر فيجب تقييد الحركة في هذا الاتجاه توفير للوقت الذي يستخدمه البرنامج لتحليل المنشأ وتقليلا لعدد معادلات الحل، أما عند الشك في كون إحدى النقاط السها إزاحة أو لا في اتجاه معين فيفضل تركها حرة الحركة.


من المنطقي انه لا يمكن وضع أحمال في اتجاهات مقيدة، لأن هذه الأحمال لابد وأن تسبب إزاحات معينة في اتجاه تأثيرها، وبالتالي فعند تحليل المنشأ سوف نتوقع ظهور قيم للإزاحات في الاتجاهات الحرة.

والبرنامج يعتبر جميع النقاط حرة الحركة في جميع الاتجاهات عدا تلك التي يتم تقييد حركتها.

ومن الطبيعي أن درجات الإزاحة كلها أو بعضها تكون مقيدة عند نقط الارتكاز وبالتالي يمكن تحديد نوعيات نقاط الإرتكاز أيضا بهذا الأسلوب.

وفيما يلي شكل توضيحي يبين درجات الحرية لنقاط إرتكاز مختلفة حيث يعني الرمز 1 درجة حرية مقيدة والرمز 0 درجة حرية غير مقيدة.

والشكل (٦) يبين قيود النقاط في الأوضاع المختلفة .



۱-۱- التحميل على بايات (زنبرك) Springs:

عند وجود منشأ محمل على ياي (زنبرك) عند نقطة أو أكثر وفي اتجاه واحد أو اكثر يراعى عدم تقييد الحركة في هذه الاتجاهات، حيث يتم بعد ذلك تحديد ثوابت الياي في الاتجاهات المختلفة .

Spring Constant K=Kux,Kuy,Kuz,Krx,Kry,Krz Where:

Kux,Kuy,Kuz

Spring Constants defines the spring translational stiffness in units of force/units of displacements

Krx,Kry,Krz Spring Constants defines the spring rotational stiffness in units of moment /units of radian rotation

يلاحظ أن هذه الثوابت يجب التعبير عنها بالنسبة للمحاور العامــة وليـس المحاور المحلية، وعند حدوث تكرار في تعريف ثوابت الياي لنفس النقطــة فــإن الثابت الجديد يضاف للثابت القديم ولا يحل محله.

١-٥- تطابق الإزاحات Constraints:


عند إدخال منشأ به مجموعة من النقاط تتحرك معا في بعض الاتجاهات بقيم إزاحة متساوية فإنه من المفيد تحديد هذه النقاط للبرنامج مثال ذلك مجموعة من النقاط على بلاطة خرسانية في المستوى (X-X) تتعرض لأحمال موزعة عمودية عليها فهذه النقط عادة ما تكون لها قيم إزاحات مختلفة في اتجاه الأحمال، أما في الاتجاهين X,X فغالبا ما تتحرك هذه النقاط معالو تعرض المنشا لأي أحمال جانبية وهذا ما يعرف بتطابق (أو تساوي) الإزاحات، وعندما يكون المنشا كبير الحجم فإن تحديد النقاط المتطابقة الإزاحات للبرنامج يوفر في عدد المعدلات التي يكونها البرنامج لتحليل المنشأ مما يقال من زمن وحجم تحليل المنشأ.

يمكن الاستفادة من ذلك في جعل الاستطالة المحورية ومكن الاستطالة المحورية المخطرات مثلا المخطرات المخطرات الإطارية تساوي صفر، ففي الكمرات مثلا يمكن جعل جميع النقط على محور الكمرة لها نفس الإزاحة خلال درجة الحرية في اتجاه محور الكمرة، وبالطبع يجب ملاحظة أن تحويل الاستطالة المحورية للقيمة صفر سيجعل القوى المحورية أيضا تساوي صفر.

وكذلك عند الرغبة في ربط جزأين منفصلين يتم ربط درجات الحرية للنقط على خط الاتصال بين الجزأين فيصبح الجزأين جزأ واحدا.

١-٦-الأجزاء الإطارية:

الأجزاء الإطارية Frame Elements هي أجزاء المنشأ التي لها بعد طويل جدا (الطول) مقارنة بالبعدين الآخرين (العرض والإرتفاع) وهذه العناصر تستخدم لتمثيل الأعمدة والكمرات والعناصر الإطارية Truss Members وما شابهها شكل (٧).



ويتم تمثيل العنصر الإطاري بنقطة بداية i ونقطة نهاية j وخواص قــطاع، ولكل عنصر إطاري محاوره المحلية الخاصة، ويتم تحديد خواص وأبعاد القطـاع بالنسبة للمحاور المحلية الخاصة به، أما خواص المادة لمادة العنصر الإطاري فيتم تحديدها مسبقا ومن هذه الخواص معامل المرونة Modulus of Elasticity ومعامل القص Shear Modulus ونســبة بوســون Poisson⁹s Ratio والــوزن النوعــي والكثافة.

والبيانات الأساسية الستة التي يجب تعريفها لأي عنصر هي:

- مساحة القطاع Cross Sectional Area
- عزم القصور الذاتي Moment of Inertia حول المحاور المحلية ٣،٢
 - ثابت اللي Torsional Constant
- مساحات مقاومة القص Shear Areas لمقاومة القص في المستويين المحليين المحلين المحلين المحليين المحلين المحل

وهذه البيانات الستة يمكن تحديدها للبرنامج مباشرة أو باختيار قطاع معين من قاعدة بيانات البرنامج حسب شكل القطاع Shape Type الذي يحدده المستخدم عن طريق المتغير SH الذي يأخذ عدة رموز يرمز كل منها إلى قطاع معين SH=G(general أو بإدخالها مباشرة مع جعل SH=R,P,B,I,C,T,L,2 أو بإدخالها مباشرة مع جعل section) وبالطريقة الأولى يتم حساب خواص القطاع الستة أوتوماتيكيا.

أما بالنسبة للقطاعات المعدنية فالمتغير SH يأخذ قيما أخرى تعبر عـن القطاع المستخدم مثل: SH=W27X94 or 2L4X3X1/4 ويتم حساب خواص هـذه القطاعات من قاعدة بيانات خاصة بالقطاعات المعدنية وملحقة أيضا بالبرنامج.

ورموز القطاعات السابقة تعنى:

SH=R	Rectangular Section	قطاع مستطيل
SH=P	Pipe Section (Hollow	or Solid) قطاع دائري
SH=B	Box Section	قطاع مستطيل ومجوف
SH=I	I-Section	قطاع بشكل حرف I
SH=C	Channel Section	قطاع بشكل حرف C
SH=T	T-Section	قطاع بشكل حرف T
Sh=L	Angle Section	قطاع زاوية
Sh=2L Double Angle Section		قطاع من زاويتين

وقواعد البيانات الملحقة بالبرنامج والتي يتم منها الحصول على الخواص الهندسية للقطاعات المختلفة هي:

ASIC.PRO American Institute of Steel Construction Shapes

قاعدة بيانات المعهد الأمريكي لقطاعات تشكيل الحديد الصلب

CISC.PRO Canadian Institute of Steel Construction Shapes


قاعدة بيانات المعهد الكندي لقطاعات تشكيل الحديد الصلب

SECTIONS.PRO Just a Copy of AISC.PRO

نسخة من قاعدة البيانات الأمريكية، وهي النسخة التي يتعامل من خلالها البرنامج ما لم يتم اختيار قاعدة بيانات أخرى.

ويمكن للمستخدم إضافة أو إعداد قواعد بيانات أخرى لاستخدامها خالال البرنامج وذلك من خلال برنامج PROPER الذي يمكن طلبه من الشركة منتجالا البرنامج.

وأشكال القطاعات داخل قواعد البيانات السابقة تخزن بنفس إسم نفس قاعدة البيانات مع إمتداد LBL مثال ذلك أسماء القطاعات التابعة لقاعدة البيانات مع إمتداد CISC.LBL وهذه الملفات ملفات نصوص يمكن تصفحها وطباعتها بأي برنامج معالجة نصوص عادى.




شكل (٨) القطاعات التي يتم حساب خواصها أوتوماتيكيا


ويتم تحديد الأحمال المؤثرة على العناصر الإطارية سواء أكسانت أحمسال مركزة أو موزعة كما يلى:

◄ الأحمال المحورية و الأحمال المركزة:

يتم تحديد الأحمال المحورية أو الأحمال المركزة (قوى أو عزوم) المؤشرة على العنصر الإطاري بتحديد قيمتها ونقطة تأثيرها مقاسة من نقطة البداية للعنصر بمسافة معينة أو نسبة من طول العنصر ثم تحديد اتجاهها محددا بالنسبة للمحساور العامة أو المحاور المحلية للعنصر - شكل (١٠٠٩).



شكل (٩) موضع قوة مركزة بالنسبة للمحاور العامة




شكل (١٠) موضع قوة مركزة بالنسبة للمحاور المحلية

في الشكل السابق يتم تعريف القوة المركزة Fz بالنسبة للمحاور العامة بتحديد قيمتها واتجاهها بالنسبة للمحور Z (في هذه الحالة في الاتجاه السالب لمحور Z) وبعد نقطة تأثيرها عن نقطة بداية العنصر محددة بمسافة أو نسبة من طول العنصر.


أما القوة المركزة F2 يتم تعريفها بالنسبة للمحور المحلى ٢ وتؤشر في الاتجاه السالب للمحور.

◄ الأحمال الموزعة:


يمكن تمثيل الأحمال الموزعة خلال طول العنصر إضافة إلى وزنه النوعي كما بالشكل (١١) وتكون الأحمال الموزعة على كامل طول العنصد أو على جزء منه وهي إما قوى أو عزوم موزعة بانتظام أو متغيرة القيمة ويمكن تحديد اتجاهاتها بالنسبة للمحاور العامة أو المحاور المحلية للعنصر .



٢ شكل (١١) حمل موزع منسب إلى المحاور العامة




شكل (١٢) حمل موزع منسب إلى المحاور المحلية




شكل (١٣) أحمال موزعة منتظمة على عنصر إطاري

الشكل (١١) يمثل أحمال موزعة على عنصر في اتجاه المحاور العامة في الاتجاه السالب للمحور العام Z والشكل (١٢) يمثل شكل حمل موزع على عنصر نسبة للمحاور المحلية للعنصر – في الاتجاه السالب للمحور المحلى ٢ والشكل (١٣) يمثل الاتجاهات الموجبة للأحمال الموزعة على عنصر إطاري بالنسبة لمحاوره المحلية والشكل (١٤) يمثل مجموعة من الأحمال غير المنتظمة على عنصر إطاري .



حيث:

- rda النسبة بين بعد النقطة الأولى من البداية وطول العنصر .
- rdb النسبة بين بعد النقطة الثانية من البداية وطول العنصر .
 - u2a قيمة الحمل عند النقطة الأولى a في اتجاه محور ٢.
 - u2b قيمة الحمل عند النقطة الثانية b في اتجاه محور v.




شكل (١٤ ب) حمل شبه منحرف على جزء من العنصر

يتم تقسيم شبه المنحرف إلى ثلاث أقسام كل قسم له نقطة بداية a ونقطة

نهاية b

حيث :

- النسبة بين بعد النقطة الأولى من البداية وطول العنصر .
- db النسبة بين بعد النقطة الثانية من البداية وطول العنصر .
 - u3a قيمة القوة عند النقطة الأولى a في اتجاه محور ٣.
 - u3b قيمة القوة عند النقطة الثانية b في اتجاه محور ٣.



فى شكل (١٤ ج) يتعرض العنصر لحمل مقسم إلى جزئبن مختلفين فى القيمة فيتم التعامل مع كل جزء على حده وله نقطة بداية ونقطة نهاية.

◄ الأحمال الحرارية:

عندما يتم تعريض العنصر الإطاري لأحمال التغير في درجات الحسرارة تتولد استطالة محورية (Strain) وانحناءات بقيم تتناسب مسع معامل التمدد الحراري لمادة العنصر وقيمة التغير في درجة الحرارة، وذلك كما يلي:

- استطالة محورية Axial Strain بسبب التغير في درجة الحرارة على
 - كامل القطاع (t)
- انحناءات في المستوى المحلي ١-٢ بسبب التغير في درجة الحرارة في انجاء المحلى ٢ (t2)
- انحناءات في المستوى المحلي ١-٣ بسبب التغير في درجة الحرارة في المحلى ٣ (t3)

ملحوظة :

تدرج درجات الحرارة عبارة عن التغير في الحسرارة بالنسبة لوحدة الأطوال ويكون هذا التدرج موجبا إذا كان التغير بالزيادة في الاتجاه الموجب للمحور المحلى الحادث في اتجاهه هذا التغير، كما يكون سالبا إذا كان التغير بالزيادة في الاتجاه السالب لهذا المحور.


مثال: -

عنصر إطاري معرض لدرجة حرارة ٨٠ درجة من الداخك ودرجة مرارة ٢٠ درجة من الخارج فيكون مقدار التغير في درجة الحرارة هـو ٢٠ درجة شكل (١٥)، وباعتبار وحدة الأطوال هي المتر فيكون معدل تغيير درجة الحرارة خلال العنصر هو

-60 / 1.50 = -40 degree / meter

والإشارة السالبة لان معدل الزيادة عكس الاتجاه الموجب لمحور ٢،

والطول ١,٥ هو طول القطاع في اتجاه تغير درجة الحرارة. ومعدل التغيير في



شكل (١٥) تغير الحرارة لعنصر إطاري في اتجاه محور ٢

> الأحمال الناتجة عن سبق الإجهاد Prestress.


ظهرت الحاجة لسبق الإجهاد عند وجود أحمال عائية جدا مع الحاجة اتقليسل حجم القطاعات، مثل الأحمال التي تتعرض لها الكباري الخرسانية الضخمة، وكذلك لتقليل قيم الترخيم Deflection الحادثة لهذه القطاعات، وسبق الإجهاد يعتمد على دراسة الإجهادات المتوقع حدوثها للعنصر، ومن ثم تسليحه بكابلات خاصة وبشكل معين ويتم التأثير عليها بإجهادات عكس المتوقع حدوثها ومن ثم يمكن مضاعفة حجم الأحمال التي يمكن أن يتعرض لها هذا القطاع.

وعند استخدام قطاعات معرضة لأحمال سبق الإجهاد خلال البرنامج يجب الأخذ بالاعتبار الافتراضات التالية:

- ثبات قوى الشد في الكابل خلال طول العنصر وعدم تأثر هــــا بانحناءات العنصر أثناء التحميل.
 - يأخذ منحنى الكابل شكل البارابولا Parabolic Shape
 - تطابق انحناءات الكابل مع انحناءات العنصر.

وينتج من استخدام كابلات سبق الإجهاد القوى والعزوم التالية:

- -قوى شد عند نقطتي البداية والنهاية (j و j) المعنصر
- عزوم عند النقطتين (i و j) تتناسب مع القيم di و dj على
 التوالي شكل (١٦).
- قوى قص عند النقطتين (i و j) تتناسب مع شكل الكابل عند النهايتين i و j على التوالى .
 - حمل موزع على طول العنصر يتناسب مع إنحناء الكأبل.



شكل (١٦) أحمال سبق الاجهاد لعنصر إطاري

◄ ردود الأفعال الداخلية للعناصر الاطارية:

يتم التعامل مع ردود الأفعال الداخلية للعناصر والناتجة بسبب الأحسال المختلفة التي يتعرض لها العنصر من خلال المحاور المحلية للعنصر، وتشمل:

- القوة المحورية Axial Force
- قوى القص في المستوى Shear Force in the 1-2 Plane ۲-۱
- قوى القص في المستوى ا Shear Force in the 1-3 Plane ۳-۱
- اللي المحوري Axial Torque
- M2 Bending Moment in the 1-3 Plane (about 2-axis)
 العزوم في المستوى ٢-١ (أي العزوم حول محور ٢)

M3 Bending Moment in the 1-2 Plane (about 3-axis) large la


والشكل (١٨) يبين إلاتجاهات الموجبة لردود الأفعـــال الداخليـة، ويتـم استعراض قيم ردود الأفعال الداخلية من خلال المخرجــات المجدولــة لنتــائج البرنامج بنفس الرموز السابقة وفيما يلي جزء من ملــف المخرجـات لــردود الأفعال الداخلية لبعض العناصر الإطارية بمنشأ ما (شكل١٧):

```
FRAMEELEMENTINTERNALFORCES.
             1 ========== LENGTH = 12.000000
ELEM
LOAD
REL DIST
0.00000 -9.73E-11
0.50000 -9.73E-11
                                      7.35E-13
7.35E-13
                                                               -1.35E-12
                      -1.00000E+3
                                                  2.02612E+3
                                                                            7.20000E+4
                      ~1.00000E+3
                                                  2.02612E+3
                                                                3.06E-12
                                                                            7.80000E+4
1.00000 -9.73E-11 -1.00000E+3 7.35E-13 2.02612E+3
                                                                7.47E-12 8.40000E+4
SPEC SPEC -----
REL DIST
                                             V3
                                                                       M2
                                       0.972230 89.135262
0.00000 126.377896
                          68.323489
                                                                1.878252
                                                                            3.19034E+3
                                       0.972230 89.135262
0.972230 89.135262
0.50000 126.377896
                          68.323489
                                                                3.955129 3.58275E+3
9.788509 3.97870E+3
1.00000 126.377896
                          68.323489
COMB BOTH ----- MAX
REL DIST
                                                                                     м3
                                             V3
                                                                       M2
0.00000 126.377896 -931.676511 0.972230 0.50000 126.377896 -931.676511 0.972230 1.00000 126.377896 -931.676511 0.972230
                                                 2.11526E+3
                                                                1.878252
                                                                            7.51903E+4
                                                  2.11526E+3
                                                                3.955129
                                                                            8.15828E+4
                                     0.972230 2.11526E+3
                                                                9.788509 8.79787E+4
COMB BOTH ----- MIN
REL DIST
                                                                                     М3
0.00000 -126.377896 -1.06832E+3 -0.972230 1.93699E+3
                                                               -1.878252 6.88097E+4
0.50000 -126.377896 -1.06832E+3 -0.972230 1.93699E+3
                                                               -3.955129
                                                                            7.44172E+4
1.00000 -126.377896 -1.06832E+3 -0.972230 1.93699E+3
                                                               ~9.788509 8.00213E+4
ELEM 2 =========== LENGTH = 12.000000
LOAD 1 -----
REL DIST
                                  V2
                                                                       М2
0.00000 -9.73E-11 -1.00000E+3 -7.35E-13 -2.02612E+3 
0.50000 -9.73E-11 -1.00000E+3 -7.35E-13 -2.02612E+3 
1.00000 -9.73E-11 -1.00000E+3 -7.35E-13 -2.02612E+3
                                                                1.35E-12 7.20000E+4
-3.06E-12 7.80000E+4
                                                                -7.47E-12 8.40000E+4
```

SAP2000

SPEC SPEC	C SPEC					
REL DIST 0.00000 12 0.50000 12 1.00000 12	6.377896	V2 68.323489 68.323489 68.323489	0.972230	T 89.135262 89.135262 89.135262	1.878252 3.955129	M3 3.19034E+3 3.58275E+3 3.97870E+3

شكل (١٧) المخرجات المجدولة لبعض العناصر الإطارية



شكل (١٨) الاتجاهات الموجبة لردود الأفعال الداخلية

ونظرا لأن المستخدم عادة ما يمثل المنشأ بأبعاده المحورية .CL.-CL وبالتالي يقوم البرنامج بتحليل المنشأ بناء على هذه الأبعاد، فإن هذا يؤدى إلى عدم دقة الحل للعناصر الإنشائية ذات القطاعات الكبيرة حيث تكون قيم ردود الأفعال الداخلية الفعلية أقل من تلك الناتجة حسابيا، لذا يتم أخذ ذلك في الإعتبار عن طريق متغير يسمى End Offset، حيث يأخذ البرنامج في الاعتبار أبعاد القطاعات المستخدمة ومدى التداخل Overlap بينها.

عند الرغبة في تحرير عنصر إطاري من العزوم عند نهاية معينة وكأنه مثبت مفصليا Hinged عند هذه النقطة، أو عند وجود عنصر جمالوني Truss مثبت مفصليا Member داخل منشأ إطاري فيمكن تحقيق ذلك من خلال متغيير يسمى Member داخل منشأ بتحرير درجات الحرية المطلوبة فيتم إلغاء ردود الأفعال الداخلية المرتبطة بهذه الدرجات. مع مراعاة أن تحرير درجات الحرية يجبب ألا يخل باستقرار المنشأ Structure Stability.

عند تحديد مكان عنصر إطاري يتم تحديده بين نقطتين محددتين مسبقا ومعروفة الإحداثيات يتم اعتبارهما نقطتي البداية والنهاية للعنصر ويعرف بهما ويتم تمثيله بخط مستقيم يصل بينهما.

يتم تحديد المحاور المحلية للعنصر الإطاري (1,2,3) بحيث يكون المحور الأول (1) متجها خلال طول العنصر ممثلا محور العنصر واتجاهه الموجب مسن نقطة بداية العنصر إلى نقطة نهايته، وعليه يجب مراعاة ذلك عند تحديد نقط البداية والنهاية للعناصر، أما المحوران الآخران يتعامدان على محسور العنصر وفي اتجاهات اختيارية يحددها المستخدم مع الحفاظ على العلاقة بينهما تبعا لقاعدة اليد اليمنى، ويمكن بسهولة اختيار الاتجاهات الافتراضية Default Orientation التسي

يحددها البرنامج أو يتم تحديدها حسب رغبة المستخدم بطرق أخرى.


والاتجاهات الافتراضية للمحاور ٣،٢ يتم تحديدها بالعلاقة بين محــور ١ المحلى ومحور Z العام كما يلى:

- المستوى المحلي ١-٢ يكون رأسيا (موازيا للمحور العام Z)
- يتم تحديد اتجاه المحور ٢ موازيا لاتجاه المحور Z إلا إذا كان العنصر رأسيا في هذه الحالة يتم تحديد اتجاه المحور ٢ أفقيا موازيا للاتجاه الموجب للمحور X.
 - أما المحور رقم ٣ فيكون دائما أفقيا (واقعا في المستوى X-Y)
- يتم إعتبار العنصر رأسيا إذا كانت الزاوية بين المحور المحلي ١ والمحور العام Z اقل من ١٠٠٠، و لأن الزاوية بين المحور المحلي ٢ والمحور الرأسي هي نفسها الزاوية بين المحور المحلي ١ والمستوى الأفقي فهذا يعني أن المحور المحلي ٢ يتجه رأسيا إلى أعلى للعناصر الأفقية.


وفي حالة إختلاف اتجاه العنصر عن الاتجاه الإفتراضي يتم تحديد قيمة زاوية ang. تحدد زاوية دوران المحورين ٣٠٢ حول المحور ١ مقاسة من الاتجاه الإفتراضي، والقيمة الموجبة للزاوية تكون عكس اتجاه عقلرب الساعة من الاتجاه الموجب للمحور المحلى ١.

أما بالنسبة للعناصر الرأسية تكون هذه الزاوية مقاسة بين المحور المحلي ٢ والاتجاه الموجب للمحور العام ١٤ وبطريقة أخرى فالزاوية ang. هي الزاوية بين المحور المحلي ٢ والمستوى الرأسي الواقع بع المحور المحلي ١.

والشكل (١٩) يوضح أوضاع المحاور الخاصة والعامة .




Local 1 Axis is Not Parallel to X, Y or Z Axis Local 2 Axis is Rotated 30 degree from Z-1 Plane




شکل (۱۹ ب)

Local 1 Axis is Parallel to + Y Local 2 Axis is Rotated 90 degree from Z-1 Plane



شکل (۱۹ ج)

Local 1 Axis is Parallel to +Z Local 2 Axis is Rotated 90 degree from X-1 Plane




Local 1 Axis is Parallel to -Z Local 2 Axis is Rotated 30 degree from X-1 Plane

:Shell Elements العناصر القشرية - ٧ - ١

العناصر القشرية هي الأجزاء المسطحة من المنشآت والتي يكون أحد أبعادها صغير جدا (السمك) بالنسبة للبعدين الآخرين (الطول والعرض) ومثال ذلك البلاطات الخرسانية والقباب والأغشية الإنشائية وما شابهها.

والعناصر القشرية قد تكون رباعية أو ثلاثية الشكل، ويتم تحديد موقع العنصر القشري عن طريق إحداثيات النقاط المحددة لأركان العنصر، كما يتم تحديد اتجاه المحاور المحلية للعنصر كما يلى:



شكل (٢٠) المحاور المحلية للعناصر القشرية

- المحور المحلي رقم ١ يقع في الاتجاه من منتصف المسافة بين النقطتين j المحور المحور ٢ يكون النقطتين j المحور ٢ يكون دائما عموديا على المحور ١ في مستوى العنصر والمحور ٣ يكون دائما عموديا على مستوى العنصر (المستوى j المستوى العنصر (المستوى j المستوى العنصر (المستوى (العنصر (المستوى (العنصر (المستوى (العنصر (العن
 - ت عند اختيار شكل العناصر القشرية يجب مراعاة ما يلى:
- الزاوية الداخلية لأى ركن لا تزيد عن ١٨٠ درجة، ويفضل أن تتراوح قيمتها من ٤٥ إلى ١٣٥ درجة والحالة الأفضل عندما تقترب الزاويسة من ٩٠ درجة .
- سبة الاستطالة للعنصر يجب أن تكون أقل ما يمكن، ونسبة الاستطالة للعنصر الثلاثي هي النسبة بين أطول ضلع واقصىر ضلع ونسبة الاستطالة للعناصر الرباعية هي النسبة بين أطول مسافة بين منتصفي ضلعين متقابلين وأقصر مسافة بين منتصفي الضلعين الآخرين، ونسبة الاستطالة المثالية هي التي تقترب من الواحد الصحيح.
 - لا يشترط أن تكون جميع نقاط العنصر الرباعي في مستوى واحد.

سلوك العناصر القشرية:

يتم تقسيم قطاعات العناصر القشرية من حيث السلوك إلى ثلاثة أنواع:

ت العنصر الغشائي Membrane Element :

وهو العنصر الذي يسلك السلوك الغشائي من حيث مقاومة الأحمال والإستطالة. وهو السلوك الغشائي Membrane Behavior هو سلوك يتيح للعنصر جساءة Stiffness تقاوم الإزاحة في مستوى العنصر إضافة إلى جساءة تقاوم الدوران في اتجاه عمودي على مستوى العنصر. وهذا لا ينطبق

على البلاطات أو القباب الخرسانية المعتادة ولكن ينطبق على منشات من مواد خاصة تتيح لها الاستطالة في اتجاهات واقعة في مستواها كالأغشية الإنشائية Structural Membranes.

ت العنصر المقاوم للعزوم Plate Bending Element العنصر المقاوم العزوم

وهو العنصر التقليدي الذي يسلك سلوك البلاطات المستوية المقاومة للعزوم في مستويات عمودية على مستوى العنصر Plate Bending Behavior ، وهو سلوك يتيح للعنصر جساءة تقاوم العزوم في اتجاهين خسارج مستوى العنصسر وجساءة تقاوم الإزاحة في اتجاه عمودي على مستوى العنصسر، وبالتسالي فهذه العناصر تكون الإزاحات الحاصلة بها عبارة عن دوران في اتجاهين خارج مستوى العنصر وإزاحة في اتجاه عمودي على العنصر، وهذا ما يناسسب تمامسا سسلوك البلاطات الخرسانية المعتادة بأنواعها.

ت العنصر القشري Shell Element العنصر

وهو العنصر القشري الذي يسلك سلوكا يجمع بين الحالتين السابقتين مسن حيث مقاومته للعزوم العمودية على مستواه إضافة إلى الأحمال المؤثرة في مستوى العنصر.

• درجات الحرية للعناصر القشرية.

جميع نقاط العنصر القشري يسمح لها بالحركة في الاتجاهات الفراغية الستة (Ux, Uy, Uz, Rx, Ry, Rz) عدا نقاط الارتكان فيتم تقييد بعض اتجاهات الحركة بالصورة التي تكفي لاستقرار المنشأ.


• الأحمال التي يتعرض لها العنصر القشري .

١ - الحمل الذاتي للعناصر Self Weight

وهو ما يساوي وزن المنشأ النوعي مضروبا في سمك العنصر في المعامل المناسب.

Y - الحمل الموزع Uniform Load

الحمل الموزع هو الحمل الموزع المؤثر على سطح العنصر كوحدة قسوة على وحدة مساحة في اتجاه المحاور العامة أو المحاور المحلية للعنصر .




شكل (٢١) شريحة في عنصر قشري معرض لحمل موزع منتظم في الاتجاء السالب للمحور العام Z

٣ - قوى الضغط Pressure Loads

هي أحمال الضغط على الأسطح الخارجية للعنصر وتؤثر على أي سطح من الأسطح الستة في العنصر الرباعي أو الأسطح الخمسة في العنصر الثلاثي وتكون دائما عمودية على السطح المؤثرة عليه والاتجاه الموجب للضغط يكون مع التجاه المحاور المحلية للعنصر (إلى داخل العنصر).

ويمكن عن طريق قوى الضغط تعريف أشكال قوى موزعة غير منتظمـــة على العناصر وتعريف ضغوط هيدروليكية على المنشأ .



شكل (٢٢) أحمال ضغط على عنصر قشري في الاتجاه السالب للمحور ٣

٤ - أحمال الحرارة Temperature Load

عند تعرض المنشأ لأحمال حرارية فإن ذلك يسبب استطالة لعناصر المنشل تتناسب مع مقدار التغير في درجة الحرارة ومعامل التمدد الحراري لمادة العنصر.


ودرجة الحرارة إما ان تؤثر بقيمة ثابتة t على كامل القطاع وتسبب إستطالات محورية، أو تغير في درجة الحرارة خلال سمك العنصر ما بين درجة حرارة معينة تؤثر على قطاع العنصر من الخارج ودرجة أخرى أقل أو أكبر تؤثر على قطاع العنصر من الداخل.


• القوى الداخلية والاجهادات للعناصر القشرية

عدد تحليل العناصر القشرية تحت تأثر أحمال معينة تتولد ردود أفعال داخلية متعددة هي:

- القوى المحورية في اتجاه المحور المحلى ١ ويرمز لها بالاسم F1
- القوى المحورية في اتجاه المحور المحلى ٢ ويرمز لها بالاسم F2
 - قوى القص في المستوى ١ ٢ ويرمز لها بالاسم F12
 - العزوم حول المحور المحلى ١ ويرمز لها بالاسم M11
 - العزوم حول المحور المحلى ٢ ويرمز لها بالاسم M22
 - عزوم اللي ويرمز لها بالاسم M12
 - قوى القص في المستوى ١ ٣ ويرمز لها بالاسم V13
 - قوى القص في المستوى ٣ ٢ ويرمز لها بالاسم V23

والشكل (٢٣) يمثل شكل ردود الأفعال الداخلية للعنصر القشري، والشكل (٢٤) يوضح شكل المخرجات المجدولة التي تعرض هذه النتائج.





SHELLELEMENTINTERNALFORCES&STRESSES

ELEM]	L ==========	T	PE = SHELL			•
LOAD 1	L					
JOINT 10 31 25 32	F11 -1.63E-11 -1.62E-11 -1.63E-11 -1.62E-11	F22 -1.22E-13 1.53E-13 -1.22E-13 1.53E-13	F12 1.38E-13 1.38E-13 -1.38E-13 -1.38E-13	F-MAX -1.20E-13 1.54E-13 -1.21E-13 1.54E-13	F-MIN -1.63E-11 -1.62E-11 -1.63E-11 -1.62E-11	ANGLE 89.511243 89.517398 -89.511244 -89.517399
JOINT 10	M11 -8000.000	M22 10.370186	M12 -117.222361	M-MAX 12.085230	M-MIN -8001.715	ANGLE -89.161783

SAPZUUU	·
31 -10000.000 96.481989 -117.222361 25 -8000.010 10.370617 117.221187 32 -9999.990 96.481558 117.221187	97.842783 -10001.361 -89.334903 12.085625 -8001.725 89.161792 97.842326 -10001.351 89.334909
JOINT V13 V23 10 -147.129704 3.59E-05 31 -147.129704 -3.59E-05 25 -147.128035 3.59E-05 32 -147.128035 -3.59E-05	V-MAX ANGLE 147.129704 179.999986 147.129704 -179.999986 147.128035 179.999986 147.128035 -179.999986
JOINT S11-TOP S22-TOP S12-TOP 10 333.333333 -0.432091 4.884265 31 416.666667 -4.020083 4.884265 25 333.333751 -0.432109 -4.884216 32 416.666249 -4.020065 -4.884216	S-TOP-MAX S-TOP-MIN ANGLE 333.404794 -0.503551 0.838217 416.723366 -4.076783 0.665097 333.405209 -0.503568 -0.838208 416.722948 -4.076764 -0.665091
JOINT S11-BOT S22-BOT S12-BOT 10 -333.333333 0.432091 -4.884265 31 -416.666667 4.020083 -4.884265 25 -333.333751 0.432109 4.884216 32 -416.666249 4.020065 4.884216	S-BOT-MAX S-BOT-MIN ANGLE 0.503551 -333.404794 -89.161783 4.076783 -416.723366 -89.334903 0.503568 -333.405209 89.161792 4.076764 -416.722948 89.334909
JOINT S13-AVG S23-AVG 10 -12.260809 2.99E-06 31 -12.260809 -2.99E-06 25 -12.260670 2.99E-06 32 -12.260670 -2.99E-06	S-AVG-MAX ANGLE 12.260809 179.999986 12.260809 -179.999986 12.260670 179.999986 12.260670 -179.999986
ELEM 3 ========= TYPE = MEMBRAN	
JOINT F11 F22 F12 4 1824.191 279.849372 -79.513613 5 1790.814 146.341527 -43.335783 9 -46.975988 -187.937212 -104.469157 10 -80.351616 -321.443470 -68.289377	F-MAX F-MIN ANGLE 1828.274 275.766246 -2.939630 1791.955 145.200317 -1.508485 8.564515 -243.477715 -27.997121 -62.352389 -339.442697 -14.765796
JOINT S11-TOP S22-TOP S12-TOP 4 304.031827 46.641562 -13.252269 5 298.469000 24.390255 -7.222631 9 -7.829331 -31.322869 -17.411526 10 -13.391936 -53.573912 -11.381563	S-TOP-MAX S-TOP-MIN ANGLE 304.712348 45.961041 -2.939630 298.659202 24.200053 -1.508485 1.427419 -40.579619 -27.997121 -10.392065 -56.573783 -14.765796


شکل (۲٤)


:Asolid & Plane Element العناصر الخاصة - ٨-١

هناك عناصر خاصة جدا يستخدمها الباحثون بمجالات الهندسة المدنية لتمثيل منشآت ذات طبيعة خاصة لم يتم التطرق لها تفصيليا بهذا الكتاب، منها عناصر


مستوية ذات إجهادات في مستواها فقط Plane Stress Structures ، وعناصر تمثل مستوية ذات استطالة في مستواها فقط Plane Strain Structures، وعناصر تمثل الكتل المصمتة المتماثلة حول محور Axisymmetric Solids.

وهذه العناصر تكون ثنائية الأبعاد ويحددها عدد من النقاط من ثلاثة إلى يسعة نقاط وتوازي أحد المستويات العامة (Y-X) .





Plane Strain $\begin{cases} 33 = 0 \end{cases}$



Plane


33 = 0

Stress

شكل (٢٦) العناصر المصمتة المتماثلة حول محور

:Solid Elements عناصر تمثيل الكتل المصمتة

هناك منشآت تتكون من أجزاء ذات أبعاد متقاربة نسبيا فلا يمكن تصنيفها كعناصر إطارية أو عناصر قشرية وذلك لتقارب أبعادها الثلاثة (الطول والعوض والعمق).




شكل (Solid Element (۲۷)

ونظرا لتقارب أبعاد هذه العناصر فإنه لا يحدث لها إستطالة نسبية أو إنتناءات وبالتالي لا يحدث لهذه العناصر أية دور انات حول المحاور ولكن يحدث لها إزاحة فقط لكامل كتلتها في الاتجاهات الثلاثة . ويساعد ذلك في تمثيل بعض المنشآت التي لا تحمل عزوما كالحوائط الحاملة والسدود الحجرية أو الخرسانية.

وكما سبق الحديث فالعنصر الإطاري يتم تحديده بطول معين وقطاع ونقطتين (نقطة البداية ونقطة النهاية)، مع تحديد خواص القطاع، أما الجزء القشري فيتم تحديده بأربعة نقاط (نقاط الأركان الأربعة) مع تحديد السمك والخواص، أما عندما تتقارب الأطوال فالكتلة الناتجة تكون ذات طول وعرض وارتفاع وتحتاج الى ثمانية نقاط لتحديدها (الأركان الثمانية) شكل (26) .

١ - ١ - تحديد الأحمال المؤثرة على المنشآت:

عند دراسة الأحمال المؤثرة على المنشأ يتم تقسيمها إلى أحمال تؤثر على النقاط Joint Loads وأحمال مركزة أو موزعة تؤثر على العناصر الإطارية، وأحمال موزعة تؤثر على العناصر القشرية، ويتم بعدد ذلك تحديد قيم واتجاهات هذه الأحمال.



شكل (٢٨) الاتجاهات الموجبة للأحمال والعزوم المركزة

يتم أخذ وزن المنشأ النوعي في الاعتبار مع حالة الأحمال الميتة أو أي حالة أخرى بقيمته الفعلية أو بضربها في معامل معين حسب الحاجة.

أما الأحمال المركزة على العناصر الإطارية سواء أكانت قوى أو عـــزوم فيمكن توصيفها طبقا للمحاور المحلية للعنصر أو المحاور العامة، ويتم تحديد مكان تأثير الحمل المركز بمسافة معينة من نقطة بداية العنصر، وبالطبع لا تزيد هذه المسافة عن طول العنصر. ويمكن توقيع أي عدد من الأحمال المركزة.

والأحمال الموزعة على طول العنصر الإطاري أو جزء منه يمكن أن تكون منتظمة أو متغيرة القيمة ويتم تحديد اتجاهات هذه الأحمال بالنسبة للمحاور العامة أو المحلية.

۱۱-۱۱ الإزاحات DISPLACEMENTS

من الممكن وضع إزاحة أو دوران استاتيكي عند أي نقطة في المنشأ. لمعرفة تأثيرها على المنشأ، وذلك بشرط عدم وضعها في اتجاه مقيد الحركة مسبقا.

ويمكن بالطبع وضع أحمال وإزاحات معا في نفس الموديل ولنفس حالسة التحميل ولكن لا يجب وضع إزاحة محددة في نفس الاتجاه الموضوع بسه حمل معين في نفس حالة التحميل ولكن يتم عمل حالات تحميل مستقلة لكل حالة، وذلك لأن مقدار الإزاحة يتناسب مع مقدار الحمل المؤثر في نفس الاتجاه.

PRESTRESS Loads الإجهاد - ١٢-١

يمكن تعريض الأجزاء الإطارية Frame Elements من المنشأ لأحمال سبق الإجهاد نتيجة وجود كابلات سبق إجهاد. ويتم أخذ هذه الأحمال في الاعتبار بعد ضربها في معاملات يتم تحديدها للبرنامج وتم توضيح ذلك بالتفصيل في بند

P-DELTA Analysis الأحمال الإراحات بسبب الأحمال - ١٤-١

عند وجود قوى محورية مؤثرة بقيم كبيرة Large axial forces فيسم الإستطالة الناتجة تكون كبيرة إلى حد يؤثر على الجساءة Stiffness الفعلية للعنصور الإطاري، وعند وجود مثل هذه الأحمال المحورية العالية وضرورة حساب تأثيرها على المنشأ يتم تحليل المنشأ وإيجاد قيمة الإستطالة بسبب هذه الأحمال وإعادة تحليل المنشأ عدة مرات مع تعديل قيمسة ما يسمى بالجساءة العرضية المقاومة للعروم Transverse Bending Stiffness وحساب الجساءة الفعليسة تأثير ذلك في الأحمال الديناميكية خاصة.

والتحليل بهذا الإسلوب يعد تحليلا معقدا ويستغرق وقتا طويلا جدا ويفضك عدم استخدامه إلا للضرورة القصوى مع عمل تحليل أولي للمنشأ بدونه للتأكد مسن صحة البيانات ومراجعة النتائج الأولية قبل بدأ سلسلة التحليل عدة مرات.

يقوم البرنامج عند استخدام هذه الطريقة بعمل تحليل أولي إستاتيكي خطيي يقوم البرنامج عند استخدام هذه الطريقة بعمل تحليل أولي إستاتيكي خطيي Standard Linear Static Analysis ثم يبدأ بعد ذلك إجيراء عدد محدد مين المحاولات وفي كل محاولة يتم تعديل قيم مصفوفة الجساءة للمنشأ وينتهي التحليال عند عمل العدد المحدد من محاولات الحل أو وصول الفرق في قيم الإزاحة بين محاولة وأخرى إلى قيمة السماح المحددة، عند ذلك تنتهي مهمة التحليل للمنشأ.

وعند تحديد عدد مرات المحاولة بـ صفر فإن ذلك يعنى عدم الالتفات إلى تأثير هذا المعامل، أما عند تحديد قيمة السماح في الإزاحة بصفر فلابد مـن تكرار جميع محاولات الحل.

: Load Combinations تجميع حالات التحميل – ١٥-١

يقوم البرنامج بعمل تجميع خطي لحالات التحميل المختلفة السابق تعريفها Linear Combinations of the pre-defined loads وذلك لإيجاد أقصى قيم للإزاحات وردود الأفعال والقوى الداخلية أو الإجهادات للعناصر.

١٦-١ تحديد الحدود القصوى لردود الأفعال الداخلية:

في حالات التحليل الإنشائي للمنشآت الهامة كالكباري يمكن للبرنامج تحديد غلاف لأقصى قيم للقوى الداخلية لعناصر المنشأ Envelope Combinations وذلك بتجميع حالات التحميل الإستاتيكية الأساسية وكذلك حالة التحميل الديناميكي وذلك للأحمال المتحركة والمستخدمة في التحليال الإنشائي للكباري، ويمكن استخدامه أيضا في حالات التحميل العادية بدون أحمال متحركة.

ويمكن كذلك عمل أكثر من غلاف للقوى القصوى وعند ذلك يتم حساب ما يسمى بالغلاف الإجمالي لهذه المجموعة Total Envelope ، ويتم في هذه الحالية إخراج القوى القصوى الموجبة والسالبة للأجزاء الإطارية.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ممار ابتد التعامل مع SAP 2000



SAP2000

۱-۱ - تعریف مختصر

برنامج ساب ٢٠٠٠ هو برنامج تحليل إنشائي إستاتيكي وديناميكي ثلاثيي الأبعاد بطريقة العناصر المحدودة وتصميم إنشائي للمنشآت الخرسانية والمعدنية. Three Dimensional Static and Dynamic Finite Element Analysis and Design of Concrete and Steel Structures.

١-٢- نظرة عامة

يعد برنامج ساب ٢٠٠٠ من أقوى وأكثر برامج التحليل الإنشائي دقة وتخصصا ومع ذلك فهذا الإصدار يمكنك من التعامل مع البرنامج بغاية السهولة واليسر من خلال بيئة النوافذ، حيث يعد هذا الإصدار هو الإصدار الأول المتوافق تماما مع بيئة النوافذ، حيث يتم من خلال واجهة التطبيق البيانية تمثيل المنشا والتحليل والتصميم وإستعراض النتائج بيانيا.

يتيح الإصدار القياسي من البرنامج للمستخدم استخدام العناصر التاليـــة لتمثيل المنشأ:

- عنصر إطاري 2D & 3D Beam & Truss Element الكمرات والأعمدة والجمالونات Trusses .
- عنصر قشري 3D Shell Element لتمثيل البلاطات المسطحة والقباب والأغشية الإنشائية Structural Membranes .
- عنصر تمثيل اليايات (الزنبرك) Spring Element لتمثيل اليايات ونقاط الارتكاز المرتكزة على الأرض.

كما يتيح الإصدار القياسي طرق التحليل الإستاتيكي والديناميكي بطريقة Dynamic Response Spectrum Analysis مع إمكانية إضافة التحليك بطريقة الـ P-delta Analysis لكلا الطريقتين الإستاتيكية والميكانيكية.

وبعد إدخال بيانات المنشأ وتحليله يمكن استعراض النتائج والمخرجات بيانيا وذلك باستعراض الشكل الفراغي للمنشأ قبل التحميل وبعد التحميل وأشكال التحميل والقوى الداخلية كالعزوم وقوى القص والقوى المحورية كما يمكن تمثيل الإجهادات الداخلية إضافة إلى المخرجات المجدولة التعلي يمكن استعراضها وطباعتها بطرق متعددة.

يلي ذلك إمكانية عمل التصميم الإنشائي للمنشأ سواء للمنشآت الخرسانية أو المعننية تحت تأثر الأحمال الإستاتيكية أو الديناميكية مسع عسرض بيانات AISC, ACI, تفصيلية للتصميم على الشاشة طبقا لأكواد التصميم العالمية مشل: BS,...

كما تثيح الإصدارات الأخرى من البرنامج إمكانيات إضافية أخرى كما سبق التوضيح بالمقدمة.


والجدير بالتوضيح لمستخدمي ساب ٩٠ (الإصدار ٥٠٥، ٥٠٥) أنه يمكن بسهولة تحويل الملفات المعدة بساب ٩٠ إلى ساب ٢٠٠٠ – عدا تحليل تأثير إنتقال الحرارة Heat Transfer Analysis فغير متوفر على ساب ٢٠٠٠ حاليا – ومن ثم التعامل معها بالتعديل والتحليل والتصميم، ولكن يجب على أية حال التأكد تمامنا من أن المنشأ المحول إلى ساب ٢٠٠٠ هو نفسه تماما المنشأ المقصود بنفس حالات التحميل ومواصفات المنشأ السابق إعداده من خلال ساب ٩٠.

عند تحويل ملف من ساب ٩٠ إلى ساب ٢٠٠٠ يسال البرنامج عن الوحدات المستخدمة وكذلك الاتجاه الرأسي للمنشأ.

۱-۳- واجهة التطبيق البيانية (GUI) The Graphical User Interface.

واجهة التطبيق البيانية لبرنامج ساب ٢٠٠٠ هي نافذة التعامل مع البرنامج ومن خلالها يتم تمثيل المنشأ وتحليله إنشائيا وتصميمه وإستعراض المنشأ بعد التحليل والتصميم وتعديل ما يلزم، وسنقوم فيما يلي باستعراض واجهة التطبيق البيانية للبرنامج وكيفية التعامل معها.

عند تشغيل البرنامج وبداية العمل بمنشأ معين تظهر شاشة البرنامج الرئيسية كما بالشكل التالى:



شكل (٢٩) الشاشة الرئيسية وهذه الشاشة يمكن التعامل معها كأي من شاشات النوافذ المعتادة من حيث

التصغير والتكبير أو إغلاقها، ومكونات الشاشة الظـاهرة بالرسم يتم توضيح مكوناتها فيما يلى حسب الأرقام الموضحة على الرسم:

ا - نافذة العرض Display Window - الفذة العرض

تستخدم نافذة العرض لعرض الشكل الهندسي للمنشأ أثناء مراحل التمثيل والتحليل والتصميم، ويمكن تقسيم شاشة العرض من جزء واحد حتى أربعة أجزاء ويتم في كل جزء إستعراض شكل المنشأ من عدة إتجاهات رؤيه للتمكن من الحصول على أفضل رؤية لمكونات المنشأ عن طريق أيقونات تحديد إتجاهات الرؤية :

كذلك يمكن إستخدام كل شاشة على حدة لعرض حالات تحميل المنشا والإزاحات وأرقام العناصر حسب الحاجة، فعلى سبيل المثال يمكن إستخدام شاشة لعرض المنشأ قبل التحميل وأخرى لعرض الأحمال وأخسرى لعرض شكل الإزاحات والرابعة لعرض الإجهادات الداخلية للمنشأ في نفس الوقت.

كما انه يمكن بالطبع عرض شكل المنشأ من أربع وجهات نظر مختلفة في نفس الوقت على الشاشات الأربعة، ولكن في كل الأحوال تبقى شاشة واحدة فقط هي الشاشة الفعالة التي يتم التعامل من خلالها مع البرنامج.

Main Title Bar مريط العنوان الرئيسي ٢

يظهر دائما في أعلى الشاشة ويحتوى على أسم البرنامج وإسم موديل المنشأ الجاري تحليله.


(شريط عنوان نافذة الرؤية) Window Title Bar - ٣

يتم فيه عرض مستوى الرؤية مثل (3-D View) أو عبرض حالــة المنشأ مثل التشكلات والاحمال .

٤ - سطر بيان الحالة Status Line:

يستخدم هذا السطر لعرض معلومات عن الحالة الراهنــة للمنشــا الجـاري التعامل معه، فيتم عرض اسم نافذة الرسم النشطة وإرسال الرسائل الدالــة علــي إمكانية الحصــول علــي البيانــات مثــل (Display Joint) ويتم فيه عرض الرسائل الدالة عن العملية الجــاري تنفيذهــا ويشمل قائمة الوحدات وعداد إحداثيات الشاشة ويحتوى المفاتيح الخاصة بحركــة التشكلات للمنشأ Deformed Shape Animation

٥ - قائمة الوحدات Units List



يتم عن طريقها اختيار الوجدات المطلوب التعامل بها، ويتم من خلالها عرض الوحدات المستخدمة أثناء العمل.

٢ - إحداثيات المحاور Coordinates


يتم عرض احاثيات النقطة الحالية حسب حركة الماوس حيث يتم عرض إحداثيات النقطة في اتجاهات المحاور الثلاث X,Y,Z .

٧ - شريط القوائم Menu Bar:

شريط القوائم يشمل جميع القوائم المنسدلة المحتوية لجميع العمليات التي يمكن التعامل من خلالها مع البرنامج، وفيما يلي تفصيلها:

File Menu قائمة التعامل مع الملفات

التعامل مع الملفات يتضمن إنشاء ملف جديد لموديل جديد أو فتح ملف موجود لموديل سابق للعرض أو التعديل، وكذلك لحفظ الملف الجاري العمل به أو طباعة المخرجات لأحد الملفات وعمليات أخرى حسب الموضح بشكل القائمة التالى:



File Menu (٣٠) شكل وتحتوى قائمة File على الأوامر الفرعية الآتية .

New Model


عند تنفيذ هذا الأمر يتم إعداد موديل إنشائي جديد عن طريق إدخال عناصره ومكوناته من البداية فعند تنفيذ الأمر يظهر مربع حوار كما بالشكل (٣١).

Coordinate System Definition	
Cerresien Oxincides	
System Name GLOBAL	
Number of Grid Spaces	
×direction B T	
Y. Y. direction: 8	
Z direction 4	
Grid Spacing	
X direction : 4.	
Politection 4.	
Zurection 4.	
ÖK Cancel	
	A)

شكل (٣١) بيانات المحاور العامة لمنشأ جديد

حيث يتم من خلال مربع الحوار شكل (٣١) تحديد عدد ومسافات خطوط الشبكة للمحاور العامة الكارتيزية عند اختيار النافذة Cartesian أو قطبية عند اختيار النافذة النافذة Cylindrical للمنشأ حيث تظهر نافذة الرسم وبها المحاور العامة وخطوط الشبكة كما بالشكل (٣٢).


بعد ذلك تأتي مرحلة إدخال نقاط المنشأ ورسم عناصره بأي طريقة من الطرق التي سوف يأتي شرحها كما يمكن تعديل هذه المحاور وخطوط الشبكة أثناء حل المنشأ كما سيلي شرحه .



شكل (٣٢) المحاور العامة وخطوط الشبكة لمنشأ جديد

New Model from Template

عند تنفيذ هذا الأمر يمكن عمل منشأ جديد باختيار موديل سابق الإعداد مع التعديل في بيانات المنشأ وأبعاده حيث تظهر نافذة الموديلات سابقة الإعداد كما بالشكل (٣٣).




شكل (٣٣) أشكال المنشآت سابقة الإعداد

ولاختيار أي منشأ نضغط على الشكل المناسب له حيث يظهر مربع حوار لإدخال بيانات المنشأ مثل الأبعاد وعدد الأدوار والباكيات ويختلف مربع حوار البيانات حسب نوع وشكل المنشأ المختار وكمثال اضغط على المنشأ



Multi Stories Frame حیث یظهر مربع حوار بیانات الــ Multi Stories بیانات کما بالشکل (۳۶)



شكل (٣٤) بيانات المنشأ Multi Stories Frame


Open تنفيذ هذا الأمر يؤدى إلى فتح ملف سبق حفظه باستخدام Sap2000

Save p

تنفيذ هذا الأمر يؤدى إلى تسجيل موديل جاري إنشاؤه فيتم عن طريق حفظ الملف بصيغة ملفات ساب ٢٠٠٠ القياسية Sap2000 DataBase File *.SDB ، أو حفظ شكل المنشأ فقط بصيغة DXF * لاستدعائها بعد ذلك من داخسل برنسامج الأوتوكاد.

Save As الحفظ ملف باسم مختلف

Import c



شکل (۳۸) قائمة Import

يستخدم هذا الأمر في إدخال ملفات خارجية أثناء عمل المنشأ و يحتوى هذا الأمر أو امر فرعية يتم عن طريقها تحديد أنواع الملفات التي يتم إدخالها . وهي Sap2000.S2K

إدخال ملف مدخلات نصى مكتوب بشكل ملفات Sap2000 وله الامتداد \$S2K.* أو \$2K.* وهذا الملف (\$S2K.*) يتم عمله بحفظ الملف المنشا بـ S2K.* في صورة تتبح للمستخدم تعديل المنشأ باستخدام أي منسق نصوص .

2) Import \rightarrow SAP2000.JOB

إدخال ملفات Sap2000 Job Run in DOS mode وامتدادها Sop.**

3) Import → Sap90

يتم إدخال ملف مدخلات نصى مكتوب بشكل ملفات Sap90 ويكون بدون امتداد.

4) Import → DXF

إدخال بيانات منشأ من ملف سبق رسمه باستخدام برنامج الاوتوكاد (إصدار ۱۲ أو ۱۳ أو ۱۶) ثم تم حفظه في الصورة DXF.

حيث يتم إنشاء ملف يمكن قرائته من منسق النصوص يمثل قاعدة بيانات للعناصر المكونة للرسم بشرط أن تكون العناصر الاطارية تم رسمها كخطوط Lines على طبقة رسم Layer تسمى SAP_FRAMES والعناصر القشرية يتم رسمها كأوجه ثلاثية الأبعاد 3D Faces على طبقة رسم تسمى SAP_SHELLS والنقاط يتم إضافتها أوتوماتيكيا بواسطة SAP_SHELLS.

ولتجربة هذه العملية يمكن رسم عدة عناصر إطارية أو قشرية وحفظها من داخل الأوتوكاد بإمتداد DXF ثم إستدعاؤها بعدد ذلك من داخل ساب، ٢٠٠٠ ولرؤية شكل هذه الملفات ارسم عنصر إطاري مثلا بواسطة الاوتوكاد ثم احفظه في الهيئة DXF ثم افتحه بواسطة منسق نصوص

وشكل (٣٩) يبين شكل المكونات النصية لجيزء من ملف DXF ونلاحظ فيه وجود بيانات شاشة الاوتوكاد ومتغيراته ثم بيانيات طبقة الرسم وعناصر الرسم:

```
$LTSCALE
40
1.0
9
$OSMODE
70
0
9
$ATTMODE
70
1
9
$TEXTSIZE
40
0.2
9
$TRACEWID
```

```
40
0.05
$TEXTSTYLE
STANDARD
SCLAYER
SAP_FRAMES
$CELTYPE
  6
BYLAYER
$CECOLOR
 62
   256
$CELTSCALE
 40
1.0
SDELOBJ
SDISPSILH
  9
```

شکل (۳۹)

Export a

هذا الأمر يمكننا من إخراج بيانات ملف المنشأ في اكثر من صورة لكي نتمكن من التعامل معه بطرق مختلفة كملف بيانات أو مخرجات. ويحتوى هذا الأمر على الأوامر الفرعية التالية .

1) Export → SAP2000.S2K

يتم إخراج بينات المنشأ المدخلة في صورة ملف نصبي بالامتداد S2K . *

2) Export \rightarrow DXF

يتم إخراج بيانات المنشأ في صورة ملف رسم DXF يمكن التعامل معــه من خلال برنامج الاوتوكاد وتنطبق عليه نفس شروط

Import → DXF من حيث أسماء طبقات الرسم وأنواع العناصر .

3) Export → Create History Video

يستخدم هذا الأمر في إخراج حركات المنشأ في ملف حركة بالامتداد AVI وهو مليف يمكن عرضيه بعد ذلك من أي برنسامج

Animation Player

يتم ضبط متطلبات ومتغيرات عملية الطباعة بواسطة هذا الأمر حيث يتم تحديد عدد صفحات الطباعة ونوع الطابعة والورق والتحكم فمى عمدد سلطور النصوص المطبوعة وبيانات المنشأ التي يتم إضافتها مع الرسم

تنفيذ هذا الأمر يؤدى إلى طباعة الرسومات الموجودة فى نافذة الرسم النشطة على الطابعة أو في ملف عند اختيار Print to file حيث يتم طباعة نفس الرسم بعد ذلك من أى جهاز لا يشترط وجود برنامج Sap2000 عليه.

تنفيذ هذا الأمر يؤدى إلى طباعة بيانات المدخلات لجزء من المنشأ أو كل المنشأ فى صورة جداول على الطابعة أو فى ملف ويجب قبل تنفيذ هذا الأمر اختيار العناصر المطلوب طباعة بياناتها وفى حالة عدم اختيار أي عناصر يتم إخراج بيانات جميع العناصر ثم يظهر مربع حوار لاختيار البيانات المطلوب طباعتها .

تنفيذ هذا الأمر يؤدى إلى طباعة بيانات المخرجات لجزء من المنشا أو كل المنشأ في صورة جداول على الطابعة أو في ملف ويجب قبل تنفيذ هـــذا الأمر اختيار العناصر المطلوب طباعة بياناتها وفي حالــة عــدم اختيــار أي عناصر يتم إخراج بيانات جميع العناصر ثم يظهر مربـــع حــوار لاختيــار البيانات المطلوب طباعتها .

تنفيذ هذا الأمر يؤدى إلى طباعة بيانات التصميم لجزء من المنشأ أو كل المنشأ في صورة جداول على الطابعة أو في ملف ويجب قبل تنفيذ هذا الأمر اختيار العناصر المطلوب طباعة بياناتها التصميمية وفي حالة عدم اختيار أي عناصر يتم إخراج بيانات جميع العناصر ثم نحدد بيانات التصميم المطلوب إخراجها.

يمكننا هذا الأمر من إضافة معلومات نصية عن الملف وذلك عن طريق محرر نصوص شبيه ببرنامج Notepad .

≥ قائمة التعديلات Edit Menu:


تستخدم أو امر هذه القائمة لتعديل الموديل المعبر عن المنشأ والتعامل مع مكوناته أثناء عملية تكوين المنشأ حيث تحتوى على عدة أو امسر فرعية يلي توضيحها.

Undo 🗆

للتراجع عن آخر خطوة تم تنفيذها، ويمكن تنفذ نفسس الأمر بضغط الأيقونة من شريط الأدوات الرئيسي .

Redo 🗅

لإعادة الخطوة التي تم إلغائها بالأمر Undo ويمكن عمل نفسس الشسيء بضغط الأيقونسة من شريط الأدوات الرئيسي .



شكل (٤٠) قائمة التعديلات Edit

أوامر نسخ أو قص ثم لصق جزء من عناصر المنشا أو كل عناصر المنشا كما يمكن كذلك عن طريق هذه الأوامر نسلخ بيانات العناصر من برنامج Excel إلى ساب ٢٠٠٠ أو العكس.

Delete 🗆

لمسح عناصر المنشأ يتم اختيار العناصر المراد مسحها ثم ننفذ هـــذا الأمر أو بضغط مفتاح Del من لوحة المفاتيح مباشرة.

يستخدم هذا الأمر في دمج عدة نقاط معا ويفيد ذلك في ربط جزئين منفصلين معا.


Move □

لتحريك عناصر من المنشأ يتم اختيار العناصر ثم ننفذ الأمر حيث يظهر مربع حوار نحدد من خلاله مسافة تحريك العناصر في اتجاهات المحاور العامة X, Y, Z

لعمل تكرار للعناصر بدون الحاجة لاعادة رسمها ويتم التكرار لجميع العناصر التى يتم اختيارها بما في ذلك النقاط والأحمال وخصائص القطاعات، ويتم عمل التكرار بإحدى الصور التالية:

ا)مصفوفة خطية Linear Array

وفيها العناصر الناتجة تكون موازية للعناصر الأصلية شكل (٤١) ويتم تحديد عدد العناصر المطلوب تكرارها ومسافة التباعد بين العناصر المكررة.




شكل (٤١) مصفوفة خطية في اتجاه محور Y

۲) مصفوفة دائرية Radial Array


ويتم عن طريقها توليد مجموعة عناصر إضافية عن طريق التكرار حول محور دوران (X, Y Or Z) ويتم تحديد عدد العناصر المكررة وزاوية محددة بين كل عنصرين شكل (٤٢)

شكل (٤٢) عمل مصفوفة دائرية للعناصر حول محور Z



٣) عمل مرآة للعناصر Mirror


يتم عمل نسخة واحدة من الشكل معكوسة بنفس طريقة المرآة وذلك بعكس الشكل حول محور يمثل المرآة - شكل (٤٣) .




شكل (٤٣) عمل مرآة Mirror للعناصر حول محور

SAP2000

وعند تنفيذ هذا الأمر يتم عرض مربع حوار لإدخال بيانات المصفوف المطلوب عملها كما بالشكل (٤٤) .




شكل (٤٤) عمل تكرار للعناصر نختار نوع التكرار المطلوب ثم ندخل بيانات التكرار، والشكل (٤٥) يبين مثال منشأ تم عمل تكرار خطي له:




شكل (٤٥) تكرار خطي لموديل

يستخدم هذا الأمر في تجزئة عنصر إطاري إلى عدة عناصر ويتم ذلك باختيار العناصر ثم تتفيذ الأمر حيث يظهر مربع حوار كما بالشكل (٤٦)



شكل (٢٦)

ندخل عدد الأقسام المطلوبة Divide into ثم نحدد النسبة بين أخر وأول عنصر Last / First ratio



Mesh Shells


يستخدم هذا الأمر في تقسيم عنصر قشري إلى مجموعة عناصر قشرية ويتم ذلك بعدة طرق هي:

١) تقسيم عنصر قشري تقسيم منتظم

نختار عنصر قشري سبق إدخاله ثم ننفذ الأمر فيتم عرض مربع حوار شكل (٤٨) نحدد من خلاله عدد الأقسام المطلوبة في الاتجاهين عن طريق Mesh into.


٢) تقسيم عنصر قشري باختيار نقاط على احرفه

نختار العنصر القشري المطلوب تقسيمه ثم يتم اختيار مجموعة نقاط موجودة مسبقا على حواف العنصر ثم ننفذ الأمر فيظهر مربع الحوار بشكل (٤٨) فيتم تحديد الاختيار Mesh using selected joints on edges




شکل (٤٨)

وشرط استخدام هذا الاختيار هو وجود عدد من النقاط متساوي على الأحرف المتقابلة للمنشأ شكل (٤٩) وعند تطبيق هذا الاختيار يقوم البرنامج بتخليق النقاط المستجدة الناتجة عن تقسيم العناصر.



شكل (٤٩) عنصر قشرى قبل التصميم وبعد تنفيذ الأمر يصبح العنصر بالشكل (٥٠)



٣) تقسيم العنصر حسب تقاطع خطوط الشبكة

نختار العنصر المطلوب تقسيمه ثم ننفذ الأمر من خـــلال مربــع الحوار السابق-شكل (٤٨) ويتم تنفيذ الاختيــار Wish at intersection الحوار with grids

يستخدم هذا الأمر في دمج مجموعة من العناصر الاطارية وتحويلها إلى عنصر واحد وإزالة النقاط الغير مستخدمة .


عند اختيار أي نقطة أو مجموعة نقاط ثم تنفيذ الأمر يتم فصل العناصر عند النقط المختارة ويتم عمل تكرار للنقاط فوق بعضها ويفيد ذلك عند إدخال حالات خاصة من قيود النقاط وكذلك عند الرغبة في فصل عناصر عن بعضها.

Connect

يستخدم لربط العناصر المنفصلة عند نقطة معينة عكس الأمر السابق Change Labels •

يقوم البرنامج بترقيم النقاط والعناصر أوتوماتيكيا وعند الرغبة في تغيير مسميات بعض الأجزاء يتم تحديدها ثم يتم تنفيذ هذا الأمر.

View Menu قائمة العرض ♦




شكل (٥١) قائمة العرض View

تستخدم هذا القائمة للتحكم في متغيرات عرض المنشأ على الشاشة، ومن أو امر هذه القائمة:

Set 3D View □


يستخدم ذلك الأمر في عرض محتويات نافذة رؤية في الأبعاد الثلاثة ويمكن تنفيذ نفس الأمر بضغط الأيقونة ويمكن تنفيذ نفس الأمر بضغط الأيقونة ويمكن يظهر مربع حوار كما بالشكل (٥٢)



شکل (۲۰)

سيتم التحكم في زاوية الرؤية عن طريق تحديد زوايا الرؤية الثلاثة Plan, Elevation and Aperture أو اختيار زاوية رؤية سريعة بالضغط على أد الأيقونات في منطقة Fast View

يتم التحكم في مستوى الرؤية في مستوى واحد (X-Y, X-Z, Y-Z) المستويات الثلاثة (X-Y, X-Z, Y-Z) وعند تنفيذ الأمر يظهر مربع حوار كما بالشكل (07)



شکل (۵۳)

في الشكل (٥٣) لا نكتفي باختيار مستوى الرؤية فقط بل يتم تحديد بعد نقطة الرؤية عن نقطة الأصل على طول المحور العمودي على المستوى السذي

تم اختياره عن نقطة الأصل، والمستوى المحدد بهذا البعد يكون هو نفسه مستوى إجراء العمليات عند إجراء أية تعديلات للمنشأ.

يمكن تنفيذ الأمر السابق مباشرة بضغط أحد الأيقونات والمالي الأيقونات ويمكن التنقل من مستوى إلى مستوى آخر من خلال الأيقونات المالية الم

يستخدم هذا الأمر في تحديد حدود نافذة الرؤية للمنشأ في المستويات الثلاثة (X-Y, X-Z, Y-Z) ويتم ذلك اما بعمل نافذة بالماوس تمثـــل حــدود الرؤية أو بتحديد القيمة الدنيا والقصوى لحدود الرؤية في إتجاهات للمحاور X, Y, ويتم ذلك في مربع الحوار الخاص بهذا الأمر.

يستخدم هذا الأمر في التحكم في البيانات التي يتم عرضها على شاشـة الرسم عن عناصر المنشأ مثل ترقيم العناصر وأسماء القطاعات والمحاور المحلية كما بالشكل (٤٥)

Vainte.	- Temes	Shella	NELINK W	Planes/A	96 (98 (48
Tillabals	Labelt :	L D Jubbala	Labele	Tribebel	
IV. Restraintes	Sections :	T Sections	Ti Propertie		ele
Constraints	El Releases	D Local Axes	C LucidiAve	T Hou	
Springs	Coch Aver	F Hices		F Solide T	
Messes	- End Oliseie, i				100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	☐ Segments—			II Meter	es "
I Flue	F Park		April 1	G Hide	401
l:Options					
C Shink Eleme	ints 🗼 🎞 Show Ex	iusions 🔽 .	III Elements	I7. Show Edges	

شکل (٥٤)

ومن خلال مربع الحوار السابق يمكن عمل بعض الخيارات الإضافية

مثل:

الاختيار Shrink Elements يؤدى إلى عمل انكماش محدود للعناصر لإمكانية رؤية العناصر منفصلة عن بعضها البعض.

الاختيار Show Extrusions لإظهار العناصر بالقطاعات المخصصة لها. الاختيار Fill Elements لتظليل العناصر القشرية.

الاختيار Show Edges لإظهار حدود العناصر الخارجية.

يتم عرض كل محتويات المنشأ داخل نافذة الرسم.

إعادة منظر الرؤية السابق

Zoom In One Step a

تكبير المنشأ تدريجيا

Zoom Out One Step 0

تصغير المنشأ تدريجيا

Pan 🗅

ترحيل نافذة الرؤية لأي اتجاه خلال المنشأ دون التكبير أو التصغير

Show Grid •

لعرض أو إخفاء خطوط شبكة الرسم المساعدة.

ملحوظة:

الخطوط الشبكية Grid Lines هي مجموعة من الخطوط المتوازية ذات تبلعد منتظم وموازية للمحاور العامة وتساعد في رسم المنشأ وتسهيل تحديد الأبعدد،

ويمكن إضافة هذه الخطوط أثناء العمل أو تعديلها أو إخفائها، وأثناء الرسم تميل عمليات الرسم إلى التقاط Snap نقاطع الخطوط الشبكية لزيادة دقة الرسم ما لم يتم تعطيل هذه الخاصية Snap Off.

Show Axes

لعرض أو إخفاء المحاور.

Show Selection Only

لعرض العناصر التي تم اختيارها فقط

Show All

لعرض جميع العناصر للمنشأ

حفظ وضع الرؤية الحالي للنافذة النشطة، وذلك لاستدعائه عند الحاجة.

عرض وضع رؤية تم حفظه من قبل.

Refresh Window u

إعادة تنشيط نافذة البرنامج ويتم ذلك بعد تنفيذ بعض أو امر الرسم أو مسح العناصر لكي يتم إعادة إظهار العناصر على وضعها النهائي .

لإعادة تنشيط نافذة الرسم الحالية فقط.

≥ قائمة التعريف Define Menu:


تستخدم قائمة التعريف لتعريف متغيرات متعلقة بالمنشا مثل خواص المواد وخواص القطاعات للأجزاء الإطارية والقشرية وحالات التحميل وحالات تجميع الأحمال.

Defina Diew Select Assign And
<u>W</u> atenals:
Frame Sections Shall Sections
NEInk Properties
Static unad Cases:
Mgving Load Cases J. Joint Patterns
Groups.
Response Spectrum functions.
Time Hetory Eurotions
Besponse Spectium Cases. Time History Cases:
Load Combinations.

شکل (٥٥)

Materials 0

يستخدم هذا الأمر في تعريف المواد التي يمكن تخصيصها لعناصر المنشأ حيث يمكن تعريف خصائص المواد من مربع الحوار كما بالشكل (٥٦)



شکل (٥٦)

من شكل (٥٦) يتم عرض المواد الافتراضية وهي الخرسانة . Conc. والحديد Steel كما يمكن إضافة مواد أخرى جديدة بالضغط على:

Addinaw.Material

فيظهر مربع حوار Material Property Data شكل (٥٧) فيتم إدخال المحادة أمام Material Name وأسلوب التصميم من قائمة Design Type ويتم تحديد خواص المادة من منطقة Analysis Property Data وهذه الخواص تشامل الوزن والكتلة ومعامل المرونة ونسبة بوسون ومعامل التمدد الحراري.

وللتعديل في مادة معرفة من قبل نختار المادة ثم نضغط على:

Modify Show Veterral:


فيظهر مربع حوار كما بالشكل (٥٧) ويتم تعديل ما يلزم. ولحذف مادة معرفة نختارها ثم نضغط على:



Material Property Data			
-Material Name	STEEL	Designitype	Sign I
Altalysis Properly Date	7.324E-07	: Clesign Property C	5 12 mg
Meas perunt Volume Weighteer unit Volume	2.830E-04	Bleel y eld avess. (JO.
Modulus of alesticity	29500		
Poleson statio	0.3 6.500E-06		
	ok .	Concel	

شکل (۵۷)


يتم من خلال هذا الأمر تعريف قطاعات العناصر لكي يمكن تخصيصــها للعناصر فيما بعد ولا يشترط استخدام جميع القطاعات المختارة، وعند تنفيذ هـــذا الأمر يظهر مربع حوار كما بالشكل (٥٨):



شکل (۵۸)

ويتم من خلاله تحديد قاعدة بيانات لاستدعاء القطاعات من خلالها، ومن ثم الختيار القطاعات المطلوبة، ويتم ذلك كما يلي:

أولا: اختيار قطاع من ملف قاعدة البيانات Importing Sections (٥٩) من قائمة Import شكل (٥٩) نختار اسم القطاع المطلوب إدخاله من ملف الخواص مثل (Wide Flange , Double Angle)



شكل (٥٩)

- ٢) نختار ملف قاعدة البيانات المطلوب استخدام القطاعات الخاصــة بــه،
 وملفات قواعد البيانات وهي الملفات ذات الامتداد PRO . *
- ٣) يظهر مربع حوار به أسماء القطاعات القياسية المتاحة بملف قاعدة لبيانات فيتم اختيار أسماء القطاعات المتوقع استخدامها شكل (٦٠).
- ٤) بعد اختيار القطاعـات وضغـط تحكيد يتـم عـرض القطاعات المختارة في منطقة Frame Sections Name بشكل (٥٨) السابق.

:\de	evel\s	ap20(JO\se	ction	s. pro			
					all S			
	Sectio	ii Type	1	I/W	ide Fl	ange		
				là :				
Ī	Sect	ion Le	bels					
	IW	4×500		1744	Table 16			
		42456		473				
		4 X428						
		4×998 4×370						
		48342						
		4×311						
	3.00	4X283						
	M888	4×257 2 ×2 38	everi W			THE REAL PROPERTY.		
		4×211		S. HILLIANS				
		42190					333	
	SA F COMMENS	4X176				and a higher		
	1000	4X159 4X128						
	50.30 (0.293)	42132		(1) (3)				
	F W	12120				¥.4		
	N.	X	i T					3 3 4 Ki
	1	KIX (C)	1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1		777		
			a di				4.1	
			ini. Maria					
	10		170	1				
		ďδ	K		Can	cel.		
1.12	and Philosoph	· Supplementary of the	Steamer and the	ANSOLUE PARTITION	CONTRACTOR OF STREET	remainer.	OR OF SECURE	S 827 3 - 8 - 8 - 8

شکل (۲۰)




شکل (۲۱)

ثانيا : إضافة قطاع غير موجود:

من خلال مربع الحوار شكل (٥٨) يمكن إضافة قطاع غير موجود بقاعدة البيانات المستخدمة وذلك بالنقر على مربع الإضافة Add تظهر قائمة الإضافة شكل (٦١) ويتم اختيار شكل القطاع المطلوب إضافته.


عند اختيار قطاع مستطيل باختيار Add Rectangular يظهر مربع حوار كما بالشكل (٦٢) ويتم من خلاله تحديد اسم للقطاع Section Name وتحديد أبعلده Dimensions



شکل (۲۲)

بعد إدخال جميع خصائص القطاع المطلوبة والموافقة عليها يتمم إضافة القطاع إلى قاعدة البيانات المستخدمة بنفس الاسم المحدد لهذا القطاع.


يلاحظ انه عند تغيير مادة القطاع تتغير البيانات المطلوبة عن القطاع، فعند تغيير المادة إلى الخرسانة المسلحة مثلا يظهر مربع حوار مختلف مسزود بخانسة لإضافة بيانات عن حديد التسليح شكل (٦٣).



شکل (۲۳)


ثالثًا: إعداد مجموعة قطاعات تحت إسم واحد:

يمكن إختيار مجموعة قطاعات وحفظها معا تحت إسم واحد لإستدعائها معا مرة واحدة عند الحاجة، ويفيدد ذلك في إعداد مجموعة قطاعات خاصة بالأعمدة مثلا وأخرى خاصة بالكمرات وهكذا، ويتم ذلك كما يلي:



شکل (۲٤)


- من قائمة Add Auto Select يتم اختيار Add Auto Select شكل (٦٤
- يظهر مربع حوار شكل (٦٥) حيث يتم تحديد اسم لمجموعة القطاعات Auto Selection Name ، ثم يتم لختيار القطاعات المطلوب ضمها داخل هذه المجموعة من قائمة List of Sections تسم ضغط Add فيتم إضافة هذه القطاعات إلى قائمة Add



شکل (۲۰)

تنفيذ هذا الأمر يظهر مربع حوار لإدخال بيانات قطاع العنصر القشري مثل اسم القطاع، مادة العنصر، سمك القطاع، السلوك الإنشائي للعنصر.

لتعريف حالات التحميل الاستاتيكية يتم تنفيذ هذا الأمر حيث يظهر مربع حوار كما بالشكل (٦٦) .



شكل (٦٦) تعريف حالات التحميل الاستاتيكية ويتم من خلاله تسمية حالات التحميل وأنواعها شكل (٦٧)- والمعاملات التي تضرب في الوزن النوعي للعنصر لإضافته لحالات التحميل المختلفة.



شکل (۲۷)

- إضافة حالة تحميل جديدة:
- يتم تحديد اسم حالة التحميل ثم الضغط على المربع:



فيتم إضافة اسم حالة التحميل ومن ثم يبدأ تحديد الأحمـــال المؤتــرة مــن خلالها.

- تعديل حالة تحميل سبق تعريفها:

- بمجرد اختيار اسم حالة التحميل تظهر جميع البيانات الخاصـــة بها ومن ثم يمكن تعديل ما يلزم من بيانات ثم الضغط على




- لحنف حالة تحميل يتم اختيارها ثم الضغط على المربع:



Load Combinations o

يتم عن طريق هذا الأمر عمل حالات تحميل مجمعة، كما يقوم البرنامج بعمل البرنامج بعمل حالات تجميع أوتوماتيكية لحالات التحميل المدخلة كما سيتضح بالأمثل، والشكل (٦٨) يوضح مربع حوار لحالة تحميل مجمعة .



شكل (٦٨) بيانات حالة تحميل مجمعة

Draw Menu قائمة الرسم

Drow Select Assign Analyze Disple
Bespace Element
100 mg
Add Special Joint
Draw Erame Element
Brew Shall Elemen
: Draw NULINK Element
Quick Draw Frame Element,
QuickDraw Shall Element
Editional Shift-F7
V Look Grid CMEL
✓ Smap (c,Grid F9
Glue Joints to Grid
Y-Shap to Johis Ciri+J
SharsioiFrame/Edga: Cill+F:
New Ledels

شكل (٦٩) قائمة Draw


عند تنفيذ أحد أوامر الرسم أو الضغط على أي أيقونة من أيقونات الرسم يصبح البرنامج في طور الرسم أي معد لإدخال أو تعديل عناصر في المنشأ ومن أو امر تعديل الرسم .

Reshape Elements \Box

- عند تنفيذ هذا الأمر أو ضغــط الأيقونــة من شريط الأدوات الطافي يتحول مؤشر الماوس إلى الشـكل ت فيتـم اختيـار العنصــر المطلوب تعديله حيث تظهر مربعات تحكم End Grips فــي بدايــة ونهايــة العنصر.
- يمكن من خلال هذه المربعات عند نهايات العنصر التحكم في شكل العنصر من حيث تغيير الطول أو نقل نقاط بداية أو نهاية العنصر من مكان الأخر . أو نقل العنصر بالكامل لمكان آخر .
 - كذلك يمكن عمل تمدد أو تقلص لأي عدد من العناصر.

يستخدم هذا الأمر في إضافة نقاط جديدة إلى المنشا في أي مستوى بالخطوات التالية:

- يتم تحديد مستوى الرؤية بحيث يكون هو نفسه مستوى الرسم.
- تم تنفيذ الأمــر أو يتم ضغط الأيقونة من أمارة من شريط الأدوات الطافي فيتحول مؤشر الماوس إلى الشكل التالى: آ
- يتم النقر بالماوس مكان النقطة المطلوب إدخالها ويلاحسظ تغير عداد الإحداثيات مع حركة الماوس.



شكل (٧٠) إضافة نقطة جديدة

ملاحظات:

١ - عند إضافة نقطة في الأبعاد الثلاثة لابد من إضافتها عند نقاط تقاطع خطوط الشبكة

٢- عند الرغبة في تغيير بيانات نقطة موجودة بالفعل يتم الضغط عليها بزر الماوس الأيمن فيظهر مربع حوار لبيانات النقطة حيث يمكنا تغيير إحداثيات النقطة (X, Y, Z) شكل (٧١):

Joint Information	oedon			
John 41		366.6314 0. T	<u>o</u> k	
Aliached (c. 1) E	lemente Élepar	210.7274	CAno	
Specifications LRéstrainte				
Constraint	Name		Type	
MEBEER				
Cocal Axas action	Name .		Value	
			rikeria	
			Control of the Contro	


شكل (٧١) بيانات النقاط

Draw Frame Element \Box


يستخدم هذا الأمر لرسم عنصر إطاري بين نقطتين في مستوى وذلك بتغيير مستوى الرؤية إلى المستوى المطلوب ثم تنفيذ الأمر أو ضغط الأيقونـــة مباشرة من شريط الأدوات الطافي.

يتم النقر بالماوس مرتين على نقطتين لبداية ونهاية العنصر، بشرط أن تكون هذه النقاط إحدى نقاط شبكة الرسم المساعدة أو نقاط معرفة مسبقا وموجودة في مستوى الرسم الحالي.


ويمكن إضافة أي عدد من العناصر بنفس الطريقة، وعند الانتهاء يمكن الخروج من هذه المرحلة بالنقر المزدوج Double Click على آخر نقطه أو Enter أو Esc.



شكل (٧٢-أ) المنطة الأولى في العنصر



شكل (٧٢-ب) اختيار النقطة الثانية في العنصر



شكل (٧٢-ج) الانتهاء من رسم العنصر

Draw Shell Element 😊


يتم استخدام هذا الأمر ليرسم عنصر قشري بتحديد أربعة نقاط تمثل أركان العنصر وذلك بعد تغيير مستوى الرؤية إلى المستوى المطلوب رسم العنصر به ثم تنفيذ الأمر أو ضغط الأيقونا قل المستوى من شريط الأدوات الطافي مباشرة. يتم الضغط على أربعة نقاط بشرط أن تكون نقط تقاطع شبكة الرسم المسلعدة أو نقاط معرفة مسبقا.

عند الرغبة في عمل عنصر قشري ثلاثي يتم اعتبار النقطة الأولى هي النقطة الرابعة ويكون اختيار النقاط في اتجاه واحد مع أو عكس عقارب الساعة.


Quick Draw Frame Element $\ \ \Box$

يستخدم هذا الأمر لرسم عنصر إطاري عن طريق وضع مؤشر الماوس مباشرة على خط الشبكة بين نقطتين معرفتين مسبقا أو نقطتي تقاطع خطوط الشبكة وذلك كما يلي:

- يتم إظهار خطوط الشبكة في حالة عدم ظهورها .
- يتم تغيير مستوى الرؤية إلى المستوى المطلوب الرسم فيه.
- يتم تنفيذ الأمر أو بضغط الأيقونة على مباشرة من شريط الأدوات الطافى.
- يتحول مؤشر الماوس إلى الشكل أ ويتم النقر بالماوس على خط الشبكة بين النقطتين المطلوب رسم عنصر بينهم شكل (٧٣)



شكل (٧٣ أ) النقر بمؤشر الماوس على خط شبكة الرسم المساعدة



شكل (٧٣ب) رسم العنصر

لرسم عنصر قشري عن طريق النقر بالماوس داخل مساحة محاطة بأربعة خطوط من خطوط شبكة الرسم المساعدة، وذلك كما يلي:

- نظهر خطوط الشبكة في حالة عدم ظهورها .
 - نغير مستوى الرؤية إلى مستوى الرسم.
- ننفذ الأمرر أو نضغط الأيقونة الله مباشرة من شريط الأدوات الطافي.

- يتحول مؤشر الماوس إلى الشكل آ ثم يتم النقر بالماوس داخل المنطقة المطاوبة المحاطة بخطوط شبكة الرسم او بعناصر إطارية سواء أكانت ثلاثة أو أربعة خطوط او عناصر لرسم عنصر قشري ثلاثي أو رباعي.

يلاحظ انه لا يمكن الرسم بهذه الطريقة في الأبعاد الفراغية الثلاثة ويجب العمل بها من خلال مستوى فقط.

Edit Grids 📮

يقصد بتعديل الشبكة تعديل شبكة خطوط الرسم المساعدة، وذلك بتعديك أبعادها وتقسيماتها لتلائم شكل وأبعاد المنشأ الجاري العمل به مما يسمهل توقيع وتعريف النقاط والعناصر.

والشبكة الأساسية يتم عملها أوتوماتيكيا بمعرفة البرنامج عند بداية الرسمو Double Click ويمكن تعديلها بعد ذلك من خلال تنفيذ هذا الأمر أو بالنقر المزدوج على خطوط الشبكة مباشرة فيظهر مربع الحوار التالي - شكل (٧٤).

من خلال هذه النافذة يمكن تعديل خطوط الشبكة فيي أي من اتجاهات المحاور الثلاثة وإضافة خطوط جديدة أو حذف خطوط كائنة أو وضع خطوط على مسافات غير منتظمة.

ومن ثم يجب بداية تحديد المحور العام المطلوب تعديل خطـــوط الشــبكة خلاله من خلال نافذة تحديد الاتجاه Direction

لإضافة خط جديد الشبكة ييتم تحديد مكانه بكتابة بعده عن الحور الأصلي من خلال نافذة Location ثم النقر على مربع الإضافة

لتغيير موضع خط شبكة نختار الخط ثم نكتب البعد الجديد من خلال نافذة Location ثم النقر على مربع النقل:


لحذف خط شبكة يتم اختياره ثم الضغط على مربع الحذف

Deleteromilling

🔽 e Chien Iningenational Lines:

لحذف جميع الخطوط نضغط مربع حذف الجميع الخطوط نضغط مربع حذف الجميع الخطوط يلي: يلحظ وجود عدة متغيرات أخرى بنافذة الحوار تفيد فيما يلي:

- لمنع تحرك خطوط الشبكة مع العناصر أثناء تحريك العناصر يتم تنشيط هذا المتغير:
- لضبط حركة الماوس على الشاشة لينتقل مباشرة بين نقــــاط تقــاطع الشبكة مما يسهل الرسم ورفع دقة تحديد أبعاد العناصر يتم يتمم تنشيط هذا المتغير:
 - لكي يتم نقل النقاط مع خطوط الشبكة يتم تنشيط المتغير:



شكل (٧٤) تعديل خطوط الشبكة


Snap to Joints

عند تتشيط هذا المتغير يتم تحرك الماوس بالقفز بين النقاط مباشرة ويفيد ذلك في تسهيل ورفع دقة الرسم.

Snap to Frame/Edge u

عند تنشيط هذا المتغير يتنقل الماوس بين نهايات العناصر الإطارية وأركان العناصر القشرية.

Select Menu قائمة الاختيارات



شكل (٧٥) قائمة الاختيارات Select

تستخدم قائمة الاختيارات لاختيار عناصر معينة تمهيدا لإجراء عمليات معينة بعد اختيارها، مثل التعديل والتخصيص والطباعة والعرض على الشاشة وما إلى ذلك.

لاختيار عناصر معينة يجب تحويك البرنامج إلى وضع الاختيار Select Mode، وذلك بنقر أحد أيقونات الاختيار من على شريط الأدوات الطافي مباشرة أو بتنفيذ أي أمر من أوامر قائمة الاختيار.


وتحتوى قائمة الاختيارات على الأوامر التالية:

Select n

ويشمل هذا الأمر عدة أوامر فرعية أخرى هي:


Pointer/Window -

عند تنفيذ هذا الأمر أو ضغط الأيقونــة عناصر العنـاصر عنصرا عنصرا بالنقر على كل عنصر بالماوس أو اختيار مجموعة عناصر معــا بسحب نافذة بالماوس تشمل هذه العناصر داخلها.



شكل (٧٦) اختيار مجموعة نقاط بالنافذة

- Intersecting Line عند تنفيذ هذا الأمر أو ضغط الأيقونة الله يمكن اختيار مجموعة عناصر بسحب خط بالماوس يقطعها جميعا كما بالشكل (٧٧) .



شكل (۷۷) اختيار العناصر بطريقة Intersecting Line

XY Plane -

يستخدم هذا الأمر في اختيار جميع العناصر في المستوى XY وعند اختيار هذا الأمر يتم اختيار جميع العناصر الواقعة بهذا المستوى بمجرد النقر بالمالوس على أي نقطة في هذا المستوى .

وبنفس الأسلوب يتم تنفيذ الأوامر XZ Plane, YZ Plane

Groups -

يتم عن طريق هذا الأمر اختيار مجموعة عناصر قد تم اختيارها وتجميعها مسبقا تحت مسمى معين، وعند تنفيذ هذا الأمر تظهر نافذة حوار تحتوى أسماء المجموعات التى تم تكوينها من قبل لاختيار إحداها .

Frame Sections -

لاختيار العناصر الإطارية بمعلومية اسم القطاع الخاص بها، وعند تنفذ هذا الأمر يظهر مربع حوار به أسماء القطاعات المخصصة للعناصر فيتم اختيار قطاع أو اكثر فيتم بالتالي اختيار جميع العناصر المخصص لها هذه القطاعات.

Shell Sections -

لاختيار العناصر القشرية بمعلومية اسم القطاع الخاص بها، وعند تنفذ هذا الأمر يظهر مربع حوار به أسماء القطاعات المخصصة للعناصر فيتم اختيار قطاع أو اكثر فيتم بالتالي اختيار جميع العناصر المخصص لها هذه القطاعات.

Constraints -

يستخدم هذا الأمر لاختيار النقاط عن طريق تحديد القيود الخاصة بالنقاط المطلوبة من خلال مربع حوار خاص بذلك.

Labels -

لاختيار عناصر معينة عن طريق أسماء أو أرقام العناصر حيث يتم تحديد العنصر المطلوب عنصر إطاري أو قشري أو نقاط ثم تحديد أسماء أو أرقام العناصر المطلوبة.

All -

لاختيار جميع أجزاء وعناصر المنشأ حيث يمكن تنفيذ الأمر من داخل القائمة أو بضغط الأيقونكة الله من شريط الأدوات الطافي مباشرة.


لاستبعاد عناصر تم اختيارها، ويتفرع من هذا الأمـــر نفـس الخيـارات الفرعية المتاحة لأمر الاختيار Select

Get Previous Selection $\ \square$

لتكرار آخر اختيار تم عمله ويتم بتنفيذ الأمر أو ضغط الأيقونة عليه الأدوات الطافي مباشرة.

لإنهاء حالة الاختيار الحالية ويتم بتنفيذ الأمر أو ضغط الأيقونة الته الله الأدوات الطافي مباشرة.


:Assign Menu قائمة التخصيص



شكل (٧٨) قائمة التخصيص

تستخدم قائمة التخصيص لتخصيص خواص المواد والأحمال للعناصر التي تم اختيارها مسبقا من قائمة الاختيارات Select وتشمل قائمة التخصيص ما يلى:

ا - تخصيص خواص النقاط :




شكل (٧٩) تخصيص خواص النقاط

وتشمل

Restraints o


لتخصيص قيود النقاط يتم تنفيذ الأمر أو ضغط الأيقونــة مــــن شريط الأدوات الطافي حيث يظهر مربع حوار كما بالشكل (٨٠) حيــث نختــار القيود المطلوبة أو نضغط على شكل الركيزة المطلوبة مباشرة




شکل (۸۰)

Constraints o

التحديد تطابق الازاحات للنقاط حيث يظهر مربع حوار كما بالشكل (١٨) ويوجد عدة حالات لتطابق القيود يتم عرضها من خالال القائمة الشكل (٨٢) يبين حالات تطابق القيود المختلفة:



شکل (۸۱)



شکل (۸۲)


وتحديد حالة تطابق القيود Constraints يحدد سلوك النقاط المتطابقة الإزاحة وذلك كما يلي:

تجعل النقاط المتطابقة القيود تتحرك معا في الاتجاهات الثلاثة (3D).

Body Constraint

Diaphragm Constraint تجعل النقاط المتطابقة القيود تتحرك معا في مستوى واحد (2D)، دون تطابق القيود في الإزاحات خارج هذا المستوى. تجعل النقاط المتطابقة القيود والواقعة في نفسس Plate Constraint المستوى تتحرك معا خارج المستوى وذلك دون تطابق للقيود داخل نفس المستوى. تجعل النقاط المتطابقية القيدود تتحسرك معيا Rod Constraint كقضيب مستقيم يقاوم الإستطالة المحورية. تجعل النقاط المتطابقة القيود تتحرك معا ككمرة Beam Constraint مستقيمة تحت تأثير تشكلات الانحناء. تجعل النقاط المرتبطة تتحرك معا بقيم متساوية **Equal Constraints** في القيمة و الاتجاه أو متساوية في القيمة و عكس (Degree of Freedom) الاتجاه لدرجة حرية معينة يتم تحديدها .

ولتحديد مجموعة نقاط متطابقة الإزاحة يتم إنباع الآتي:
- يتم اختيار النقاط المطلوب مطابقة ازاحاتها ثم يتم تنفيذ الأمر فيظهر مربع الحوار كما بالشكل (٨١).



شکل (۸۳)

- نختار من قائمة Add نوع الارتباط مثلا نختـ الر Add Diaphragm فيظهر مربع حوار كما بالشكل (٨٣).
- من خلال مربع الحوار بالشكل (٨٣) يتم اختيار اسم للمجموعة تسم تحديد المحور المطلوب تحديد تطابق للإزاحات النقاط في اتجاهه.

Springs a

لكي يتم تحديد الركائز الزنبركية للنقاط-عند وجودها- يتم تخصيص ذلك من خلال هذا الأمر وذلك كما يلي:


- ١) نختار النقاط المطلوب تخصيصها.
- Y) ننفذ الأمر فيظهر مربع حوار Joint Springs.
- ٣) في مربع الحوار ندخل قيم معاملات الجساءة Spring Stiffness النزنبرك في الاتجاهات المختلفة.

Local Axes a

لتخصيص المحاور المحلية للنقاط وتحديد انجاهاتها وذلك بتحديد زاويسة دورانها عن المحاور العامة.

٢ - تخصيص خواص العناصر الاطارية Frame:

يتم تخصيص خواص العناصر الاطارية مثل القطاع والمادة والمحساور المحليـة بتنفيذ الأوامر الفرعية كما بالشكل (٨٤) وهذه الأوامر هي:




شكل (٨٤) قائمة Assign / Frame

Sections

لتخصيص قطاعات سبق تعريفها من أمــر Define للعناصر الاطاريـة الموجودة بالمنشأ حيث نتبع الآتي .

- ١) نختار العناصر المطلوب تخصيص قطاعاتها
- ٢) ننفذ الأمر أو نضغ ط الأيقونة على من شريط الأدوات الطافي
 - ٣) يظهر مربع حوار كما بالشكل (٨٥)



شكل (٥٠) تخصيص قطاعات العناصر الاطارية عدد اسم القطاع الذي عن مربع حوار تخصيص قطاعات العناصر الاطارية نحدد اسم القطاع الذي سبق تعريفه من قائمة Frame Sections

Releases -

العناصر الاطارية المتقابلة في نقطة عندما تكون متصلة (Connected) يكون بين هذه العناصر ارتباط في التشكلات وبالتالي يكون بينها ارتباط في التشكلات وبالتالي يكون بينها ارتباط في القوى الداخلية والاجهادات .

ولكن يمكن إن يوجد عنصر أو أكثر بين مجموعة عناصر غير مرتبط بها ارتباط كلى فيمكن تحديد درجات حرية معينة لا يكون للعنصر اتصال بباقى العناصر المرتبط بها عند هذه النقطة .


مثال لذلك عندما تكون نهاية أحد العناصر (Pin Hinge) ذلك يعنسى ان هذا العنصر عند هذه النقطة لا يوجد عليه Bending Moment أي انسه لا يتأثر بباقى العناصر المرتبط بها عند حساب قيم العزوم عند نقطة الاتصال

وكما بالشكل (٨٦) العنصر رقم (a) نهايتيه Pin Hinge اذلك يكون حسر الدوران حول المحور المحلى ٣ فبالتالي قيم العزوم عند نهايتيه I,J تساوى صفر في هذه الحالة يسمى العنصر حر (Released) في درجة الحرية R3 اي الدوران حول محوره المحلى ٣ ولعمل ذلك نتبع الاتي

- ١) نختار العنصر أو العناصر ثم ننفذ الأمر
 - ۲) يظهر مربع حوار Frame Releases
- ٣) نحدد لكل نهاية من نهايات العنصر نوع الحرية المطلوبة

(Axial, Shear Force2, Shear Force3, Torsion, Moment22, Moment 33)


2) في حالة عدم الرغبة عدم وجود Releases نضغط الاختيار No Releases



Local Axes o

قد سبق تعریف المحاور المحلیة للعنصر الاطاری واکسن التحکم فی اتجاهات المحاور المحلیة للعناصر الاطاریة نختار العناصر المطلبوب تحدید محاور محلیة لها ثم ننفذ الأمر حیث یظهر مربسع الحوار Frame Local محاور محلیة لها ثم ننفذ الأمر حیث یظهر مربسع الحوار المحلی ۱ والزاویسة Axes حیث نحدد زاویة دوران المحور المحلی ۲ حول المحلی ۱ والزاویسة مقاسة بالدرجات ویکون الاتجاه الموجب عکس اتجاه عقارب السساعة إذا کان المحور المحلی ۱ متجها إلیك .

وكما ذكرنا المحور المحلى ١ يتجه في اتجاه طول العنصر والعناصر المحلية الثلاثة لا بد أن تتبع قاعدة اليد اليمني .




14.

End Offsets Q

عندما ندخل طول عنصر للبرنامج ندخله على أساس الطـــول مــن مركــز الركيزة إلى مركز الركيزة الأخرى ولكن فى هذه الحالة يوجد جــزء مــن طــول العنصر مشتركا بين الركيزة والعنصر وهو الجزء من وجه الركيزة حتى مركـــز الركيزة شكل (٨٨) وهذا الجزء خاصة عندما يكون عرض الركيزة كبير يؤئر فى قيمة القوى الداخلية على العنصر وعندما ندخله فى حساباتنا يقلل من القوى الداخلية على العنصر ويتم ذلك كما يلى .

- ۱) نختار العناصر المطلوب تحديد Offsets لها
- Y) ننفذ الأمر فيظهر مربع حوار Frame End Offsets حيث ندخل قيم ترحيل النهايات End I للنهاية End J والنهاية كا



يمكن تقسيم العنصر إلى مجموعة أقسام يتم عرض النتائج لها ويتم ذلك باتباع الآتى:

- ا نختار العناصر المطلوب تقسيمها.
- ٢) ننفذ الأمر ثم نختار عدد الأقسام المطلوبة من مربع الحوار.

Prestress

يتم تخصيص أحمال سبق الاجهاد عن طريق هذا الأمر حيث نتبع الآتي

1) نختار العناصر الواقع عليها سبق الاجهاد


٢) ننفذ الأمر حيث يظهر مربع حوار Prame Prestressing Patterns (٢

 ٣) في مربع الحوار ندخل قيمة الشد في الكابل ثم ندخل إحداثيسات نقطسة البداية والمنتصف والنهاية للكابل ثم نختار Add

P-Delta Force D

قد بينا بالباب السابق تأثير الازاحات على القوى الداخلية للعناصر ولكى نتحكم في تأثير هذا المعامل نتبع الآتي

- ۱) نحدد العناصر المطلوب تخصيص P-Delta لها
- ٢) ننفذ الأمر فيظهر مربع حوار كما بالشكل (٨٩)



شکل (۸۹)

٣) في مربع الحوار ندخل البيانات كما يلي

- Maximum Iterations •
- هو عدد مرات إعادة حسابات المنشأ لإدخال تأثير التشكلات
- Relative Tolerance Displacements السماحة النسبية للاستطالات (أي مدى الاستطالة المسموح به لكي لا نعتبره مؤثر على الاجهادات)
 - Relative Tolerance Forces •

السماحة النسبية للقوى الداخلية (أي مدى القوى الداخلية الناتجة من التشكلات التي عندها يهمل تأثير التشكلات)

P-Delta Load Combination •

ندخل حالات التحميل المطلوب حساب تأثير الاستطالات الناتجة عنها ونلاحظ ان هذه الحالات هي غالبا التي ينتج عنها استطالات كبيرة



ندخل البيانات كما بالشكل (٨٩) ثم نضغط


٣ - تخصيص خواص العناصر القشرية

يتم من هذا الأمر تخصيص البيانات الخاصة بالعنــــاصر القشــرية ويشــمل مجموعة أوامر فرعية منها .

للتحكم في المحاور المحلية للعناصر نتبع الاتي

- ١) نختار العناصر المطلوب تخصيص محاورها المحلية.
 - Y) ننفذ الأمر فيظهر مربع حوار Shell Local Axis.

- ٣) في مربع الحوار ندخل زاوية دوران المحور المحلى ٢ حول المحور المحلى ٣ العمودي على مستوى العنصر بالدرجات والاتجاه الموجب عكس عقارب الساعة عندما يكون محور ٣ يتجه إليك ولابد من المحافظة على علاقة قاعدة اليد اليمنى للمحاور .
- يمكن من الأوامر الفرعية لهذا الأمر تخصيص الأحمال الواقعة على العناصر القشرية .
- خصيص الأحمال المؤثرة على النقاط Assign Joint Static Loads يتم عن طريق هذا الأمر تخصيص القوى المؤثرة على النقاط والازاحات للنقاط ويحتوى على الأوامر الفرعية الآتية .




شكل (٩٠) قائمة

Forces

يتم تخصيص القوى المؤثرة عند النقاط باتباع الاتي

- ١) نختار النقاط المطلوب تخصيص القوى المؤثرة عليها .
- ٢) ننفذ الأمر أو نضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافى
 - ٣) يظهر مربع حوار كما بالشكل (٩١)



شکل (۹۱)

- غ) نختار حالة التحميل المطلوب إدخال الأحمال فيها من
 Load Case Name
 - ٥) ندخل قيم القوى كما يلى .
 - Force Global X •

القوة في اتجاه محور X

Force Global Y •

القوة في اتجاه محور Y

Force Global Z •

القوة في اتجاه محور Z

Moment Global XX •

العزوم المركزة حول المحور X

Moment Global YY •

العزوم المركزة حول المحور Y

Moment Global ZZ •

العزوم المركزة حول المحور Z

۲) من منطقة Options


- نختار Add to existing loads لإضافة الأحمال المدخلة للأحمال الموجودة في نفس الحالة .
- نختار Replace existing loads لكي تحل الأحمال المدخلة محل الأحمال المخصصة سابقا لنفس حالة التحميل .
- نختار Delete existing loads لحنف الأحمال التي تم تخصيصها

Displacement o

يتم تحديد ازاحات النقاط التي ينتج عنها اجهادات داخلية حيث يتم اختيار النقاط ثم تنفيذ الأمر

ه - تخصيص الأحمال الاستاتيكية المؤثرة على العناصر الاطارية Assign -> Frame Static Loads

يتم تخصيص الأحمال المؤثرة على العناصر الاطارية ويشمل الأوامر الفرعية كما بالشكل (٩٢) .



Gravity D

لتخصيص الأحمال الذاتية للعناصر واتجاهها حيث نختار حالـــة التحميــل المطلوب إضافة الحمل الذاتي إليها ثم نحدد مضاعف الأحمال الذاتية .

لتخصيص أحمال مركزة وموزعة على العناصر الاطارية نتبع الاتى .


- ١) نختار العناصر المطلوب تخصيص القوى لها
- ٢) ننفذ الأمر أو نضغط الأيقونة من الله شريط الأدوات الطافي
 - ٣) يظهر مربع حوار كما بالشكل (٩٣)

Load Case Name:	DEXID.
coad Type and Divector O Forces O Moments Divector Global 2	Options: O Ado to existing loads O Reddas existing loads Delete existing loads
Pointdeads	19. The 19. Th
Disignica 0.	.67
.o.co	-20 0.
🗴 (ខាន់ស្រែខាធិស្សាស្រាស់ ខារស	🕳 Absolutelbletones kondzinist
Willeton Gerall	
-1 -1	QK. Caman

شکل (۹۳)

٤) ندخل في مربع الحوار البيانات الآتية

• في منطقة Load Case Name يتم عرض أسماء حالات التحميل



التي تم تعريفها من قبل فنختار منها حالة التحميل

المطلوب تخصيص أحمال لها حيث تظهر حالات التحميل سابقة التعريف فقط .

- في صندوق Load Type and Direction نحدد الاختيارات الآتية
 - Forces لإضافة قوى
 - Moments لإضافة عزوم
- Direction تحديد اتجاهات القوى المدخلة أو المحور الذى يدور حوله العزوم

- في صندوق الاختيارات Options توجد الاختيارات الآتية.
- Add to existing loads لإضافة الحمال المضافة إلى الأحمال الموجودة من قبال أو عند إضافة الأحمال المرة الأولى على اعتبار أن القيمة الموجودة من قبل = صفر
- Replace existing loads لاستبدال الأحمال المضافة بالأحمال المضافة بالأحمال . الموجودة على العنصر من قبل .
 - Delete existing loads حذف الأحمال الموجودة من قبل .


• في صندوق Point Loads

ندخل الأحمال المركزة على العنصر في حدود أربعة أحمال بحيث يتم تحديد مسافة كل حمل من بداية العنصر كبعد مطلق أو كنسبة من طول العنصر (افتراضي) ولوضع بعد مطلق نختار

Absolute Distance from End-I

ولوضع الأحمال كنسب من طول العنصر نختار

Relative Distance from End-I



ثم ندخل قيم الأحمال حسب الوحدات الحالية التي تم تحديدها

Trapezoidal o

نتبع نفس خطوات تخصيص الحمل المنتظم حيث يظهر مربع حوار مشابه لمربع الحوار الخاص بالحمل المنتظم .

Temperature \Box

لتحدید التغیرات فی درجات الحرارة حیث نختار العناصر ثم ننفذ الأمر وفی مربع الحوار الناتج نختار حالة التحمیل التی یتم تعریف الأحمال فیها تـــم نحـدد التدرج الحراری فی اتجاه المحاور ۲ و ۳ للعناصر

تحديد معاملات سبق الاجهاد للعناصر المختارة .

٦ - تخصيص الأحمال الاستاتيكية المؤثرة على العناصر القشرية Assign → Shell Static Loads

يتم عن طريق هذا الأمر تخصيص الحمال الاستاتيكية المؤثرة على العناصر القشرية ومنها .

Gravity o

لتحديد الحمل الذاتى للعناصر التي يتم اختيارها

لتخصيص الأحمال الموزعة ومنتظمة بوحدة القوة على وحدة المساحة وتحديد اتجاهها يتم اختيار العناصر ثم تنفيذ الأمر أو ضغط الأيقونكة السافى من شريط الأدوات الطافى

يتم عن طريق هذا الأمر تخصيص أحمال الضغوط على العناصر القشرية ضغوط السوائل .

ويتم ذلك كما يلى

- ١) نختار العناصر المطلوب تخصيص الضغوط عليها
- Y) ننفذ الأمر فيظهر مربع حوار Shell Pressure Loads
 - ٣) من مربع الحوار ندخل البيانات التالية
- نختار حالة التحميل من بين الحالات التي تم تعريفها
- نحدد نوع الضغط إما ضغط على العناصر فندخـــل قيمتــه أو
 ضغط على نقاط العناصر فندخل القيمة عند كل نقطة .

بعد إتمام إعداد الموديل الإنشائي للمنشأ وتحديد الأحمال وحسالات القيسود ونقاط الارتكاز وخلافه، يتم بدأ عملية التحليل الإنشائي للمنشأ وذلك للحصول على ردود الأفعال الداخلية والإزاحات والإجهادات الحادثة لعناصر المنشأ.




شكل (۹۰) قائمة Analyze

وقبل بدأ عملية التحليل يتم تحديد خيارات التحليل من خلال هـذه القائمـة ومن هذه الخيارات:

- Degrees of Freedom الحرية
- ص متغير ات تحليل الموديل Model Analysis Parameters
 - متغيرات التحليل بأخذ تأثير الإزاحات على القوى P-Delta Analysis Parameters
 - نتائج التحليل المطلوب إظهارها في ملف المخرجات
 - ت حجم الذاكرة RAM المطنوب إستخدامه.

ويتم ذلك كما يلى .

- ١) ننفذ الأمر Analyze → Options
- ٢) يظهر مربع حوار كما بالشكل (٩٦)



شکل (۹۲)

٣) في شكل (٩٦) ندخل البيانات كما يلي

- في منطقة Available DOF's يتم تحديد درجات الحرية المتاح استخدامها في المنشأ حيث درجات الحرية الغير مسموح بها لا يتم اختيارها أي تكون مقيدة فبالتالي لا يتكون لها معادلات أثناء الحل مما يوفر وقت وحجم الحل.
- في منطقة Fast DOF's يمكن تحديد درجات الحرية المتاحة بطريقة أسرع حيث نختار شكل المنشأ من الأشكال الجاهزة.
- لتحديد خواص التحليل الديناميكي نختار Dynamic Analysis ثم نضغط Set Dynamic Parameters لتحديد هذه الخصائص.

• لتحديد تاثير الازاحات على القوى الداخلية نختار Include P-Delta ثم نضغط على P-Delta Parametersحيث يظهر مربع حوار كما بالشكل (٨٩).

بعد الانتهاء من تحديد الخيارات نبدا عملية الحل بتنفيذ الأمر Analyze \rightarrow Run

أو نضغط الأيقونة من شريط الأدوات الرئيسي .

حيث يبدأ البرنامج في التحليل وتظهر نافذة عرض خطوات الحل كما بالشكل (٩٧) عند بدأ عملية التحليل يقوم البرنامج بحفظ ملف المنشأ في صيغة قاعدة بيانات ساب، ٢٠٠٠ ثم يبدأ مراجعة الملف ثم التحليل، وخلال ذلك تظهر على الشاشة رسائل تفيد بتطور عمليات التحليل حتى اكتمالها تماما وظهور رسالة اكتمال التحليل.

أثناء عملية التحليل لا يمكن تنفيذ أيا من إمكانيات البرنامج الأخرى، ولكن بالطبع يمكن تشغيل أيا من برامج النوافذ الأخرى، وفي حالة تحليل منشأ كبير نوعا يمكن اختيار RUN Minimized ، وتشغيل برنامج آخر في نفس الوقت.

شكل (٩٧) شاشة مراحل تحليل المنشأ

```
Checking Model, Please Wait.

PROCESSING PATA

PROCESSING PROCESSING CONSTRAINT DATA

PROCESSING CONSTRAINT DATA
```

> قائمة العرض Display Menu كالم

<u>D</u> isplay	Design	Options	Help		
	<u>Undeform</u>	ad Shepa		F4	
	Loads Patterns	a l			
A THE STATE OF THE	TOTAL IN				
Show	Input Table	3			4
Show	<u>D</u> eformed	Shape.		Fib	
2800	Mode She	THE PROPERTY OF	re P		
STATE OF THE PARTY OF	Element F Response	44 CAMPARAM A 64	CONTRACTOR FOR THE SAME		
Show	Time Histo	ny Traces		Enntel	11
NAME OF TAXABLE PARTY.	Group Joir Influence L	Children of the state of the st	ima		
	utput Table	1. 1175年11月 中国的大学人工会社会工程的		CiliFi	2

شكل (٩٨) قائمة العرض Display

تستخدم قائمة العرض لاستعراض شكل المنشأ ونتائج التحليل البيانيـــة أو المجدولة وكذلك لطباعة أيا من هذه المخرجات، ومن خلال هذه القائمة يمكـــن التعامل مع جميع خيارات عرض وطباعة المخرجات.


وكما سبق الحديث يمكن استعراض عدة إشكال للمنشأ من زوايا نظر مختلفة وطباعتها جميعا، وكذلك يمكن طباعة نتائج التحليل بيانيا بما في ذلك شكل الانحناءات للمنشأ والقوى الداخلية للعناصر ورسم كنتوري للإجهادات أو العزوم للعناصر القشرية، كما يمكن عمل رسوم بيانية متحركة لأشكال الانحناءات Deformed Shape Animation .

أما النتائج المجدولة فيمكن الحصول على نتائج التحليل لكل عنصر أو نقطة على حده من خلال نافذة خاصة وذلك مع كل نقرة بالزر الأيمن للماوس لعنصر أو نقطة، ونافذة النتائج التي تظهر على الشاشة يمكن طباعتها بسهولة.

أما طباعة المدخلات أو النتائج لكامل عناصر أو نقاط المنشأ أو مجموعة اختيارية منها فيتم من خلال قائمة الملفات File Menu ، وفي حال عدم إختيار عناصر أو نقاط محددة يتم الطباعة لكافة عناصر ونقاط المنشأ.

وتشمل قائمة Display الأوامر الآتية .

Show Undeformed Shape o



يستخدم هذا الأمر في عرض القوى المؤثرة على العناصر بالرسم حيث نحدد حالة التحميل المطلوب عرضها ويمكن عرض قيم الأحمال

يتم عرض المدخلات في صورة جدول


Show Deformed Shape \Box

لعرض تشكلات المنشأ تحت تأثير حالات التحميل المختلفة ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية

انفذ الأمر أو نضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافى
 يظهر مربع حوار كما بالشكل (٩٩)


٣) في شكل (٩٩) ندخل البيانات التالية:

- أمام Load يتم تحديد حالة التحميل التي يتم عرض تشكلاتها
 - في منطقة Scale نحدد مقياس الرسم حيث يتم التحكم في شكل الرسم.
 - في منطقة Options نختار Wire Shadow لكى تظهر عناصر المنشأ والتشكلات معا ونختار Cubic Curve ليظهر التشكلات كمنحنيات تامة.




شكل (٩٩)

٤) بعد الانتهاء من بيانات مربع الحوار السابق تظهر تشكلات المنشأ فـــى نـافذة العرض النشطة ولعرض تفاصيل نقطة معينة نضغط عليها بزر الماوس الأيمـن فتظهر نافذة بيانات كما بالشكل (١٠٠)



شکل (۱۰۰)

Show Element Force/Stresses




شکل (۱۰۱)

يتم عن طريق هذا الأمر عرض القوى الداخلية للعناصر والنقاط ومن أوامره الفرعية

Frames -

لعرض القوى الداخلية والاجهادات العناصر الاطارية حيث نتبع الآتي: ١) ننفذ الأمر أو نضغط الأيقونة [الما من شريط الأدوات الطافي


- ٢) يظهر مربع حوار كما بالشكل (١٠٢)
 - ٣) ندخل بيانات مربع الحوار كما يلى:
- أمام Load نحدد حالة التحميل المطلوب عرض القوى الناتجة عنها.
 - في منطقة Components نختار القوى المطلوب عرضها.
 - في منطقة Scale نحدد مقياس رسم الأشكال.
 - نختار Fill Diagram لعرض الرسم مظلل.
 - نختار Show Values on Diagram لكتابة القيم على الرسم.



شکل (۱۰۲)

٤) بعد الانتهاء من البيانات وضغط من البيانات وضغط على المنتهاء من البيانات وضغط المنتقل المنتق

العناصر ولعرض قيم تفصيلية لعنصر نضغط عليه بزر الماوس الأيمن فيتم عرض العنصر كما بالشكل (١٠٣) وكلما حركنا الماوس على نقطة تظهر بياناتها على نافذة البيانات



شکل (۱۰۳)

Shells •


لعرض القوى والاجهادات للعناصر القشرية حيث يتم عرضها بشكل خرائط كنتورية ويمكن تنفيذ الأمر بضغط الأيقونة من شمريط الأدوات الطافى .

Joints •

يتم عرض ردود الأفعال للنقاط ويمكن تنفيذ الأمر بضغط الأيقونة من شريط الأدوات الطافى .

:Design Menu قائمة التصميم

تستخدم قائمة التصميم شكل (١٠٤) لتصميم القطاعات المعدنية أو الخرسانية حسب متطلبات أكواد التصميم العالمية المختلفة، ولا يتم التصميم إلا بعد انتهاء تحليل المنشأ.



شكل (۱۰٤) قائمة Design

يتم من خلال هذه القائمة التحكم في عملية التصميم ومنها يتم تحديد نوع التصميم سواء كان تصميم منشأ معدني (Steel Design) أو تصميم منشأ خرساني (Concrete Design) .

- □ بالنسبة للمنشآت المعدنية يتم إختيار القطاعات الأقل وزنا من مجموعة القطاعات التي تم تحديدها مسبقا للبرنامج بمعرفة المستخدم وإعادة تحليل المنشأ مرة أخرى طبقا للقطاعات التي تم اختيارها ثم مراجعة التصميم مرة أخرى.
- □ أما بالنسبة للقطاعات الخرسانية للعناصر الإطارية فيتم تحديد مساحة حديد التسليح الطولي والتسليح الخاص بالقص أوتوماتيكيا طبقا لتوصيات الكود المستخدم، و ليس من الضروري إعادة التحليل مرة أخرى.

- بعد انتهاء التحليل يقوم البرنامج بإغلاق الملف أوتوماتيكيا لحمايته من أية تعديلات، ويمكن للمستخدم إغلاق الملف بنفسه لمنع أية تعديلات قد تتم بمعرفة الغير، أو إلغاء هذا الإغلاق لمتابعة العمل أو إجراء تعديلات، ويتم تشغيل هذه الخاصية من شريط الأدوات الرئيسي.
- عند الرغبة في إلغاء هذا الغلق يرسل البرنامج رسالة تحذير لأنه سيقوم بمسح نتائج التحليل، عند عدم الرغبة في ذلك يمكن حفظ الملف بإسم آخر ومن ثم إلغاء الغلق للملف بالاسم الجديد وإجراء ما يلزم من تعديلات على الملف الجديد.

ومن أوامر هذه القائمة

Start Design/Check of Structure a

عند تنفيذ هذا الأمر يتم يتم عمل اختبار للاجهادات الواقعة على العناصر التي يتم اختيار ها أو جميع العناصر في حالة عدم اختيار أي عناصر.


ويتم ذلك بناء عن القطاعات التي تم تخصيصها لهذه العناصر ويظهر على العناصر نسبة الاجهاد (النسبة بين الاجهاد الحقيقى على القطاع والاجهاد الأقصى الذي يتحمله هذا القطاع ولذلك حتى يصبح القطاع آمن لا بد أن تكون هذه النسبة اقل من واحد كما بالشكل (١٠٥).

شكل (١٠٥) نسب الاجهادات


Display Design Info a

برناهم التعليل الإنشائي سابه٠٠٠

للتحكم في عرض بيانات التصميم على الرسم ننفذ الأمر فيظهر مربع الحوار كما بالشكل (١٠٦)




فى مربع الحوار شكل (١٠٦) ندخل البيانات المطلوب عرضها وعندما نرغب فى عرض بيانات تفصيلية عن عنصر معين نضغط عليه بـــزر المــاوس الأيمن فيتم عرض البيانات كما بالشكل (١٠٧)




شكل (۱۰۷) بيانات تصميمية لعنصر

حيث يتم عرض البيانات على كامل الطول عند قطاعات مختلفة ولعرض بيانات تفصيلية لقطاع نختار هذا القطاع ثم نضغط Details فيبدو كما بالشكل (١٠٨).




شکل (۱۰۸)

وعند الرغبة في إعادة تصميم قطاع نضغط ReDesign فيظهر مربع حـــوار كما بالشكل (١٠٩).



شکل (۱۰۹)

ومن شكل (۱۰۹) يتم تخصيص قطاع جديد بالضغط على Change فيتم عرض مربع حوار به القطاعات المعرفة - شكل (۱۱۰) فنختار القطاع الجديد




شکل (۱۱۰)

بعد اختيار قطاعات تصميمية جديدة لا بد من إعادة تصميم العناصر باستخدام الأمر (Update Analyses Sections) من قائمة


Update Analyses Sections \Box

يتم تنفيذ هذا الأمر لإعادة حساب التصميم للعناصر بعد إجراء أي تعديل على البيانات التصميمية للعناصر وعند تنفيذه يتم رفع الحماية (Lock) عن الملف ويعطى الرسالة التحذيرية التالية:




شکل (۱۱۱)

يتم اختيار حالات التحميل المجمعة التي يتم التصميم على أساسها حيث يظهر مربع الحوار كما بالشكل (١١٢).



شکل (۱۱۲)

يتم عرض حالات التحميل المتاحة في المنشأ ولعرض تفصيل لحالات التحميل المجمعة نضغط Show فيظهر بيانات الحالة كما بالشكل (١١٣).



شکل (۱۱۳)


ReDefine Element Design Data $\ \ \Box$

لاعادة تعريف بيانات التصميم لعنصر يتم تنفيذ الأمر حيث يظهر مربع الحوار كما بالشكل (١١٤).

Element Overwrite Assignments		
Design factors Effective Length Factor, K33 Effective Length Factor, K32 Unbraced Length Ratio, L33 Chraced Length Ratio, L22 Comfactor, Cm33 Comfactor, Cm22	Belement Section Charge Charge Flament Type Charge Element Type A Mahaeni Pagigal A Mahaeni Pagigal A Mahaeni Pagigal	Per Germania (China)
Live Load Reduction Factor NonSidesway-Magn Factor, DB33 NonSidesway-Magn Factor, DB22 Sidesway-Magn Factor DS33 Sidesway-Magn Factor DS22	Overwrite Allowable Stree Cyerwrite Allowable Stree OK Ca	

شکل (۱۱٤)

تستخدم قائمة Options في التحكيم في متغييرات البرنامج وعرض الرسومات وشرائط الأدوات ومعاملات التصميم .



شكل (١١٥) قائمة الخيارات Options وتشمل هذه القائمة الأوامر الآتية .

يتم عن طريق هذا الأمر التحكم في متغيرات الرسم ومعساملات التصميم الخرساني والمعدني وعند تنفيذ الأمر يظهر مربع حوار يحتوى ثلاثة نوافذ كما بالشكل (١١٦).

Preferences				
Dimensions Eta	el	Coholige		
all resources and the second s				
Auto Merge Tolerance.	8.333334E-0			
Screen Selection Tolerance	3	pixels.		
Soreen Snep To Tolarence	[12	pixela		
Screen Line Thickness	1	pixels		
PrinterLine Thickness	4	pixels		
Meximum Graphic Font Size	12	points		
Minimum Grephic Font Size	3	points :		
Pan Margin	50	percent		
Auto Zoom Step	10	percent		
	Cancel			

شکل (۱۱۲)

و النو افذ الثلاثة هي :

1 - Dimensions

ويتم عن طريق هذه النافذة التحكم في:

- سمك الخطوط على الشاشة - سمك الخطوط على الشاشة

- سمك الخطوط على الطابعة Printer Line Thickness

- المسافة المسموح بها قبل عمل دمج ذاتي للعناصر Auto Merge Tolerance

- مسافة الاختيار للعناصر Screen Selection Tolerance

برنامج التحليل الإنشائي سابـ٢٠٠٠

Maximum Graphic Font Size

- أقصى حجم للفونت

Minimum Graphic Font Size


- اقل حجم للفونت



- مقدار نسبة التكبير والتصنغير عند الضغط على

2 - Steel

عند الضغط على عنوان النافذة Steel يتم عرض متغيرات تصميم المنشأت المعدنية كما بالشكل (١١٧).




شکل (۱۱۷) نافذة Steel

من خلال هذه النافذة يمكن التحكم في .

- كود التصميم Steel Design Code

حيث عند ضغط القائمة المنسدلة أمام Steel Design Code تظهر اكواد التصميم المتاحة كما بالشكل (١١٨) .



شكل (١١٨) اكواد التصميم

- تغيير ملف بيانات القطاعات Section Property File بالضغط على Section Property File - تغيير ملف بيانات القطاعات File

3 - Concrete

بالضغط على عنوان النافذة Concrete تظهر نافذة للتحكم في معاملات تصميم المنشأت الخرسانية يمكن منها تحديد كود التصميم ومعاملات تقليل الاجهادات Strength Reduction Factors .

Colors \Box

يتم عن طريق هذا الأمر التحكم في ألوان العرض على الشاشة والطابعة

يتم عرض أو إخفاء شريط الأدوات عن طريق هذا الأمر ولتعديل أي شريط أدوات على الشاشة نضغط عليه بالماوس Double Click بين أيقونتين أو على يمين الأيقونة الأخيرة حيث يظهر مربع حوار يمكن منه إضافة أو حذف الأيقونات وترتيبها ثم إغلاقه.

للتحكم في وضع المحاور العامة مع المحافظة على تبعية المحاور لقاعدة اليد اليمني.


HELP MENU

من هذه القائمة يتم الحصول على المساعدة الخاصة بالبرنامج بتنفيذ الأمر Help -> Search for Help on

أو بضغط مفتاح F1 فتظهر شاشة المساعدة كما بالشكل (١٢٠)




شكل (۱۱۹) قائمة Help



شكل (١٢٠) شاشة المساعدة

وعند الرغبة في عرض مساعدة عن أمر معين نختاره ثم نضغط Display

فتظهر البيانات التفصيلية كما بالشكل (١٢١).



شکل (۱۲۱)

٨ - شريط الأدوات الرئيسي Main Tool Bar:

يوفر شريط الأدوات الرئيسي مدخلا سريعا الى أكسثر العمليسات شسيوعا واستخداما في البرنامج، وخاصة عمليات استعراض شكل المنشأ، وفيما يلي بيسان هذه الأيقونات ووظيفة كل منها:

لإنشاء ملف جديد

New

الفتح ملف موجود مسبقا

Open

لحفظ الملف الحالي

Save

التراجع عن الخطوة الأخيرة في التنفيذ

Undo

K

إعادة الخطوة التي سبق إلغاؤها بأمر Undo

Redo

ęч

0

إعادة رسم الأشكال وتنشيط الوضع الحالي لشاشات الرسم وفائدة هذه الخاصية تظهر بعد عمليات مسح وقص ولصق الرسومات حيث يتم إعادة الرسم

للأشكال الموجودة حاليا.

Refresh

Lock and Unlock لحماية بيانات الملف من التغيير أو الغاء هذه الحماية داتيا بعد عملية حل الحماية ذاتيا بعد عملية حل المنشأ وتصميمه و لابد من الغاء الحماية لعمل أي تعديل والغاء هذه الحماية يؤدى إلى فقد ملفات المخرجات السابقة.

بداية العمليات الحسابية للمنشأ بعد انتهاء مرحلة



إدخال البيانات.

Zoom Window تكبير جزء من شاشة الرسم عن طريق عمل نافذة بالماوس حول المنطقة المطلوب ملئ الشاشة بها .

ø



Zoom All تكبير الرسم لأقصى مساحة متاحة داخل النافذة حيث نتمكن من رؤية جميع عناصر المنشأ داخل

النافذة .

Zoom Previous إعادة آخر شكل معروض على شاشة الرسم.







Zoom Out



للتصغير



لتحريك الشاشة في أي اتجاه مع المحافظة على نسب التكبير.

Pan



لتحديد نقطة الرؤية ثلاثية الأبعاد لنافذة العرض. 3-D view



2-D xy Plan تحديد مستوى الرؤية في المستوى x, y



تحديد مستوى الرؤية في المستوى X, Z.

2-D xz Plan

32

برنامم التعليل الإنشائي سابـ٢٠٠٠

تحديد مستوى الرؤية في المستوى y, z.

2-D yz plan



Perspective View رؤية الشكل كمنظور.



23

1 CISPOCITE VIEW

Shrink Elements

عرض شكل الأجزاء المكونة للمنشأ منكمشة عن أبعادها الأصلية، ويفيد ذلك عند الرغبة في مشاهدة الأجزاء المكونة للمنشأ منفصلة لدراسة العلاقة بينهما.



التحكم في البيانات المعروضة على المنشأ.


Set Elements

Up One Gridline

لتغيير مستوى النظر للمستوى اللاحق.



Down One Gridline التغيير مستوى النظر للمستوى السابق الأيقونتين النظر التالية التنقل بين مستويات النظر التالية .



٩ شريط الأدوات الطافي Floating Toolbar:

هذا الشريط يمكن ترحيله من مكان لآخر داخل شاشة عرض المنشأ حسب الحاجة، ولذلك سمي طافيا Floating ، ويوفر طريقا مباشرا لبعرض العمليات الشائعة الاستخدام لتغيير وتعديل الموديل، ويحتوي هذا الشريط على الأيقونات الآتية:

Pointer



في حالة تتشيطه يمكننا من اختيار العناصر منفسردة بالضغط عليها أو اختيار مجموعة بعمل نافذة حولها.

اختيار جميع عناصر المنشأ المرسومة.

Select All



Previous Selection تطبيق الاختيار السابق .





. وإلغاء جميع الاختيارات . Clear Selection



Intersected Selection اختيار العناصر التي تتقاطع مع الخط المتكون بين نقطتي الماوس.



Reshape Element تؤدى إلى اختيار وتحريك العنصر من نقطة واحدة فإذا كانت هذه النقطة منتصف العنصر يتم تحريك العنصر بكامله وإذا كانت إحدى نهايتيه يتم تحريك نهايته فقط.



Add Special Joint إدخال نقطة مفردة لم يتم تعريفها مع المنشأ فانه عند اختيار شكل هندسي سابق الإعداد (إمكانية جديدة مع Sap2000) قد يكون هناك نقاط أخسرى فسى المنشأ غير محققة بالمنشأ سابق الإعداد ولإمكانيسة إلحاق هذه النقطة بالمنشأ نستخدم هذه الأيقونة .



Draw Frame Element رسم عنصر إطاري عن طريق تحديد نهايتيه (تحديد نقطتين بالماوس).

Draw Shell Element رسم عنصر قشرى عن طريق تحديد أركانه بالماوس.

Quick Draw Frame Element رسم عنصــر إطــاري بيــن نقطتيــن بالضغط على أي نقطة بينــهما حيــث يظهر مؤشر الماوس بالشكل آ

Quick Draw Shell Element رسم عنصر قشرى بين ثلاث أو أكـــثر نقطة بينهم حيث نقاط بالضغط على أي نقطة بينهم حيث يظهر مؤشر الماوس بالشكل آ

Assign Joint Restraints تحديد قبود النقاط.

Frame Section تخصيص مواصفات قطاع عناصر إطارية.

Shell Element تخصيص مواصفات قطاع عناصر إطارية.

Assign Joint Loads تخصيص القوى المركزة عند نقاط المنشأ.

Assign Frame Span Loads تخصيص القوى المؤثرة علي بحر العنصر الاطارى .

Assign Shell Loads تخصيص القوى المؤثرة على العناصر القشرية.

Show Undeformed Shape عرض المنشأ في حالته الأصلية قبــل حدوث التشكلات .

Display Static Deformed Shape عرض التشكلات الناتجـــة عـن القوى الاستاتيكية .

لعرض التشكلات الناتجة عن التحليل الديناميكي.

Display Mode Shapes



Display Element Force / Stress Diagram عرض القوى الداخلية والاجهادات على العناصر الاطارية.

Set Output Table عرض مخرجات النقط والعناصر على في جدول.




عرض ردود الأفعال عند النقاط.

Joint Forces



Display Shell Element Force / Stress Diagram عرض القوى الداخلية والاجهادات على العناصر القشرية



الأمثلة

االمثالالأول D Multi Story Frame



amentanic Minnells - at an america

يتم فيما يلي استعراض تفصيلي لكيفية استخدام البرنـــامج فــي توصيــف وتحليل وتصميم منشأ إطاري:


- بداية يجب تحديد الوحدات المرغوب استخدامها في إدخال بيانات المسافات والأحمال وكذلك خواص المواد وكافة البيانات التي يحتاجها البرنامج، وتكون هذه الوحدات هي نفسها الوحدات المستخدمة في عرض نتائج التحليل والتصميم للمنشأ، ويتم اختيار الوحدات من قائمة الوحدات:

- بعد تحدید الوحدات یتم فتح مشروع جدید وذلك باختیار مودیل جدید مسن File: خلال الأمر New Model from Template من قائمة ملف

File → New Model from Template

- بمجرد إختيار هذا الأمر تظهر نافذة تحتوي على قوالب (موديلات) جاهزة لمعظم المنشآت الهندسية المعروفة، يتم إختيار إحداها للعمل من خلاله مع توافــر إمكانيات واسعة ومرونة عالية للتعديل والإضافة والحذف حتى يتم الوصول للمنشل المطلوب.

- ونافذة القوالب الجاهزة تكون بالشكل التالي - شكل (١٢٢)




Template (۱۲۲) شکل



- يتم اختيار قالب منشأ إطاري متعدد الطوابق Multi Stories Frame

وبمجرد اختيار القالب يظهر مربع محادثة - شكل (١٢٣) لإدخال البيانات الأساسية للمنشأ المطلوب وتشمل عدد الباكيات وعرض الباكية وعدد الأدوار وارتفاع الدور وإظهار القيود RESTARINTS كي يتم إظهار نقط الركائز، وإظهار شبكة الخطوط المساعدة Grid Lines للمعاونة في الرسم وتسهيل تحديد الأبعاد بدقة ويتم إدخال القيم المطلوبة والمسافات تحسب الوحدات الحالية المستخدمة.




شكل (١٢٣) إدخال بيانات المنشأ

حيث:

Number of Stories	عدد أدوار المنشأ
Number of Bays	عدد باكيات المنشأ
Story Height	ارتفاع کل دور
Bay Width	عرض كل باكية

- يتم إدخال القيم المطلوبة فيتم عرض المنشأ في مستوى واحد (3D View) في نافذة الشاشة اليمنى وفراغيا (3D X-Z Plane @ Y=0) في نافذة الشاشة اليسرى، وهذا هو وضع العرض الافتراضي للبرنامج ما لم يتسم تغييره.

- ويظهر الشكل العام للمنشأ كما بالشكل (١٢٤) وتظهر عناصر المنشأ كما تظهر حالات القيود Restraints لنقط الارتكاز وشبكة الخطوط المساعدة حيث أنه قد تم اختيار ظهورهما من مربع الحوار السابق:




شكل (١٢٤) عناصر المنشأ


◄ تعديل أبعاد المنشأ:

حتى هذه المرحلة تم الحصول على شكل المنشأ المطلوب ولكن بارتفاعات أدوار متساوية وأبعاد باكيات متساوية أيضا، ولكن عادة ما نحتاج إلى تعديل هذه الأبعاد لمطابقة المنشأ المراد تصميمه منشأ المراد حله .

والمطلوب الآن تحويل المنشأ الحالي بأبعاده المنتظمة إلى الأبعاد الموضحة بالشكل رقم (١٢٥) ويتم ذلك بنقل النقاط إلى وضعها الجديد عن طريق تحريك خطوط الشبكة مع لصق النقاط بها كما يلي:




- من قائمة الرسم Draw يتم تعديل شبكة الخطوط المساعدة بالأمر Draw يظهر مربع حوار - شكل (١٢٦) لتعديل أبعاد الشبكة في اتجاهات المحاور العامة الثلاثة X,Y,Z وحيث أن المسافات بين الأعمدة كما هي ٣٠ قدم وخطوط الشبكة في اتجاه المحور X تتطابق مع الأعمدة فلا حاجة لإجراء أي تعديل في خطوط الشبكة في هذا الاتجاه، فتظل كما هي، ويتم الانتقال إلى الاتجاهات الأخرى.




شكل (١٢٦) تعديل خطوط شبكة الرسم المساعدة

- بالانتقال إلى اتجاه المحور العام Z باختياره من منطقة Direction يظهر مربع الحوار شكل (١٢٧) حيث تظهر إحداثيات خطوط شبكة الرسم متطابقة مع ارتفاعات الأدوار المحددة مسبقا، ولتعديلها لتتطابق مع ارتفاعات المنشأ المطلوب يتم ما يلى:
- ١٠. يتم أو لا ربط نقاط المنشأ بشبكة الرسم لتتحرك معها وذلك من خــلال
 الاختيار ﴿Glae Joints to Grid Lines من مربع الحوار.
- - ٣. بنفس الطريقة يتم تعديل ارتفاعات باقى الأدوار شكل (١٢٨).



شكل (١٢٧) شبكة خطوط الرسم في اتجاه المحور Z باختيال الشكل الشبكة خطوط الرسم والعناصر المختيال الشكل الشبكة خطوط الرسم والعناصر أيضا حسب القيم الجديدة .



شكل (١٢٨) شبكة خطوط الرسم المساعدة بعد التعديل


وبعد استعراض شكل المنشأ يمكن معرفة معلومات تفصيلية عن أي عنصر فيه بمجرد النقر عليه بالماوس، فيتم عرض بيانات عن رقم العنصر ورقم نقطـــة البداية ورقم نقطة النهاية وطول العنصر، وذلك من خلال مربع بيانات كما بالشكل رقم (١٢٩).

Identification						
Frame 5		Stert Join	ı T		0	
Element Length	18.	End Jain		T	Can	cel
Specifications Number of Output	Sagmente	an commission of	j	ini Mariana da Parti	e almananta	
Local Axis Angla		0				
Section	Name	FSEC1	Bha:			
Releases Start						
End				7.17		
Rigid End Offsets	Start	0.5	Stille	ss Reduction	1.	
	End	0				

شكل (١٢٩) خصائص عنصر إطاري


Restraints النقاط Restraints ✓

يتم من خلال عملية تحديد القيود تحديد نوعية نقاط الارتكاز للمنشأ إضافية المي توفير وقت التحليل من خلال تقييد الاتجاهات المعلوم مسبقا عدو وجود حركة بإنجاهها، ولكي يتم تحديد نقاط الإرتكاز الثابتة Fixed Suppports لهذا المنشأ يجب إختيارها أو لا بعمل نافذة إختيار حولها وذلك بالضغط على تم عمل نافذة الاختيار باستخدام الماوس كما بالشكل (١٣٠).



شکل (۱۳۰)

تبدو النقاط المختارة وعليها علامة x للتمييز عن باقي النقاط - شكل (١٣١) .



شكل (١٣١) النقط المختارة

لتحديد القيود للنقط المختارة نضغط على الأيقونـة فـى شـريط الأدوات الطافي Floating Tool Bar حيث يظهر مربع حوار لتحديد القيـود المطلوبة ـشكل (١٣٢) حيث تظهر أنواع من نقاط الإرتكاز للاختيار السـريع أو يتم إختيار القيود الستة كل على حده.

orbo Siliakoa Kalendaria	estraints	31.7.462 Y C 1927 (\$140.7030 Y C)		
[Re	straints in L	ocal Direc	tions .	
Q.	Translation	1 : F Ro	tation abou	it 🕴
v	Translation	2 P Ro	tation abou	12
7	Transiation	3 IV Ro	tation abou	13
	17745 B		nakhon salon	
Fas	st Restraint	i ing		
		<u>人</u>		
			ancel	

شكل (۱۳۲) تحديد قيود نقاط الارتكاز

◄ تحديد قطاعات العناصر الإطارية:


قبل بدأ التحليل الإنشائي للمنشأ يجب تخصيص قطاعات افتر اضية لعناصر المنشأ يتم على أساسها حساب خواص القطاعات والإجهادات المتوقعة، وكذلك تحديد الأحمال الواقعة على المنشأ، ولتحديد قطاعات العناصر يجب بداية إختيار مجموعة من القطاعات وتحديدها لتخصيص المناسب منها فيما بعد لعناصر المنشأ.

وتعريف القطاعات يمكن أن يتم ببساطة باستدعائها من إحدى قواعد البيانات الملحقة بالبرنامج والسابق الحديث عنها، ويتم ذلك من خلال الأمر Define من قائمة التعريف

Define → Frame Section


فيتم ظهور مربع حوار-شكل (١٣٣) يتم من خلاله يتم إدراج القطاعـــات

المطلوبة كما يلى:




شکل (۱۳۳)

- يتم النقر على قائمة الإدراج Import واختيار نوع القطاع المطلبوب من أنواع القطاعات التي تظهر على الشاشة، ويتم إختيار القطاع Sections.pro شكل (١٣٤) وبعد اختيار نوع القطاع يسأل البرنامج عن ملف قاعدة البيانات المستخدم فيتم اختيار الملف Sections.pro - شكل (١٣٥).



شکل (۱۳٤)




شكل (١٣٥) اختيار ملف خواص القطاعات

وبمجرد اختيار ملف قاعدة البيانات يتم عرض جميع مقاسات القطاع المختار المتوفرة بهذا الملف لاختيار القطاعات المناسبة منها شكل (١٣٦).

es evi	vel\sap20	Militaria de la compansión de la compans	a significant		
	ection Type		WideF	lenge	
F	Section Le				
	Lumavenn				- 1
	W14X500 W14X455			Ŀ	J(-
	W14X426				
	W14X398				
	W14X370			001984	
	W14X342				
	W14×311 W14×283				
	W14X257			Š	
	W14X233			teris.	
	W14X211	Application in the state			
	W14X193				
	W14×176 W14×159			112153	
	W14X146				: No Head
	W14X132				
	W14X120	A - 4 44 11 2 1 2 2 2 2			
	W14X109				
)W14X99.				
		ik 📶	Cal	ncel	

يتم اختيار القطاعات المطلوبة ثم اضغط من المعلق فيتم إضافة القطاعات المختارة إلى مربع المحادثة Define Frame Sections حيث تصبيح هذه القطاعات معرفة داخل ملف المنشأ لاستخدامها عند الحاجة -شكل (١٣٧).

مع العلم أنه لا يشترط استخدام كل القطاعات المختارة في حل المنشأ ولكن القطاعات العاملة في المنشأ هي فقط التي سوف يتم تخصيصها للعناصر فيما بعد .



شكل (١٣٧) القطاعات المعرفة

بعد الضغط على الم الم القطاعات تظهر نافذة تخصيص القطاعات تظهر نافذة بيانات عن كل قطاع - شكل (١٣٨) يعرض بها شكل القطاع وأبعاده التفصيلية ومادة القطاع حيث يمكن منها اختيار قطاع أخر لعرض بياناته وعرض وإمكانية تغيير ملف الخواص .

ومن المناسب هذا التحدث عن مادة عناصر المنشأ، حيث انه بهذا المثال فالمادة هي الحديد الصلب Steel وهي المادة الافتراضية للبرنامج ولا حاجة لتغييرها بهذا المثال، أما بحالات أخرى فقد تتكون عناصر المنشأ من مادة أخرى كالخرسانة المسلحة أو غيرها، فيتم تغيير مادة القطاع من نفسس مربع الحوار الحالى.


I/Wide Flange Section	University and I deliver the property of the deliver the second s
Sparter (mil.) one progress (Standalphone) in Addition of the configuration of the configurat	
Section Name: Wi4≯i/8	
(Extract Data from Section Property File "	engales ar programme partie in addition and article and an article and an article and an article and are are are article and are are article and are are article and are are are article and are are are article and are are article and are are are are are article and are
Open File in:\deval\aap2000\aection	no a superior de la companya della companya de la companya della c
Properties	
Saction Properties Modification Factors	Molerial - STEEL - IN 1
- Dimensions	
Outside height (13)	
Top:flengs width (12)	
For llarge trickness (V) 0.1082	
The state of the s	
Bottom flange width (125) 13048	
Eotomilange thickness (tth) 0.1092]	OK: Cencel

شكل (۱۳۸) بيانات القطاع

◄ تخصيص القطاعات للعناصر:

بعد الانتهاء من تعریف القطاعات المزمع تخصیصها لعناصر المنشأ تسأتی مرحلة تخصیص قطاع لكل عنصر وذلك كما یلی:

- يتم اختيار مجموعة عناصر لها نفس القطاع، وبهذا المثال سيتم بداية إختيار كمرات الثلاث أدوار العلوية - شكل (١٣٩) - باستخدام طريقة خط القطع ملايقة المختيار مجموعة من العناصر برسم خط يقطعها جميعا، ويتم ذلك كما يلى:



شكل (١٣٩) اختيار العناصر


- يتم اختيار خط القطع بضغط الأيقونـة الأمــــد الأمـــد Select من قائمة الاختيار Select من قائمة الاختيار Select > Select > Intersecting Line

يتم التخصيص باختيار الأيقونـــة من شريط الأدوات الطافي أو Assign من أمر Frame من قائمة التخصيص Assign → Frame →

- يظهر مربع حوار التعريف قطاعات العناصر الإطارية Define Frame ولكن هذه المرة يظهر التخصيص القطاعات للعناصر المختارة فقط شكل (۱۳۷)- يتم أختار القطاع W14x104 ثم نضغط

- يتم تخصيص القطاع المذكور للعناصر المختارة، ويظهر بنافذة العسرض النشطة بالشاشة اسم القطاع على العناصر التي خصص لها، أما التسي لم يتم تخصيص قطاعات لها فيوضع لها إسم إفتراضي FSEC1 حتى يتم تخصيص قطاع لها .

- حتى هذه المرحلة يبدو شكل المنشأ كما بالشكل (١٤٠).



شكل (١٤٠) المنشأ بعد تخصيص القطاعات

حيث تظهر أسماء القطاعات على العناصر التي تم تخصيص قطاعات لها والتي لم يتم تخصيص قطاعات لها تأخذ الاسم الافتراضي للقطاع الاطارى وهو FSEC1.


- وبتكرار نفس الخطوات الأسبقية يتم تخصيص القطاعات لجميع عناصر المنشأ، ويبدو المنشأ كما بالشكل (١٤١) .

	W24 X 104		W24 X 104		
W14 X 176	W24 X 104	W 14 A 411	W24 X 104	W14 X 176	
W14 X 176	W24 X 104	W14 A 211	W24 X 104	W14 X 176	
W14 X 211	W24 X 131	W14 A 23/	W24 X 131	W14 X 211	
W14 X 211	W24 X 131	W14 A.23/	W24 X 131	W14 X 211	
W14 X 257	W24 X 162	W14 A 283	W24 X 162	W14 X 257	
W14 X 257	W24 X 162	W14 A 283	W24 X 162	W14 X 257	
W14 X 257		W14 X 283		W14 X 257	

شكل (١٤١) قطاعات العناصر

◄ تعريف حالات التحميل:

بعد تخصيص القطاعات لعناصر المنشأ تبدأ عملية تحديد الأحمال ومن شمر تخصيص هذه الأحمال للعناصر والنقاط، ولتعريف حالات التحميل ينفذ الأمر Static Load Cases من قائمة التعريف Define فيظهر مربع الحوار- شكل (١٤٢) - التالي:



شكل (١٤٢) تعريف حالات التحميل



ديث :

Load لتسمية حالات التحميل المختلفة

Type التحديد حالات الأحمال المختلفة كالأحمال

الميتة والحية وأحمال الرياح الخ.

Self Weight Multiplier هو معامل يضرب في الوزن النوعيي للعنصر لإضافته للأحمال الميتة المؤثرة على العنصر بعد ضربه في هذا المعامل، وبالتللي يمكن وضع المعامل=١ لاعتبار وزن المنشأ كما هو، أو زيادته أو إهماليه تماميا بوضع قيمة المعامل =صفر.

يتم إدخال البيانات - شكل (١٤٢) بتسمية حالات التحميل من نافذة Type ويتم تسمية الحالة الأولى Dead ويتم تحديد نوع الحمل من نافذة Dead ويتم إضافة الوزن النوعي للمنشأ كما هو بجعل المعامل:

Self Weight Multiplier =1

ثم نضغط (<u>Ghangaluad</u> حيث يتم تغيير الحالة الافتر اضيــة الى الحالة Dead التى تم تحديدها.


يلي ذلك إدخال الحالة الثانية وهي حالة أحمال الزلازل فتكون التسمية EQ يلي ذلك إدخال الحالة الثانية وهي حالة أحمال الزلازل فتكون التسمية Self Weight Multiplier = 0 ، ويتم إهمال الوزن النوعي: OK ميتم إضافة حمل جديد Addingwicond من ميتم إضافة حمل جديد

تم الآن تكوين حالتي تحميل لتحليل المنشأ تحت تأثير هما، والخطوة التاليـــة هي تخصيص هذه الأحمال لعناصر ونقاط المنشأ.

◄ وضع الأحمال على النقاط والعناصر:

Member Loads أولا: أحمال العناصر

يفترض خلال هذا المثال أن جميع عناصر المنشأ الأفقية تؤثر عليها أحمال رأسية مركزة وموزعة كما بالشكل (١٤٣) التالى:



شكل (١٤٣) أحمال العناصر الأفقية

يتم إختيار العناصر الأفقية Beams المراد وضع هذه الأحمال عليها بطريقة إختيار مناسبة كخط التقاطع Intersecting Line وبعد إختيار جميع العناصر الأفقية يتم تنفيذ الأمر التالي، والخاص بتحديد الأحمال المركزة والموزعة للعناصر الإطارية وذلك من قائمة التخصيص Assign:

Assign → Frame Static Loads → Point and Uniform أو بضغط الأيقونــة من شريط الأدوات الطافى فيظهر مربع حوار لإدخــال بيانات الأحمال كما بالشكل (١٤٤) مع الوضع في الاعتبار الوحدات المســـتخدمة لتمثيل القوى والأبعاد.

period in the control of the control	ase Name	DEAD		1
Lupu C				
Load Type and I	Direction	Options		
Forces C	Momente		la existing load ace existing lo	
Direction G	obal Z		té existing loac	
Point Loads	2	3		
Distance: 0.	.33	.67	 	
Load . O.	-20	-20	0.	**************************************
C Relative Dist	ance from End-	(Absolut	e Distance from	i End-i
uniform Load				
l e i Fi		<u> 9</u> K	- Can	cel
			W. Linkson	

شكل (١٤٤) إدخال بيانات الأحمال للعناصر

۱) في منطقة Load Case Name يتم عرض أسماء حالات التحميل آلتي تــم تعريفها من قبل فنختار منها حالة DEAD كلاحظ ظهور حالات التحميل سابقة التعريف فقط .

٢) في منطقة Load Type and Direction توجد الاختيارات الآتية:

- لإضافة أحمال
- Forces
- لإضافة عزوم
- Moments -
- Direction لتحديد اتجاهات القوى المدخلة وتم التعبير عنها في هذا المثال بالنسبة للمحور العام Z.

٣) في منطقة الاختيارات Options توجد الاختيارات الآتية:


- Add to existing loads لإضافة الحمال المضافة إلى الأحمال الموجودة من قبل أو عند إضافة الأحمال للمرة الأولى على اعتبار أن القيمية الموجودة من قبل = صفر.
- Replace existing loads لاستبدال الأحمال المضافة بالأحمال الموجودة على العنصر من قبل.
 - Delete existing loads حذف الأحمال الموجودة من قبل .

٤) في منطقة Point Loads

ندخل الأحمال المركزة على العنصر في حدود أربعة أحمال بحيث يتم تحديد مسافة كل حمل من بداية العنصر كبعد مطلق او كنسبة من طول العنصر (افتراضي) ولوضع بعد مطلق نختار Absolute Distance from End-I شم ندخل قيم الأحمال كما بالشكل (١٤٤) .

ه) في منطقة Element Loads

ندخل قيمة الحمل الموزع على كامل العنصر بالوحدات المعرفة مسبقا. ثم نضغط ملك المنشأ كما فييدو شكل المنشأ كما فييدو شكل (١٤٥).




شكل (١٤٥) أحمال العناصر

ثانيا : أحمال النقاط Joint Loads

ا نختار النقاط المراد وضع الأحمال عندها والطريقة المثلى الختيار النقاط هي نافذة الاختيار وكمثال نختار النقطة الأولى (نقطة رقم ٨ أعلى اليسار للمنشأ).

Y) ننفذ الأمر Assign → Joint Static Loads → Forces ننفذ الأمر (۲ یظهر مربع الاختیار کما بالشکل (۱٤٦).



شکل (۱٤٦) Joint Forces

- في نافذة Load Case Name نغير اسم حالة التحميل إلى



- في نافذة Loads يتم تحديد اتجاه القرى بحيث

X القوى في اتجاه المحور العام X

Y القوى في انتجاه المحور العام Y

Z القوى في اتجاه المحور العام Z

X العزوم في اتجاه المحور العام Moment Global XX


Y العزوم في اتجاه المحور العام Y

Z العزوم في اتجاه المحور العام Moment Global ZZ

- في نافذة Options نختار Add to existing loads

i OK


ندخل القيمة كما بالشكل (١٤٦) ثم نختار فيظهر شكل المنشأ كما بالشكل (١٤٧).



شكل (١٤٧) الحمل على النقاط

ندخل باقى أحمال النقاط بنفس الطريقة السابقة حتى بدو شكل المنشا كما بالشكل (١٤٨) .

Assign → Joint →



شكل (١٤٨) أحمال النقاط للمنشأ


≥ عمل Constraints للنقاط

تذكر أن ألـ Constraints هي عملية تطابق التشكلات بين النقاط مما يقلل من زمن الحل وحجم الملفات الناتجة لأنه عند تطابق إزاحة نقطتين في اتجاه معين يؤدي ذلك إلى تكوين معادلة واحدة بدلا من معادلتين.

وفى المثال الحالي تتطابق حركة النقاط فى كل دور فى اتجاه X ولتنفيذ ذلك يتم عمله لكل دور على حدا .

نختار نقاط الدور الأول باستخدام نافذة الاختيار ثم ننفذ الأمر


حيث يظهر مربع الحوار كما بالشكل (١٤٩) .



شکل (۱٤۹)

تحتوى نافذة Constraints على حالات ألد Constraints التي سبق تعريفها ولتعريف حالة جديدة تمثل نقاط الدور الأول نختار من نافذة : Click to الاختيار Add Diaphragm كما بالشكل (١٥٠) .

حيث يظهر جدول محادثة لإدخال خصائص الحالة الجديدة كما بالشكل (١٥١).



شکل (۱۵۰)


Constrain	t Name	DIAT		
Constraint/	Axia		erungung penyada Salah Salah Pil	j
9 X A		Auto		
	l Remove	constraint		
0		Cance		

شكل (۱۰۱) إدخال حالة Constraints

ت ندخل اسم الحالة DIA1

و في نافذة Constraint Axis نختار المحسور Z وذلك يعنى أن النقاط المطلوب عمل Constraints لها يكون اتجاه إزاحاتها عمودي على المحور X وهو في هذه الحالة محور X ثـــم X نضغط.

ت نكرر نفس الخطوات في عمل Constraints لباقي الأدوار تحت الأسماء DIA2, DIA3, DIA4, DIA5, DIA6, DIA7 حتى يبدو مربع تخيص الـ Constraints كما بالشك (١٥٢).




شکل (۱۵۲)

بعد ذلك يتم تغيير الوحدات إلي <u>المجانة المجانة</u> ثم نختار النقاط الوسطى فى كل الأدوار كما بالشكل (١٥٣). ثم ننفذ الأمر

Assign → Joint →

يظهر مربع محادثة كما بالشكل (١٥٤)



شکل (۱۵۳)

Joint Masses
自由的中国的主义是自己的主义的主义的一种自己的
Massas in Local Directions
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dredon 1
Direction 2 0.
Direction 3: 0.
A Marie Commission of the Comm
Mom, of Inertia in Local Directions
Rotation about 1 0.
Rotation about 2 0.
Adiation about 3 0.
Options
Add to existing masses.
C Replace existing masses
C Deleta existing masses
RK Cancel

شکل (۱۵٤)




ندخل القيم كما بالشكل (١٥٤) ثم نضغط

▼ إدخال المواد Materials



لتعريف المواد للعناصر ننفذ الأمر Define → Materials فيظهر مربع محادثــة كما بالشكل (١٥٥) .



شكل (١٥٥) تعريف المواد

لإضافة مادة جديدة نضغط مادة الماقام Ademacomposition .

Iviocity/Show/viate/falk

لتعديل وعرض مواصفات مادة معرفة فعلا نضغط حيث يتم عرض مربع محادثة كما بالشكل (١٥٦).

Material Property Data				Sping.
Material Name	STEEL ST	Design (Voe)	Alger III	
Analysia Property Data Mass parunity diums	7.324E-07	Design Property Dat Steel Veld stress, k	laa 💮	l
Weight per unif Valume Modulus of elasticity	2.830E-04 29500			
Polsons ratio	0.3 6.500E-06	Property and		
Coeff of the male expension	Köl	Oance):		

شكل (١٥٦) تعديل مواصفات المواد

يمكن عن طريق مربع الحوار شكل (١٥٦) تغيير خواص المادة المستخدمة مثل (Yield stress).

حتى هذه المرحلة تم توصيف المنشأ واختيار قطاعات افتراضية وكذلك تحديد وتخصيص الأحمال، ويلي ذلك مرحلة تحليل وتصميم المنشأ إنشائيا، ويتمم ذلك كما يلى:

◄ مرحلة التحليل الإنشائي:

عند بدأ مرحلة التحليل الإنشائي يكون البرنامج ستة معادلات لكل نقطة كل معادلة تستخدم لدرجة حرية معينة من درجات الحرية الستة لأي نقطة في الفراغ، ولتقليل الفترة الزمنية اللازمة لتحليل المنشأ يفضل إلغاء درجات الحرية التي من المعلوم والمؤكد مسبقا أنه لن تكون لهذه النقطة حركة في اتجاهها.


وفي هذا المثال وحيث أنه منشأ إطاري في مستوى واحد (X - Z Plane) وجميع الأحمال المؤثرة عليه تقع في نفس المستوى، فمن المؤكد عدم وجود إزاحات في الاتجاه العمودي على هذا المستوى (المحور Y) وذلك لعدم وجود أحمال تؤثر في هذا الاتجاه، وكذلك لن يكون لهذه النقاط أية إزاحات دورانية حول محاور المستوى الواقعة به (Rx, Rz) ، ويتم تقييد درجات الحرية هذه من خال أمر تحديد الخيارات Set Options من قائمة التحليل عماور الخيارات على المستوى الواقعة به الهناء المستوى الواقعة به الهناء المستوى الخيارات الحرية هذه من خالم أمر تحديد الخيارات المستوى المستو

Analyze → Set Options

ومن خلال مربع الحوارشكل (١٥٧) يتم تحديد درجات الحرية المطلوب تقييدها أو تحريرها، وبعد تنفيذ المطلوب يبدو مربع الحوار كما بالشكل (١٥٧).



شكل (١٥٧-أ) درجات الحرية الستة المتاحة كما يمكن الحصول على نفس النتيجة السابقة بطريقة أسرع بالضغط على المربع المرسوم به Plane Frame في نافذة Fast DOFs بنفس الشكل.



شكل (١٥٧-ب) اختيارات التحليل ولبدء مرحلة التحليل يتم تنفيذ الأمر Run من قائمة التحليل:

Analyze → Run

أو بضغط الأيقونة الله أو زر F5، فتظهر رسالة تطلب حفظ الملف Frame1.SDB

حيث يتم على الشاشة استعراض مراحل التحليل الإنشائي -شكل (١٥٨)،(١٥٨) :

```
Checking Model, Please Wait.

B B G I D I D P D T E D A S E

PROCESSEUG SYSTEM DATA

PROCESSEUG PATTERN DATA

PROCESSEUG PATTERN DATA

PROCESSEUG PATTERN DATA

PROCESSEUG PATTERN DATA

PROCESSEUG MEED DATA

PROCESSEUG CONSTRAINT DATA
```

شكل (١٥٨) بيانات الحل للمنشأ

```
Analysis Complete

JOIRT OUTPUT

16:13:41

ELEMENT JOINT-FORCE OUTPUT

16:13:42

NUMBER OF FRAME ELEMENTS SAVED = 35

FRAME ELEMENT OUTPUT

16:13:43

MIMBER OF FRAME SLEMENTS SAVED = 35
```


شكل (١٥٩) الانتهاء من عرض خطوات الحل

استعراض التشكلات Deformations لعناصر المنشأ:

بعد إتمام عملية الحسابات يعرض البرنامج أوتوماتيكيا تشكلات المنشأ لحالة لتحميل الافتراضية الأولى DEAD في نافذة العرض النشطة، والتحكم في عسرض التشكلات ننفذ الأمر أو نضغط F6.


Display → Show

يتم عرض مربع حوار (Deformed Shape) كما بالشكل (١٦٠)




شكل (١٦٠) عرض التشكلات

- في نافذة Load نحدد اسم حالة التحميل المطلوب عرض التشكلات الناتجة عنها وهي الآن حالة Dead Load Case تذكر أن هذه الحالة سبق تعريفها من قبل.
- نختار الاختيار Wire Shadow لكى نتمكن من رؤية شكل العناصر بعد التغير ورؤية العناصر قبل التغير بلون مخالف كما بالشكل (١٦١).



شكل (١٦١) تشكلات العناصر لحالة التحميل Dead

لعرض از احات نقطة معينة من المنشأ نضغط على النقطة بالزر الأيمن للماوس فيتم عرض نافذة بيانات الاز احات للنقطة كما بالشكل (١٦٢)



شكل (١٦٢) بيانات از احات نقطة

نكرر الأمر

Display → Show Deformed Shape

أو نضغط F6

ok.

ثم نضغط



نختار حالة التحميل EQ

فتظهر تشكلات المنشأ كما بالشكل (١٦٣).

Start Animation

- لبدء عرض حركة التشكلات نضغط

حيث يظهر قضيب منزلق 🚺 💮

للتحكم في سرعة الحركة ويتم عرض المنشأ بحركة التشكلات ويستمر في الحركة حتى يتم ضغط Stop Animation


لعرض تشكلات حالة التحميل السابقة نضغط 🐩 لعرض تشكلات حالة التحميل اللاحقة نضغط

١٢ - استعراض ردود الأفعال الداخلية والإجهادات لعناصر المنشأ:

لاستعراض ردود الأفعال الداخلية أو الاجهادات لعناصر المنشأ ننفذ الأمر:

Display → Show Elements / Stresses →

يظهر مربع حوار كما بالشكل (١٦٤)



شكل (١٦٣) تشكلات العناصر لحالة التحميل EQ

Load LO	AD1 Load Case 💆
Component	
© Axial Force	C Torsion
C Shear 202	C Moment 2-2
C Shear 3-3	C Moment 3-3
Scaling	
F Auto	
C Scale Factor	
P Fill Diagram	
厂 OliawValues a	n Diegram
6x	Cancel
UK	Cancer

شكل (١٦٤) عرض القوى والاجهادات للعناصر

حيث :

Load لتعريف حالة التحميل المراد عرض الاجهادات الناتجة عنها لعرض القوى المحورية للعناصر.

Shear 2-2 لعرض قوى القص للمحور المحلى (٢ - ٢).

Shear 3-3 لعرض قوى القص للمحور المحلى (٣ - ٣).

Torsion عزوم اللي للعناصر.


Moment 2-2 llarge Name (۲ - ۲).

Moment 3-3 العزوم حول المحور المحلى (٣ - ٣).


- في نافذة Scaling يمكن تحديد مقياس لرسم القـــوى والاجــهادات باختيــار Scale Factor أو قبول ما يفرضه البرنامج باختيار Auto.
 - نختار Fill Diagram لظهور الرسم مظلل.

بعد اختيار نوع القوى الداخلية المراد عرض قيمها على الرسم يتم عرض الرسم كما بالشكل (١٦٥) و(١٦٦) و(١٦٧) كأمثلة لأشكال عديدة يمكن الحصول عليها.


ويرتبط ذلك بنوع المنشأ وشكل القوى وحالات التحميل .



شكل (١٦٥) العزوم حول المحور المحلى ٣ - ٣ نتيجة حالة التحميل Dead




شكل (١٦٦) قوى القص حول المحور المحلى (٢ - ٢) نتيجة حالة التحميلDead



شكل (١٦٧) القوى المحورية نتيجة حالة التحميل Dead

• البحث عن قيم ردود الأفعال الداخلية لعناصر معينة:

ليست هناك حاجة للتجول خلال ملفات النتائج المجدولة لإيجاد ردود الأفعال الداخلية لعنصر معين أو عدة عناصر بل يكفي النقر بالزر الأيمن للماوس على العنصر المراد حيث يتم عرض العنصر في مربع محادثة كما بالشكل (١٦٨) التالى:



شكل (١٦٨) عرض قيم القص للعنصر ٢٦


- القيمة xxxx تمثل قيمة القوة عند موضع الماوس والمسافة distance تمثل بعد النقطة عن بداية العنصر وتتغير تبعا لحركة الماوس.

◄ مرحلة التصميم:

بعد الانتهاء من عملية الحسابات يمكن البدء في عملية التصميم ولبدء التصميم ننفذ الأمر

Design → Start design / Check Structure

وحيث أننا قد اخترنا قطاعات إفتراضية في البداية لعناصر المنشا فإن البرنامج يبدأ بالتحقق من القطاعات المختارة ومدى قدرتها على تحمل الأحمال المعرضة لها بأمان طبقا للكود المستخدم.



شكل (١٦٩) نسب الاجهادات على القطاعات


ويتم عرض نسبة الإجهادات الفعلية التي يتعرض لها القطاع إلى الإجهادات التي يتحملها بأمان، والقطاع آمن مادامت هذه النسبة أقل من الواحد الصحيح، والقطاع إقتصادي كلما كانت هذه النسبة أقرب إلى الواحد الصحيح.

يلاحظ ظهور قضيب ملون أسفل شاشة الرسم يمثل مقياس نسب الإجهاد كما بالشكل (١٦٩).

لاستعراض معلومات تصميميه للعناصر ننفذ الأمر


Design →

حيث يتم عرض مربع الحوار كما بالشكل (١٧٠).



شكل (۱۷۰) عرض بيانات التصميم

نضغط OK حيث يتم عرض اسم القطاع لكل عنصر كما بالشكل (١٧١).



شكل (۱۷۱) قطاعات العناصر التصميمية

عرض بيانات تفصيلية عن بيانات تصميم عنصر معين نضغط بالزر الايمن للماوس على العنصر حيث يتم عرض مربع حوار كما بالشكل (١٧٢).

حيث يتم عرض رقم العنصــر Frame ID واسـم القطـاع التصميمــى Section ID ويتم عرض بيانات التصميم لخمسة قطاعات بالعنصر وكل حالة من حالات التحميل المؤثرة على المنشأ.

مع ملاحظة أن هذه البيانات ترتبط باختيار القطاع الذي تم اختياره أثناء إدخال البيانات لذلك يقوم البرنامج بعمل Check Of Stresses للعناصر مع إمكانية تغيير القطاع وإعادة التصميم على أساس القطاع الجديد.

rame D	26					4
Section ID	W24X104			Deta	is ReDesign	<u>Jana da da</u>
сомва.	STATION	/Homen	T INTERACT	FION: CHECK/	/-maj-shr	Min-Shr-
ID	ID.	RATIO	- AXI	- B-Maj + B-Min	RATIO	RATIO
DSTL1	7.50	0.141(T)	- 0.000 -	0.141 + 0.000	0.159	0.000
DSTL1	15.00	0.371(T)	= 0.000	0.371 + 0.000	0.005	0.00@
DSTL1	22.50	0.104(T)	= 0,000	0.104 + 0.000	0.168	0.000
DSTL1	30.00	0.680(T)	- 0.000	+ 0.680 + 0.000 -	0.216	0.000
DSTL2	0.00	0.605(T)	= 0.000 H	· 0.605 + 0.000	0.206	୦.୦୦(୍ରି
DSTL2	7.50	0.141(T)			0.159	0.00()
DSTL2	15.00	0,371(T)		+ 0.371 + 0.000	•	0.00€
DSTL2	22.50	0.104(T)			0.168	0.000
DSTL2	30.00	0,680 (T)	= 0.000	0.680 + 0.000	0.216	0.000
				Cancel		

شکل (۱۷۲) بیانات تصمیم عنصر

ولعرض بيانات تفصيلية عن قطاع معين من قطاعات العنصر نختار القطاع ثم نضغط Details حيث يتم عرض مربع محادثة كما بالشكل (١٧٣).

مع ملاحظة أن القطاع التصميمي لهذا العنصر هو W 24 X 104 وهـو نفس القطاع الذي تم تخصيصه له من قبل.

فى حالة الرغبة فى إعادة التصميم نضغط على المحققة المسكل المحتث يتم عرض مربع محادثة شكل (١٧٤).


			7802											rij 		er.					
\$	TEE	L S	ECT	ION	CH	ECK	·	Kip	-ft	Un	its	ļ				Her-st o ner		,	<u> </u>		ļ
E	LEN	ENT	TY	PE	Мо	men	t R	esi	sti	ng	C	LAS	SIF	IC			1	\prod			
_	RAN		ID	9	6										dalah		1				ļ
4 -14	***********	ION			0.6	100	·····	1.111,144-111		ļ	<u> </u>	ļ	ļ								ļ.,,
		ION	1		24X				İ						1=			† ‡‡	Ħ	井口	
	OME	j	Ì		STL						·						\blacksquare		H		
			1	,			(ļ	(446			11.		1	
L	= 36	.00		1	ŗ. ···				, ,		i			"			H	H	1		
		213					-02					ļ	ļ.,		<u> </u>	<u> </u>	,	<u> </u>	<u> </u>	لنبن	ļ.,
							0.1			2=0	. 24	2	r33	₽0.	839	1					
E	= 42	480	900.	990	1	y=:	184	. 00	9	ļ	ļ	ļ		ļ	} : }	} }		ļ ,			ļ
S	TRE	SS	CHE	CK	FOF	CES	8	MOM	ENT	8						ĺ					ļ
	ļ	Ţ			T			P		· · · · · ·		122	† -		M	33			-	U2	.¦
		į 	ļ	ļ.,,	ļ		0.0	00		ļ	0.0	00	<u> </u>	-21	6.2	15		3	7.3	60	
uuu-l		 	glenevsi	Digitalis	Causen.	a lugarene	iacumunt.	GREENING THE	lessean	i dana	inganista.	Sees com		112275	Jensuse	i Suusian	e nessenn	ianenes.		alian .	
													de a badil					٠		XII	ļ

شكل (١٧٣) بيانات تفصيلية لقطاع من العنصر

Iement Overwrite Assignments					jeni Jeni
Deelgn factors Effective Length Pagtor, KS3	þ		ement Section		
Effective Length Fector, K22	0	133 175 175	Change	W248104	
Unbraced Length Retio, £33	0 0		lement-Type?"	restriction is experienced in	Ophniogly
Unbraced Length Relia, L22 Cm Feddor, Ch133	(ে Mame	nt Resisting	
Cm Factor CM28	× 0		C Breca		
Cb Factor) 0 				
Live Load Reduction Factor NonSidesway Magn Factor DB22	i				
NonSidesway Magn Factor DB33	0	1233	Overwrite Alice	voble Stresses	J
Sideaway Magn Fector DS22	0 0		 -0x	Cencel	1
	ne de Alexa		ت و الأول	X	J


شكل (۱۷٤) تخصيص قطاع تصميمي لعنصر

لتغيير القطاع التصميمي نضغط على Change حيث يتم عرض مربع محادثة يحتوى على القطاعات التي تم تعريفها في مرحلة إدخال القطاعات كما بالشكل (١٧٥).



شكل (۱۷۵) اختيار قطاع تصميمي

نختار القطاع 162 W 24 X 162 حيث يتم إضافة القطاع الجديد الى العنصر ولتغيير اسم القطاع على الرسم لابد من عمل Refreshment لنافذة الرسم بالضغط على الرسم بالضغط على الرسم بالضغط على المراسم المنطبع المراسم بالضغط على المراسم بالمراسم بالضغط على المراسم بالمراسم بالمرا




شكل (۱۷٦) أسماء قطاعات العناصر بعد التغيير

لاحظ أن عملية إعادة تنشيط الشاشة بالطريقة السابقة تقوم بعمل إعادة تنشيط الرسم فقط ولكن تبعا لتغير القطاع لعنصر يترتب عليه تغير في توزيع الاجهادات على العنصر والعناصر المرتبطة به بسبب تأثير خصائص القطاع على حل المنشأ (راجع نظرية Finite Elements) لذلك لابد من عمل تعديل لكل المنشأ.

ويتم عمل ذلك بتنفيذ الأمر

Design → Update Analysis Sections

تظهر رسالة تحذير بأن هذه العملية سوف ترفع الحماية عن الملف أي يصبح قابل للكتابة عليه (Unlock) كما بالشكل (١٧٧).





◄ تعديلات المنشأ

حتى هذه المرحلة تم تحليل المنشأ في صورة بسيطة تحست تسأثير حسالتي التحميل (Dead, EQ) و قطاعات قياسية محددة وسوف يتم الآن إدخال بعسض التعديلات على المنشأ بإدخال حالتي تحميل إضافيتين وتعديل القطاعات التصميمية، وذلك على النحو التالي:

إدخال حالات تحميل جديدة

لاحظ أن وحدات القوى المستخدمة بالمثال هي المائل المائل عيد المائل المائ

Define →

• نعدل حالة التحميل السابقة Dead بأن نجعل خصائصها كما يلي:

Load DEAD
Type DEAD
Self weight multiplier 0


• نضيف الحالة الجديدة تحت اسم Self وخصائصها كما يلى:

Load SELF
Type DEAD
Self weight multiplier 1

• نضيف الحالة الجديدة الاخرى تحت الاسم Live وخصائصها كما يلى:

Load LIVE Type LIVE Self weight multiplier 0

فيبدو مربع محادثة Define Static Load كما بالشكل (۱۷۸) .



شكل (۱۷۸) إضافة حالات تحميل جديدة


نضغط 0K القيم الجديدة

تخصيص حالات التحميل الجديدة

نختار العناصر الأفقية (Beams) ثم ننفذ الأمر
Assign → Frame Static Loads → Point and Uniform
حيث يظهر مرع الحوار الخاص بتخصيص الأحمال فنختار حالة التحميل
Live نحدد الاختيارات والقيم كما بالشكل (۱۷۹) ثم اضغط


ملحوظة:

- ندخل حالات التحميل منفصلة ويقوم البرنامج بعمل دمج لحالات التحميل أوتوماتيكيا (Combining Loads) بالإضافة إلى حالات التحميل المجمعة التي نقوم بتعريفها .
- O لم نخصص الحالة SELF حيث أن البرنامج يضيف إليها أحمال المنشأ الذاتية فقط .



شكل (۱۷۹) إدخال قيم أحمال حالة التحميل Live

لاحظ أنه فى هذه الحالة تم اختيار Replace existing loads لأنها حالـــة مستقلة للتحميل ولكي لا تضاف إلى قيم حالة Dead ولكن يمكن الدمج بين هـــذه الحالات كما أنه تم استخدام الأبعاد المطلقة (مقياس طول وليس نسبة من طـــول العنصر) بعد الانتهاء من إدخال الأحمال يبدو شكل المنشأ كما بالشكل (١٨٠).




شكل (١٨٠) الأحمال المضافة في حالة التحميل Live


🗖 تعريف قطاعات جديدة للعناصر

تذكر أننا أدخلنا في نفس المثال مجموعة من القطاعات والان بنفس الطريقة نختار مجموعة أخري من الملف Sections.pro في هذه الحالة قد يتكرر اختيار قطاع مرتين فتظهر رسالة كما بشكل (١٨١) تفيد بتكرر القطاع وأن القطاع المتكرر سوف يتم اضافتة بالاسم الأصلي مضاف إليه الحرف A كمثال المتكرر سوف يتم ابالشكل (١٨٢).

ونحذف هذه القطاعات المتكررة باختيارها والضغط على المتكررة باختيارها والضغط على المتكررة باختيارها والضغط



شكل (١٨١) رسالة تكرار القطاعات المعرفة




شكل (١٨٢) تعريف القطاعات الجديدة

عمل مجموعات اختیار قطاعات أوتوماتیكیة

يمكن بهذه الخاصية اختيار مجموعة من القطاعات ووضعها تحت اسم معين ويختار البرنامج القطاع المناسب لهذا العنصر أثناء التصميم أوتوماتيكيا من بين هذه المجموعة ويتم عمل ذلك كما يلى:


۱) من قائمة Add في شكل (۱۸۲) نختار Add Auto Select كما فـــي شكل (۱۸۳).



شكل (١٨٣) إضافة مجموعة لختيار قطاعات


٢) يظهر مربع محادثة كما بالشكل (١٨٤) حيث يتم عن طريقــه تحديــد
 مجموعات القطاعات واسم المجموعة.

Auto Selections المطلوب إدخالها في المجموعة المطاعات المطلوب إدخالها في المجموعة Auto Selection Name وندخل اسم المجموعة (Column) أمام المجموعة المجموعة المحلف الله تم اختيار عناصر الأعمدة W14 شكل (١٨٤) حيث نختار القطاعات من W14 X 283 إلى W14 X 283.




شكل (۱۸٤) إدخال مجموعة قطاعات (۱۸٤

نكرر نفس الخطوات باختيار مجموعة قطاعات باسم Beam وتشمل القطاعات من W24 فقط كما بالشكل (۱۸۰)



شكل (۱۸۵) إدخال مجموعة قطاعات Beam

بعد الانتهاء من تحديد مجموعات الاختيار يبدو مربع محادثة Define Frame Sections



شكل (١٨٦) القطاعات المعرفة بعد إضافة المجموعات

لاحظ ظهور القطاعين COLUMN, BEAM كأسماء من أسماء القطاعات

تخصيص القطاعات الجديدة للعناصر

نختار عناصر الأعمدة ثم ننفذ الأمر

Assign → Frame → Sections

نختار اسم القطاع COLUMN ثم نضغط 📆 📆

نختار عناصر الكمرات (Beams) ثم ننفذ الأمر

Assign → Frame → Sections

نختار اسم القطاع BEAM ثم نضغط 📆 🎯 📆

يبدو المنشأ كما بالشكل (١٨٧) حيث يتم عرض أسماء العناصر الجديدة.

SAP2000

F (Frame	Sections		
	RE NO	E/N	•
. 2	tis ell	6 (8)	
R\$1 EU		E. C**	
\$4.6 P. J.	ncon ncor	15 (44 2 2 15 (44)	
# H		EAN	
R4) [J]		5 5 15.44	
\$3 j <u>i i</u> i		To the state of th	
		^	
	Kip-ft 🔛		

شكل (١٨٧) إضافة أسماء القطاعات الجديدة


إعادة حل المنشأ على الوضع الجديد

فى هذه سوف ندخل معامل جديد فى الحل وهـو P-Delta (راجـع بـاب الأساسيات) وهى للتذكرة معامل يأخذ فى الاعتبار تأثير الاستطالات الناتجة عـن القوى فى توليد اجهادات داخلية للمنشأ ويتم حسابها عند الحاجة إلى نتائج اكثر دقة.

ولعمل ذلك ننفذ الأمر

Analyze → Set Options


حيث يتم عرض مربع محادثة بالشكل (۱۸۸) حيث نختار Iringude Palette



شكل (۱۸۸) خيارات التحليل

- لاحظ فى شكل (۱۸۸) ظهور درجات الحرية (Degree Of Freedoms) مازالت كما تم تحديدها من قبل .

ثم في شكل (۱۸۸) نضغط معط محادثة كما بالشكل (۱۸۹). مواصفات المعامل P-Delta حيث يظهر مربع محادثة كما بالشكل (۱۸۹).



شكل (۱۸۹) تحديد مواصفات P-Delta

في المربع شكل (١٨٩) يتم تحديد الآتي:

Maximum Iterations •

هو عدد مرات إعادة حسابات المنشأ لإدخال تأثير التشكلات.

- Relative Tolerance Displacements السماحة النسبية للاستطالات (أي مدى الاستطالة المسموح به لكي لا نعتبره مؤثر على الاجهادات).
 - Relative Tolerance Forces السماحة النسبية للقوى الداخلية (أي مدى القوى الداخلية الناتجة من التشكلات التي عندها يهمل تأثير التشكلات).

P-Delta Load Combination •

ندخل حالات التحميل المطلوب حساب تاثير الاستطالات الناتجــة عنــها ونلاحظ أن هذه الحالات هي غالبا التي ينتج عنها استطالات كبيرة لاحـظ استبعاد حالة EQ لأنه لا ينتج عنها استطالات كبيرة.

ندخل البیانات کما بالشکل (۱۸۹) شم ندخل البیانات کما بالشکل (۱۸۹) شم نصغط وفی مربع حوار Analyze Options شکل (۱۸۸) نضغط ولبدء الحسابات ننفذ الامر

Analyze → Run


فيتم البدء في عملية الحسابات.

□ عملية التصميم

قبل التصميم في هذه المرة سوف نتعرض لطريقة التحكم في معاملات التصميم بتنفيذ الامر .


Options → Preferences

حيث يظهر مربع حوار كما بالشكل (١٩٠)



شكل (۱۹۰) معاملات التصميم فى شكل (١٩٠) نضغط على Steel لتغيير معاملات تصميم المنشات المعدنية

حيث يبدو مربع الحوار كما بالشكل (١٩١).



شكل (١٩١) معاملات التصميم للمنشأت المعدنية

من مربع الحوار السابق يمكن التحكم في كود التصميم المستخدم بالضغط على الله Design Codes ديث يتم عرض كل ال Steel Design Code المتاحة كما بالشكل (١٩٢).

AISCASOBS

AISCASOBS

AISCASOBS

B3595090

CISC 95

EUROCODE 8-1992

شکل (Design Codes (۱۹۲)


بعد اختیار کود التصمیم نضغط OK 📝

- قبل البدء فى التصميم أيضا يتم اختيار حالات التحميل المجمعة (Load Combinations) والتي يتم تكوينها بواسطة البرنامج من حالات التحميل المدخلة فى المشروع.
 - يتم ذلك بتنفيذ الأمر

Design → Select Design Combos

حيث يظهر مربع محادثة كما بالشكل (١٩٣) ويحتوى على حالات التحميل المجمعة ولعرض هذه الحالات نحدد الحالة ثم نضغط Show مع ملاحظة انه يمكن تعريف حالات جديدة غير الحالات المعرفة عن طريق البرنامج بتنفيذ الأمر.

Define → Load Combinations



شکل (Display Load Combinations (۱۹۳

لاحظ أنه في مربيع الحبوار السنابق يوجد قائمة حالات التحميل Design Combos لعرض حالات التحميل المجمعة وقائمة List of Combos لعرض حالات التحميل المستخدمة في التصميم.

يمكن التبديل بين القائمتين باستخدام Add و Remove

Load Comb	ination Data		
Сона	Combination Name:	ili (
	Sevyi nemenich 1933an) [Praudi	
	osii Comomaticii		
	A Case Name N DEAD LOAD CASE SELF/LOAD CASE	Scale Facions	

شكل (١٩٤) حالة التحميل المجمعة DSLT1


هذه الحالة متكونة من تجميع حالتى DEAD Load Case مضروبة imes 1 مع حالة التحميل SELF مضروبة imes 1.

oad Cor	bination	Data	2 (1 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2			
, Lio	d Cambi	nation Na	Ma	(A)	15	
	aed Caird	ination Ty	ie.	A	3D/	
Trije 1771je	D): [1 Li					7
, Torevini	CHARLES HE WAS AND THE COURT	se Neme		ele Fect		

شكل (١٩٥) حالة التحميل المجمعة DSTL5

نتكون الحالة السابقة من تجميع الحالات (DEAD , EQ , SELF) وهكذا يتم عرض الحالات المجمعة الممكنة مثل (DEAD , SELF , LIVE) ولاد عملية التصميم ننفذ الأمر

بعد الانتهاء من عملية التصميم يعرض البرنامج قيم نسب الاجهاد القصيوى لكل عنصر ولعرض أسماء القطاعات على الرسم نضغط على الأيقونة الما يظهر مربع الحوار بالشكل (١٩٦).



شكل (١٩٦) اختيار العناصر المعروضة على الرسم

نختار في نافذة Frame الاختيار Sections لعرض القطاعات التصميمية.

يمكن من خلال هذه الاختيارات عرض كل بيانات المنشأ على الرسم مثل:

- عرض أرقام النقاط باختيار Labels من نافذة Joints.
- عرض أرقام العناصر باختيار Labels من نافذة Frames.

بعد تحديد بيانات مربع الحوار كما بالشكل (١٩٦) يتم عرض المنشأ كما بالشكل (١٩٧).

SAP2000

	Kip-ft				
io A		\$ 5		No.	
₩ 33				:: [:]	
그 주 2	PERFORM AND ADDRESS.		13.45 (AL (18.31)	5 5	
		8 Can		S 53 (8)	
(8) (5) (5) (5) (7) (7) (8)	MANAGET AMERIKA	851 a 13 G	42.87 <u>(131</u> <u>(1</u> 00.84 s		
2000 N		ST. ST.			
년 원 조	k242131 (€€ (45)	D RIG	<u> </u>)))	
	IRADIAL (EMI)	THE STATE	HE AND IT TEERS		the contract of the state of th
(A)		io a		W wa	
70. 24 25 26 26 26 26 27 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	[232] J. (1862年)	21,4183	NS 45 101 (EE/80)	160,418	
0.000		20 MAY 18		7 (C) III	
E S		. 131	8249.LH (T664)		
	据40117 (BEAS)	- Cales	12 47 117 (隆音的		efficience — The forecast of private last an employment
			1.5 16 1.73 (TOT 181)	0	<u> </u>
国 X-Z Plo	ne.@Y=0 ;				

شكل (۱۹۷) قطاعات المنشأ التصميمية

تعدیل خواص القطاعات

نلاحظ فى المنشأ وجود حملين مركزين فى ثلثي بحر العنصر وهذا يكون ناتج من كمرات عرضية مرتكزة على العنصر وهذا الاتصال يعطي الكمرات الرئيسية تدعيم جانبي ويقلل من Buckling Length فى اتجاه المحور المحلى (٢-٢) للحصول على نتائج اكثر دقة ندخل هذا المعامل فى عملية الحسابات كما يلي:

- نختار عناصر الكمرات في جميع الأدوار .

- ننفذ الأمر

Design → ReDefine Element Design Data

يظهر مربع حوار شكل (١٩٨)

Element Overwrite Assignments	
Design factors C Effective Length Factor, K33 C Effective Length Factor, K22 C Unbraced Length Ratio, L33 C Unbraced Length Ratio, L22	Element Section
☐ Con Factor, Om33. ☐ Con Factor, Om22 ☐ ☐ Co Factor. ☐ Live Logd Reduction Factor.	Annual Control of the
□ NonBidesway Megn Factor DB33 □ NonBidesway Megn Factor DB22 □ Sidesway Megn Factor DS33 □ Sidesway Megn Factor DS22	OVerwrite Allowable Stresses Overwrite Allowable Stresses OK Carrett

شكل (۱۹۸) تغيير البيانات التصميمية لعنصر

نختار من شکل (۱۹۸) Unbraced Length Ratio,L22.

ثم ندخل أمامه القيمة ٣٣٠، هذا يعنى أن العنصر به تدعيم عند ثلثى العنصر.

ويبدو مربع الحوار كما بالشكل (١٩٩).

Element Overwrite Assignments			
Design fäggigs		Element@ection	
C Effective Length Fector KSS			
□ Effective Length Fector, K224		Change	
□ Lindraced Langth Plate (133			
☑ UnbracedLength Flate, L22	.33	Elemen (Type);;; :::Int:Cherge Element Type	
Till Om Pacial Cor 833	Property (C I/priem repairing	Company of the Compan
∏ Cm Fectar Cm22		O/Bradeol	
Ch Fedor		10.76	
Live Load Recticion Factor (Talendaria de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición		
∏, NonSice sway Magn Factor 0833	to the state of the last	Overwrite Allowable Stree	ALALES A JOSE
NonBide sway Magn Factor DB22		Overwrite/Allowable/Stree	686.
C Sideeway Magh Fooder DS93			outer-tollier the le
Clasideaway Magni Rector D 522	Jane Jane	Gen	cel

شکل (۱۹۹)

ملحوظة:

• إضافة قطاع مستطيل


رغم أننا لم نستخدم في هذا المثال قطاع مستطيل إلا أننا دائما نبحث عن هذا القطاع لكثرة استخدامه و لإضافة قطاع مستطيل نتبع الآتي:

نفذ الأمر

Define → Frame → Sections


من مربع الحوار بشكل (١٩٩-أ) نضغط .

Add Rectangular



شكل (١٩٩-أ) إدخال قطاعات العناصر

عند الضغط في نافذة Add



شكل (۲۰۰) اختيار عنصر مستطيل

حيث يظهر مربع حوار لإدخال بيانات القطاع كما بالشكل (٢٠١).

Rectangular Sect	ion				
	Section Name		FSEC2		
Properties Section Pr	opades Moc	lincation (Factor		lateral STEEL	
Dimensions Depth (t2) Width (t2)		1.5 20.8333			
	British British				
				ok C	ancel

شكل (۲۰۱) بيانات قطاع مستطيل

ندخل بيانات القطاع ثم نضغط حيث نحدد اسم القطاع و عرضه وعمقه ونوع المادة ويقوم البرنامج بحساب الخواص للقطاع.

ثم نضغط OK الله



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




2D - Truss




EXAMPLE 2:

2D-Truss

يتم خلال هذا المثال تحليل وتصميم منشأ جمالوني ثنائي الأبعاد، والأشكال رقم (٢٠٢)، (٢٠٣) توضح شكل وأبعاد المنشأ والأحمال الواقعة عليه:




شكل (۲۰۲) حالة التحميل LOAD1



Live Load Case

شكل (۲۰۳) حالة التحميل LOAD2

والشكل التالي - شكل رقم (٢٠٤) يوضح قطاعات عناصر المنشأ العلوية والمائلة:



شكل (۲۰٤) قطاع (A - A)

- يتم بداية تحديد الوحدات المستخدمة لتحديد الأبعاد والأحمال وخــواص



المواد، وهي نفس الوحدات التي سيتم إخراج النتائج بها:

- يتم بعد ذلك إدخال منشأ جديد وذلك من خلال الأمر

File → New Model from Template



ويتم اختيار الجمالون ثنائي الأبعاد 2D Truss


فيظهر مربع حوار كما بالشكل (٢٠٥) فندخل بيانات المنشأ كما يلي:

Number of bays = 5

Bay width = 144 in


Truss Height

= 144 in



شكل (٢٠٥) إدخال بيانات المنشأ الجديد

بعد ذلك يتم عرض المنشأ في نافذتي الشاشة إحداهما ثنائي الأبعاد والأخرى ثلاثي الأبعاد كما بالشكل (٢٠٦):




شكل (٢٠٦) عناصر المنشأ

- تعريف قطاعات المنشأ:

Sections يتم تعريف قطاعات المنشأ من خلال الأمر الخاص بالقطاعات Define المتفرع من أمر العناصر الإطارية Frame → Sections

حيث يظهر مربع حوار لإدخال قطاعات العناصر كما بالشكل (٢٠٧):



شكل (۲۰۷) تعريف قطاعات المنشأ

لتعريف قطاعات جديدة


- من قائمة الإدراج Import Double Angle يتم اختيار
- يظهر مربع حوار لإدخال ملف قاعدة البيانات فيتم اختيار ملف قاعدة البيانات الخاص بالبرنامج Sections.pro.

- يظهر مربع حوار يحتوى على قطاعات Double Angle المتاحــة بهذا الملف فيتم اختيار القطاعين المطلوب تعريفهم كما هـــو واضــح بالقطاع الخاص بالمنشأ شكل (٢٠٤) وهم:
 (2L 5x5x3/4-3/8, 2L 4x4x1/2-3/8)
 - ويمكن من خلال نفس القائمة عرض بيانات تفصيلية عن أي قطاع بمجرد النقر عليه بالماوس مرتين Double Click ، وبتجربة ذلك على القطاع 3/8-2L 4x4x1/2-3/8 تظهر البيانات بشكل (٢٠٨).

Double Angle Section	
Saction Name 224/4/1/2-3/6	The second secon
Section Name 2L4X4X1/2-3/8	4
Extract Data from Section Property Pile Open File	Import
Properties Section Properties Modification Fectors	waterial STEEL .
Dimensions Outside depth (13)	
Outside Width ((2) 8-275 Hortcottel leg thickness (f) 0.5	3
Verliçai leg thickness (tw) 0.5	
ance ((dis)) 0.375	
	OK Cancel

شكل (۲۰۸) بيانات القطاع

- وبعد اختيار القطاعات المطلوبة - شكل (٢٠٩) - وظهورها بالنافذة تبدأ مرحلة تخصيص القطاعات للعناصر.




شکل (۲۰۹)

تخصیص قطاعات العناصر:

• يتم اختيار العناصر العلوية للمنشأ Top Chord Members باستخدام نافذة الاختيار - كما ببرنامج الأوتوكاد- ويمكن الاختيار بأسلوب آخر كاستخدام خط يقطع العناصر المطلوبة Intersecting Line ويتم بهذه الطريقة اختيار العناصر المائلة Diagonals .

يتم بعد ذلك التخصيص بالأمر الخاص بالقطاعات Sections المتفرع من أمر العناصر الإطارية Frame من قائمة التخصيص Assign → Frame → Sections


- يظهر مربع حوار - لشكل (٢١٠) لاختيار القطاعات فيتـــم اختيـار القطاع 3/8-3/8 كلافة العناصر، وبذلك يكــون قـد تـم تخصيص القطاع المذكور للعناصر العلوية والمائلة.



شكل (٢١٠) تخصيص قطاعات العناصر


- يتم بعد ذلك اختيار العناصر السفلية Bottom Chord Members باستخدام نافذة الاختيار ثم تخصيص القطاع 3/8-2L 4x4x1/2 لها كما سبق تماما.

- يبدو المنشأ بعد ذلك وقد تم توقيع أسماء القطاعات على كل عنصر -شكل (٢١١).



شكل (٢١١) شكل المنشأ بعد إضافة القطاعات

قد لا تبدو أسماء القطاعات واضحة في الشكل (٢١١) ولكنها تتطابق مع أسماء القطاعات في شكل (٢١٢).



شكل (٢١٢) أسماء القطاعات للمنشأ

- لاستعراض المنشأ بدون أسماء القطاعات يمكن تنفيذ الأمر: Display → Display Undeformed Shape

ملحوظة:

يمكن تغيير أسلوب عرض المنشأ على الشاشة من خلال بعض المتغسيرات داخل الأمر Preferences من قائمة الخيارات Options.

- بعد الانتهاء من تخصيص القطاعات لعناصر المنشأ تسأتي مرحلة تحديد الأحمال، ويتم ذلك من خلال قائمة التعريف Define حيث يتم اختيار الأمسر الخاص بتحديد الأحمال الإستاتيكية Static Load Cases

Define →

- يتم إدخال بيانات حالتين للتحميل بالمواصفات الآتية :

• الحالة الأولى: تمثل الحمل الميت مضافا إليه حمل الوزن النوعي للمنشأ.

Load

: LOAD1

Type

: DEAD

Self-Weight Multiplier: 1

الحالة الثانية: تمثل حالة الحمل الحي فقط بدون وزن المنشأ.

Load : LOAD2 Type : LIVE

Self-Weight Multiplier: 0

- ويتم تعريف حالات التحميل السابقة من خلال مربع الحـــوار الخـاص بتحديد خالات التحميل الإستاتيكية التالى - شكل (٢١٣):

Loads				Oljek to:		
Luaue		Self Welc	m l	CIICK W		
Load	Type 7	Multiplie				
LOAD2	UVE	i lo		Add ne	V-cac	
		Trackly confilerable			31, 31, 1	
A I CADA	LIVE			Cheng	e Load -	
				Delete	Load	ě
					e Valled in the	à
1				100	32.1	
				9.		
				- 14 - 10 O		嫝

شكل (۲۱۳) تعريف حالات التحميل

- بعد تحديد حالات التحميل يتم تخصيص الأحمال لعناصر المنشا، وحيث أن الأحمال المؤثرة على المنشأ الجمالوني بهذا المثال تتركز عند النقاط السفلية فيتم اختيار النقاط السفلية بنافذة الاختيار ثم تخصيص الأحمال كما يلي:

• تخصيص حالة التحميل الأولى - Dead Loads:

- يتم تنفيذ الأمر ننفذ الأمر Forces من Joint Static Loads من قائمة Assign من التخصيص


Assign → Joint Static Loads → Forces

- يظهر مربع حوار لإدخال الأحمال للنقط التي تم اختيارها فيتم إدخال قيم الحمل الميت Dead Loads تماما كما هو موضح بالشكل (٢٠٢) وبعد ذلك يبدو مربع الحوار كما يلي- شكل (٢١٤):

Joint Forces	W	ak ang ing managara		
			14 (48) (41)	
Load Cal	a Name	الإراد	O1	
A Charles of the Control of the Cont				and the later
Loads Force Global X	0.	C Ado	l Caxisting to	ade.
Force Olobel Y	0.	The state of the s	oloca existing ata existing lo	
Force Global 2.	-10 		ene extento o	
Wiedup InempW	0. 10.	100		
Moment Globel Y X Moment Globel Z Z,	0.		OK.	
Marie Constitution and the	ir: Albanara		Cancel	

شكل (٢١٤) إدخال أحمال النقاط للحالة الأولى

يلاحظ أن القوى المدخلة موجهة في الاتجاه السالب للمحور العام Z وحالـــة التحميل هي الحالة الأولى LOAD1 ويبدو المنشأ كما بالشكل (٢١٥):



شكل (٢١٥) حالة التحميل Load1

• تخصيص حالة التحميل الثانية - Live Loads


-يتم تكرار نفس الخطوات السابقة مع تغيير اسم حالة التحميل وقيم الأحمال فيظهر مربع الحوار - شكل (٢١٦)، ثم يبدو شكل المنشأ كما بالشكل (٢١٧):

Joint Forces	
Load Case Nam	BUTTO ADVERNOUS BUTTO
Loeds Force Global X 0.	Oplicas .
	Add to existing loads
Force Global V 0.	C Delete existing ideds : 1.
Force Global Z40	
Moment Globel 🛠 🔟	
Moment Globel y Y . 0.	TO NO. T
Moment Global 27. jo.	
	Cancel

شكل (LOAD2) حالة التحميل (۲۱۲)

- يلاحظ أن حالة التحميل هي: LOAD2 ، تغير قيم الأحمال إلى القيمــة . . ٤ في الاتجاه السالب للمحور العام Z.


قيم الأحمال بحالتي التحميل تتطابق مع قيم الأحمال بالشكل (٢٠٢) والشكل (٢٠٣) .



شكل (٢١٧) أحمال حالة التحميل الثانية

٥ مرحلة التحليل الإنشائي


- بعد انتهاء عمليات تخصيص القطاعات والأحمال تبدأ عملية التحليل الإنشائي ، ويلاحظ أننا لم نقم بالإدخال خواص المواد لعناصر المنشأ حيث أن العنصــر الافتراضي للبرنامج هو الحديد Steel ولا حاجة لتغييره، وكذلك حالات نقـاط الارتكاز التي يفترضها البرنامج مناسبة ولا توجد حاجة لتغييرها.
- لبدأ التحليل الإنشائي للمنشأ يتم تنفيذ الأمر Run من قائمة التحليل الإنشائي للمنشأ يتم تنفيذ الأمر Run معين لحف ويتم حفظه بإسم فيظهر مربع حوار لاختيار اسم معين لحف ظل الملف ويتم حفظه بإسم Truss2.sdb تظهر بعد ذلك النافذة التالية شكل (٢١٨) لعرض مراحمل تحليل المنشأ على الشاشة .




شكل (۲۱۸) الانتهاء من عملية الحسابات

استعراض شكل المنشأ:

- بعد انتهاء عملية التحليل الإنشائي يقوم البرنامج بعرض شكل المنشأ والتشكلات Deformations الحادثة له تحت تأثير حالة التحميل الأولى أو توماتيكيا كما بالشكل (٢١٩) ويمكن بدأ استعراض شكل المنشأ والتشكلات الحادثة له تحت تأثير حالات التحميل الأخرى المختلفة.
- ولعرض تشكلات المنشأ تحت تأثير حالة التحميل الثانية LOAD2 في نافذة العرض اليسرى يتم الانتقال إلى النافذة اليسرى وتنشيطها وذلك بمجرد النقر بالماوس بأي موضع بها، ثم يتم تغيير مستوى الرؤية إلى المستوى X-Z بضغط الأيقونة على شريط الأدوات الرئيسي .
- نضغط الأيقونة مريط الأدوات الطافي لعرض تشكلات المنشأ ومن خلال مربع الحوار الذي يظهر بمجرد ضغط الأيقونة شكل نحدد حالة التحميل المطلوبة LOAD2 حيث يبدو مربع الحوار كما بالشكل (٢٢٠).




شكل (٢١٩) تشكلات المنشأ تحت تأثير حالة التحميل الأولى LOAD1




شكل (۲۲۰) عرض التشكلات

بعد الانتهاء من إدخال بيانات مربع الحـــوار نضغـط من إدخال بيانات مربع الحــوار نضغـط من إدخال المنشأ كما بالشكل (٢٢١) .



شكل (٢٢١) تشكلات العناصر لحالة التحميل الأولى والثانية

- يلاحظ عرض التشكلات لحالتي التحميل في نفس الوقت حيث يتم عرض كل حالة في نافذة عرض على حده.
- لعرض قيم التشكلات عند أي نقطة نضغط عليها بزر الماوس الأيمن حيث يتم عرض نافذة بيانات كما بالشكل (٢٢٢) .



شكل (۲۲۲) تشكلات النقطة رقم ١٠

استعراض ردود الأفعال الداخلية للعناصر:


لاستعراض القرى المحورية للعناصر الجمالونية تحت تأثير حالة التحميل الأولى نتبع الآتى:

- نضغط الأيقونية من شريط الأدوات الطافي أو ننفذ الأمر Display → Element Forces / Stresses → Frames


- يظهر مربع حوار -شكل (٢٢٣)- فيتم إدخال البيانات اللازمة وهر:

- تحديد حالة التحميل المطلوب عرض القوى الداخلية الناتجة عنها أمام Load
- تحديد نوع القوى الداخلية والاجهادات المطلوب عرضها باختيار ها من منطقة Component.
- نحدد مقياس رسم القوى من منطقة Scaling أمام الاختيار Scale Factor أو تركها للبرنامج ليحددها أوتوماتيكيا باختيار
 - نختار Fill Diagram لظهور الرسم مظلل.

فيبدو مربع الحوار كما بالشكل (٢٢٣) ثم نضغط آلا آلا فيبدو شكل المنشأ كما بالشكل (٢٢٤) .



شكل (۲۲۳) عرض القوى الداخلية للعناصر




شكل (۲۲٤) القوى المحورية بالعناصر

- يلحظ ظهور العبارة:

" Right Click on any frame Element for detailed diagram " والتي تعنى أنه للحصول على رسم تفصيلي للقوى المحورية لأي عنصر يتم النقر على العنصر المطلوب بزر الماوس الأيمن.

- وعند النقر على العنصر رقم ١٦ تظهر الشاشة كما بالشكل (٢٢٥):



شكل (٢٢٥) بيانات القوة المحورية للعنصر ١٦

التصميم الإنشائي للمنشأ:


حيث أن البرنامج يبدأ تحليل المنشأ باختيار قطاعات افتراضية فإن مرحلة التصميم الحالية تبدأ بالتحقق من ملائمة تلك القطاعات للأحمال التي يتعرض لها المنشأ Check of Stresses وعند الرغبة في تغيير قطاعات معينة يتم إعهادة التحليل مرة أخرى بناء على القطاعات الجديدة.

- ولبدء عملية التصميم يتم تنفيذ الأمر

Design → Start Design / Check of Structure

حيث يتم حساب الاجهادات الواقعة على العناصر ومقارنتها بالإجهادات التي يمكن ان يتحملها قطاع العنصر بأمان تبعا للمواصفات القياسية المتبعة ومن شمر عرض نسبة الإجهاد الفعلي للإجهاد التصميمي، ويجب ألا تزيد هذه النسبة عن الوالا اعتبر القطاع غير آمن ويجب تغييره إلى قطاع آخر مناسب.

ونسبة الإجهاد التي يتم حسابها تتم تحت تأثير حالة تجميع افتراضية للأحمال Dead Load + Live Load (وتستخدم حالة التجميع الافتراضية عند عدم لإخال المستخدم لحالات تجميع أحمال معينة) وتظهر نسب الاجهاد كما بالشكل (٢٢٦):



لعرض بيانات تفصيلية عن تصميم أي قطاع من قطاعات العناصر يتم النقر عليه بزر الماوس الأيمن حيث يتم عرض نافذة بيانات بها معلومات تفصيلية عن تصميم هذا العنصر .


الخال تعديلات على المنشأ:

- المطلوب الآن إضافة عنصر رأسى جديد عند منتصف المنشأ ومحمسل بقوة مقدار ها Kips متجهة الأسفل وتؤثر عند النهاية السفلية لهذا العنصر
- لإجراء هذا التعديل لابد من فتح الملف السابق بضغط الأيقونــة حيث أن البرنامج يغلف الملف أوتوماتيكيا بعد انتهاء التحليل لمنع العبيت به أو تعديل البيانات، وعند الرغبة في التعديل وفتح الملف يتم إرسال رسالة تحذير بأن جميع نتائج التحليل السابق سوف يتم إلغاؤها ولابد من الموافقة علمي ذلمك لبدأ التعديل، وعند فتح الملف تتحول الأيقونة إلى الشكل:
- وعند الرغبة في حفظ الملف الأول كما هو يمكن تسمية ملف المنشأ بإسم آخر Save As قبل الشروع في التعديل.
- بالضغط على الأيقونة 🔣 والتي تستخدم لرسم عنصر إطاري (Quick Draw Frame Element) ثم النقر بزر الماوس الأيسر على خط الشبكة المساعدة Grid Line الذي يقع عليه العنصر المطلوب يتم رسم العنصر في المكان المحدد.
- يلاحظ أن العنصر الجديد يبدأ من نقطة على خط العناصر العلوية ولكنه يرتكن على منتصف العنصر السفلي، لذا يلزم تقسيم العنصر السفلي إلى جزئيــن وخلق نقطة التقاء بينهما تمثل النهاية السفلية للعنصر الرأسى الجديد.
 - لتنفيذ ذلك نبدأ بإخفاء خطوط الشبكة المساعدة والمحاور كما يلى:
 - View → Show Grid Turn Grid off

- View → Axes

Turn Axes off

- يمكن كذلك تكبير منطقة العنصر الجديد كما بالشكل (٢٢٧)




شكل (٢٢٧) العنصر المضاف قبل تعديله

- يتم إزالة العنصر الأفقي المطلوب تحويله إلى عنصرين بالأمر: Edit → Delete
- نقوم برسم العنصرين الجديدين بضغط الأيقونة كاو تتفيذ الأمر Draw → Frame Element

ثم بالضغط على النقطة اليسرى ثم نقطة المنتصف يتم رسم أول عنصر ثـــم بالضغط مرتين على النقطة الثالثة حيث يتم رسم العنصر الثاني.

بعد تعديل الرسم يبدو المنشأ كما بالشكل (٢٢٨) ويتم كما سبق تخصيص قطاعات للعناصر المستجدة وليكن 3/8-5x5x3/4 للعنصر الرأسي والقطاع قطاعات للعناصر المعنصرين الأفقيين ثم وضع الحمل الجديد مع حالة التحميل الثانية وإعادة تحليل وتصميم المنشأ كما سبق.



شكل (٢٢٨) العنصر المضاف بعد تعديله



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



3D - Truss






IEXCUNIDACES:

BDARUSS

عند بدأ مشروع جديد يفضل بداية تحديد الوحدات التي سيتم التعامل بـــها بالنسبة للقوى والمسافات، حيث تكون هذه الوحدات هي نفسها التي تظهر بها نتائج البرنامج.

- نحدد الوحدات إلى 😹 Kip-in
- يتم بدأ المشروع الجديد بفتح نافذة القوالب (الموديلات) الجاهزة وذلك بتنفيذ أمر ..File وذلك من قائمة Pile.
 - يظهر مربع حوار لعرض القوالب كما بالشكل (٢٢٩) .




شكل (٢٢٩) قوالب المنشآت الجاهزة

من خلال قوالب الموديلات الجاهزة يتم اختيار شكل الجمالون تنائي الأبعاد 2D Truss كأساس إعداد الموديك المطلوب المنشأ سواء أكان ثنائي أو ثلاثي الأبعاد.




بعد ذلك يظهر مربع حوار لإدخال بيانات المنشأ-شكل (٢٣٠)، ويتم من خلاله إدخال عدد الباكيات = ٥ ، وارتفاع المنشأ = ١٤٤ بوصة، وطول الباكيـــة الواحدة من باكيات الجمالون.



شكل (۲۳۰) خصائص المنشأ


وبعد ذلك يظهر شكل المنشأ المبدئي كما بالشكل رقم (٢٣١)



شكل (٢٣١) شكل المنشأ المبدئي

لإعداد منشأ ثلاثي الأبعاد يمكن تكرار عناصر المنشأ في أي اتجاه وذلك باستخدام المصفوفات سواء أكانت مصفوفات خطية Linear أو دائرية Radial أو بتكرار العناصر بأساليب أخرى مشابهة لتلك المستخدمة ببرنامج الأوتوكاد ولإيضاح ذلك نسوق المثال التالي:


- وعودة إلى المثال الرئيسي ولتكرار عناصر الجمالون الحالي يتم اختيار العناصر المطلوب تكرارها، وفي هذا المثال يتم اختيار كل العناصر بالضغط على الأيقونة المثال فيظهر مربع الحوار- شكل (٢٣٢) - والمخصص لتكرار العناصر ويتم من خلاله الاختيار بين المصفوفات الخطية أو الدائرية أو المرآة.



شكل (٢٣٢) مربع الحوار لتكرار العناصر


ومن خلال مربع الحوار السابق يتم أيضا تحديد المسافات بين العناصر المطلوب تكرارها في الاتجاهات الثلاثة وعدد مرات التكرار.

يتم تحديد المسافة في الاتجاه Y بالقيمة ١٢٠ بوصة والقيمة الموجبة تعنيي التكرار في الاتجاه المحور، كما يتم تحديد العدد ١ لتكرار العناصر المختارة مرة واحدة فقط - شكل (٢٣٣).



شكل (٢٣٣) - تحديد متغيرات تكرار العناصر

وبالضغط على زر (المرافقة ثم يقوم البرنامج بتوليد عناصر موازية للعناصر الأصلية وتبعد عنها بمقدار ١٢٠ بوصة في الاتجاه الموجب للمحور العام Y حيث يبدو المنشأ كما بالشكل (٢٣٤).




شكل (٢٣٤) - شكل المنشأ بعد تكرار العناصر

ما تم حتى هذه المرحلة هو تكرار عناصر المنشأ (عمل نسخة أخرى منسها على بعد معين) ويبقى الآن الربط بينهما لتكوين منشأ واحد.

- تحديد عناصر الربط بين شقى المنشأ:


يتم رسم عناصر الربط بين الشقين بالماوس ولكي يتم تسهيل هذه العملية يفضل تغيير اتجاه الرؤية وتحويل مستوى الشاشة السلم لهذه العناصر ويتم ذلك كما يلي:

- نختار شاشة العرض اليسرى.
- يتم اختيار الأمر Set 2D View من قائمة View حيـــث يظــهر مربع حوار لشكل (٢٣٥) لتغيير بيانات مستوى الرؤية:




شكل (۲۳۰) تحديد مستوى الرؤية 2D

- يتم اختيار مستوى الرؤية X-Y Plane
- يتم تحديد قيمة Z تساوى ١٤٤ بوصة أي أن مستوى الرسم هـو المستوى على ارتفاع 144= Z وأي عنصر يتم رسـمه حاليا سـيوضع بـهذا المستوى. وتظهر نافذة الرسم اليسرى كما بالشكل (٢٣٦).




شكل (۲۳۱)- نافذة الرسم اليسرى

- يلاحظ أن خط شبكة الرسم المساعدة Grid Lines في اتجاه Y يظهر فقط عند العناصر الأصلية ولا يظهر عند العناصر المضافة، لإضافة خط شبكة عند العناصر المضافة يتم اختيار الأمر Edit Grid من قائمة Draw حيث يظهر مربع حوار بعنوان Modify Grid Lines فيتم إدخال البيانات كما بالشكل (٢٣٧) وبعد الخروج من هذه النافذة يظهر المنشأ مرة أخرى - شكل (٢٣٨).



شكل (۲۳۷) إضافة خط شبكة


يلاحظ أنه من خلال مربع الحوار السابق تم إضافة خط شبكة Add Grid يلاحظ أنه من خلال مربع الحوار السابق تم إضافة خط شبكة Line في اتجاه المحور العام Y وعلى بعد ١٢٠ بوصة من الخط الكائن وهذا البعد هو نفسه بعد العناصر المتكررة عن العناصر الأصلية، وبالتالي ينطبق خط الشبكة المضاف على العناصر المضافة.



شكل (٢٣٨) إضافة خط الشبكة للعناصر الجديدة


يمكن الآن بدء رسم العناصر الجديدة للربط بين شقي المنشأ وذلك باستخدام الماوس وذلك باختيار الأمر Quick Draw Frame Element من قائمة Wholem و بالنقر على الأيقونة وبتغير شكل مؤشر الماوس إلى الشكل آل يبدأ الرسم بالنقر بالماوس بين على خط الشبكة مكان العنصر المطلبوب فيتم رسم العنصر فورا (بلاحظ أن خط الشبكة المطلوب رسم العنصر عليه يجب أن يربسط بين نقطتين، هاتين النقطتين تصبحان فيما بعد نقطتي بداية ونهاية العنصر.

وبنفس الطريقة يمكن رسم جميع العناصر في هذا المستوى - شكل (٢٣٩)




X-Y , Z=144 شكل (Y=1) رسم العناصر في المستوى


بنفس الطريقة يتم رسم العناصر في المستوى Z=0 بعد الانتقال لهذا المستوى من خلال الأمر Set 2D View من قائمة View حيث يظهر مربع الحوار لتحديد المستوى المطلوب وتتابع الخطوات تماما كما سبق - شكل (٢٤٠).



X-Y , Z=0 ألانتقال إلى المستوى X-Y) الانتقال إلى المستوى




X-Y , Z=0 المنشأ في المستوى X-Y) المنشأ



شكل (Y Y Y , Z=0 المنشأ في المستوى X-Y , Z=0 المنشأ في المستوى

وبعد إضافة عناصر الربط في المستويين عند المستوى السفلي والمستوى العلوي للمنشأ، يتم العودة استعراض شكل المنشأ ثلاثي الأبعاد والتحقق من صحــة أماكن العناصر السابق إضافتها.


ولمعاينة المنشأ ثلاثي الأبعاد يتم اختيار الأمر Set 3D View من قائمة View حيث يظهر مربع الحوار التالي - شكل (٢٤٣):



شكل (٢٤٣) تغيير مستوى النظر

يلاحظ عند استعراض نافذة الحوار الحالية أن مستوى الرؤية المحدد بها هو المستوى الحالي لنافذة الرسم الجاري العمل من خلالها - النافذة اليسرى.


ومن خلال هذه النافذة يتم التحول إلى العرض ثلاثي الأبعاد بالضغط على 3-D حيث يظهر نفس مربع المحادثة السابق - شكل (٢٤٤) - ويعرض المحاور الجديدة وشكل العنصر ثلاثي الأبعاد.



شكل (٢٤٤) شكل العنصر ثلاثي الأبعاد - 3D

في هذا الشكل يتم التحكم في زاوية رؤية المنشأ في الفراغ عــن طريــق تحديد زوايا الرؤية من خلال نافذة View Direction Angle ، وبعد تحديد هــذه الزوايا وضغط من خلال المنشــا كمــا بالشــكل (٢٤٥)، وتظــهر العناصر الجديدة المضافة للمنشأ.

برنامم التعليل الإنشائي سابـ٢٠٠٠




شكل (٢٤٥) - شكل المنشأ بعد اكتمال عناصره

O تعریف قطاعات العناصر الاطاریة للمنشأ الجمالونی:

بعد الانتهاء من رسم المنشأ بالصورة المطلوبة، تبدأ مرحلة تعريف قطاعات وخواص العناصر، ويتم ذلك من خلال قائمة التعريف Define ومن خلالها يتم اختيار العناصر الإطارية Frame ثم القطاعات Sections تماما مثلما تم عمله بالمثال الأول.


DEFINE menu → Frame → Sections

يظهر مربع الحوار بعنوان Define Frame Sections - شكل (٢٤٦):




شكل (٢٤٦) إدخال قطاعات العناصر الاطارية

وبإختيار أمر الإدراج Import تظهر القائمـــة التالية:




ومن خلال هذه القائمة نحتار نوع القطاع المطلوب Sections Pro فيطلب البرنامج اسم ملف قاعدة البيانات فنحدد له قاعدة البيانات المحددة وعسرض قطاعسات السلامية البيانات المحددة وعسرض قطاعسات السلامية اختيسار Angles المتاحة للاختيار بينها - شكل (٢٤٧) ومن خلال هذه القائمة يتم اختيسار القطاعات التي سوف نحتاجها لتعريف قطاعات المنشأ.

SAP2000




شكل (٢٤٧) اختيار القطاعات وبعد الانتهاء من اختيار القطاعات والموافقة عليها المراقعات التي تم اختيارها - شكل (٢٤٨).




شكل (٢٤٨) خصائص القطاعات المعرفة

نضغط Define Frame Sections فيظهر مربع حـوار OK أو OK




شكل (٢٤٩) القطاعات المعرفة بالمشروع

- وبعد تحديد القطاعات التي نحتاجها لتوصيف المنشأ تأتي مرحلة تخصيص هذه القطاعات لعناصر المنشأ المختلفة، وذلك كما يلي:
- يمكن تغيير زاوية الرؤية في نافذة الرسم اليمنى لرؤية عنصاصر المنشا بصورة أفضل وذلك من خلال الأيقونة من حيث يبدو شكل المنشأ فللل نافذة الرسم اليمنى كما بالشكل (٢٥٠).
- يتم اختيار العناصر لتخصيص القطاعات لها والاختيار يتم إمسا باختيار عنصر أو باستخدام نافذة اختيار أو بخط يقطع العناصر المطلوبة تماما كما بالأوتوكاد. والعناصر التي يتمن اختيارها تظهر كخطوط منقوطة -شسكل (٢٥١).



شكل (۲۵۰) تغيير مستوى الرؤية للمنشأ




شكل (٢٥١) اختيار العناصر العلوية والعناصر المائلة

- بعد اختيار العناصر يتم تخصيص القطاعات من خال مربع الحوار Define Frame Sections من الأمر Sections المتفرع من assign من قائمة التخصيص

Assign → Frame → Sections → Define Frame Sections

- يتم اختيار القطاع 3/8-3/4 2L ثم نضغط (المراقلة التي تم اختيارها مسبقا.

- بتكرار نفس الخطوات يتم تخصيص القطاع 3/8-4X4X1/2 2L للعناصر السفاية للمنشأ.
 - وبمجرد تحديد جميع قطاعات العناصر للمنشأ يبدو المنشأ بالشكل التالى:



شكل (٢٥٢) قطاعات العناصر الاطارية

- بعد ذلك تبدأ خطوة تحديد حالات التحميل للمنشأ يتم ذلك من خلال الأمر Static Load Cases من قائمـــة التخصيــص Define

Define → Static Load Cases

حيث يظهر مربع حوار - شكل (٢٥٣) ويحتوي على حالة التحميل الافتر اضية وهي حالة تحميل المنشأ بحمل ميت يساوي وزنه النوعي ونلك كما يلى:

Load Load1
Type Dead
Self Weight Multiplier 1

تذكر انه عندما يكون المعامل Self Weight Multiplier مساويا ١ في حالة التحميل LOAD1 فإن ذلك يعنى أن الوزن الذاتي للمنشأ سوف يضاف إلى هذه الحالة مضروبا في المعامل ١.

Define Static Lo	ad Case Names		
Loads	Type	Seif Weight Multiplier	Click tay
LOAD1	IDEADL - LITT		A _ Acid new Loads
LOAD1	DEAD	1	Change Load
			. Elejale:LGAC
			OK
			Cencel

شكل (٢٥٣) لتعريف حالات التحميل

في مربع الحوار السابق يتم إدخال بيانات حالة تحميل أخرى كما يلي:

LOAD

LOAD2

Type

Live


0

Self Weight Multiplier

ثم تضاف لحالات التحميل بالضغط على مربع إضافة حمل جديد




فيتم إضافة الحالة الجديدة إلي حالات التحميل كما بالشيكل (٢٥٤) ويتم الموافقة عليها بضغط معليها بضغط



شكل (٢٥٤) حالات التحميل على المنشأ

- بعد الانتهاء من تحديد حالات التحميل يبدأ تخصيص هــــذه الأحمــال لعناصر المنشأ تماما مثل تخصيص القطاعات للعناصر بعد تحديدها، وذلك كما يلى:
 - يتم اختيار عناصر المنشأ السفلية شكل (٢٥٥).



شكل (٢٥٥) اختيار عناصر المنشأ السفلية

- يتم اختيار الأمــر Forces مـن Joint Static Loads مـن قائمــة التخصيص Assign

Assign → Joint Static Loads → Forces


فيظهر مربع حوار لإدخال بيانات الأحمال فيتم اختيار حالة التحميل الأولى Load1 التي تمثل الأحمال الميتة (Dead Loads) وتظـــهر بيانات حالــة التحميل كما بالشكل (٢٥٦) فيتم إدخال قيمة الحمل المركز عند النقــاط المختـارة مسبقا مع تحديد اتجاه القوى باختيار المحور المناسب والإشارة المناسبة.

في هذا المثال تم إدخال القيمة 10 Kip في الاتجاه السالب للمحور العام Z في حالة التحميل الأولى والمعبرة عن الأحمال الميتة، وسيتم إضافة الوزن النوعي للمنشأ إلى هذا الحمل كما سبق الحديث.

loint Forces	se Name	L ROAD!
FLoads	0.	Options
Force Global Y	0.	C Addito existing to ads
Force Global 2	[-10]	Calate existing loeds
Moment Globel 💥	0.	
Moment Global YY:	0.	<u>ο</u> χ
Mament Globel 27.	0.	Carcel
	20,000	

شكل (٢٥٦) إدخال القوى في حالة التحميل الأولى

وبعد الانتهاء من حالة التحميل الأولى يظهر المنشأ وعليه قيم وأماكن واتجاهات الأحمال كما بالشكل (٢٥٧).



شكل (٢٥٧) أحمال النقاط لحالة التحميل الأولى

- لإدخال حالة التحميل الثانية على نفس النقاط نختار نفس النقاط مرة أخرى بضغط الأيقونة على تعني الاختيار السابق Previous Selection .
- وبنفس الخطوات السابقة يتم اختيار الأمر Forces من Assign من من قائمة التخصيص Assign

Assign → Joint Static Loads → Forces

فيظهر مربع الحوار - شكل (٢٥٨) فيتم إدخال قيمة الأحمال لحالة التحميل

الثانية عند النقاط المختارة مسبقا مع تحديد اتجاه القوى باختيار المحور المناسبب
والإشارة المناسبة.


في هذا المثال سيتم وضع أحمال حية بقيمة \cdot 3 وحدة قوة مؤثرة في الاتجاء السالب للمحور العام Z وذلك كما هو واضح بالشكل التالى:

Joint Forces							
			is near 11 of a suite and				
Lond Cas	se Name	LOAD	<u>1</u> 2 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	I			
Loads	Andrew Contract Contract	Options					
Force Global X	0.	© Addit	o existing leads				
Force Global Y	0.		ace existing loa				
Force Global Z	-40	C Delet	e existing loads				
. Mament:Globel≫	0.						
· Woment@obel\\.	0.	l r	lok				
Moment Global Z Z	0.	F					
			Cancel				

شكل (٢٥٨) إدخال أحمال النقاط في الحالة الثانية

باختبار

یبدو شکل المنشأ کما بالشکل (۲۰۹)



شكل (٢٥٩) أحمال النقاط لحالة التحميل الثانية.


- وحتى هذه المرحلة يمكن القول بأننا قد حددنا الشكل الهندسي المنشأ بالأبعاد المطلوبة والقطاعات المفترضة وحالات التحميل أما بالنسبة لنقاط الارتكاز ومادة العنصر فقد تم قبول افتراضات البرنامج لنقاط الارتكاز وكذلك الخواص الافتراضية لمادة الصلب Steel أثناء اختيار القطاعات، إما عند الرغبة في تغيير حالة نقاط الارتكاز فيمكن تغيير ذلك من خلال حالات القيود، أما في حالة الرغبة في استخدام مادة أخرى فيتم ذلك عند مرحلة اختيار القطاعات.

- يمكن الآن البدء في تحليل المنشأ تحليلا إنشائيا كاملا بمجرد تحديد بعض الفروض الأساسية لعملية التحليل، وذلك كما يلى:

- يتم الانتقال إلى القائمة الخاصة بالتحليل Analyze وتحديد بعض المتغيرات من خلال الأمر Set Options

Analyze → Set Options

فيظهر مربع محادثة كما بالشكل (٢٦٠)




شكل (۲۲۰) اختيارات التحليل للمنشأ

- يتم من خلال هذه النافذة تحديد درجات الحرية المعلوم أن لكل نقطة ٦ درجات حرية في الفراغ فإنه لنقاط المنشأ، وحيث انه من المعلوم أن لكل نقطة ٦ درجات حرية في الفراغ فإنه من المفيد من خلال هذه النافذة تقييد درجات الحرية التي من المعلوم مسبقا أنه لن توجد أي حركة بها مما يقلل من معادلات التحليل التي يكونها البرنامج وبالتسالي زمن الحل وحجم المخرجات.

- بعد ضغط Analysis Options في نافذة Analysis Options يمكن بدأ التحليل باستخدام الأمر Run من قائمة التحليل Analyze.

Analyze → Run

- يبدأ البرنامج تحليل المنشأ مع عرض خطوات التحليل على الشاشة حتى نهاية التحليل - شكل (٢٦١).




شكل (٢٦١) انتهاء عملية الحسابات


استعراض المنشأ بعد التحليل:

بعد الانتهاء من عملية التحليل الإنشائي يمكن استعراض التشكلات Deformations الحادثة للمنشأ تحت تأثير حالات التحميل المختلفة، وذلك من Show Deformed Shape خلال الأمر Show Deformed Shape من قائمة العرض Display → Show Deformed Shape

حيث يظهر مربع حوار لاختيار حالة التحميل التي يتم عرض التشكلات الناتجة عنها - شكل (٢٦٢) فنختار حالة التحميل الأولى LOAD1 ثم




شكل (۲۲۲) عرض تشكلات العناصر



شكل (٢٦٣) شكل الترخيم للمنشأ تحت تأثير حالة التحميل الأولى

ولعرض بيانات تشكلات أي نقطة يتم النقر عليها بزر الماوس الأيمن فيتم عرض البيانات الخاصة بها من خلال مربع بيانات - شكل (٢٦٤) .




شكل (٢٦٤) قيم التشكلات للنقطة رقم ٣

استعراض ردود الأفعال الداخلية والإجهادات:


لاستعراض ردود الأفعال الداخلية بنافذة العرض اليسرى يتم الانتقال إليها وتغيير زاوية الرؤية إلى المستوى X-Z, Y=120 وذلك لاستعراض عناصر الجانب الخلفي من للمنشأ، ثم يتم إختيار العناصر Frames من أمر استعراض ردود الأفعال والإجهادات للعناصر Show Element Forces/Stresses من قائمة العرض Display فيظهر مربع حوار - شكل (٢٦٥)

Display → Show Element Forces / Stresses → Frames




شكل (٢٦٥) عرض القوى الداخلية


- يمكن استعراض بيانات مفصلة عن كل عنصر بمجرد النقر عليه بالزر الأيمن للماوس، حيث يتم استعراض العنصر الواحد كما بالشكل (٢٦٧)



شكل (۲۲٦) القوى المحورية للعناصر



شكل (۲٦٧) القوى المحورية بالعنصر رقم ۲۸ - يمكن استعراض نفس نوع القوى الداخلية لنفس حالة التحميل لجميع عناصر المنشأ بمجرد تغيير مستوى الرؤية إلى المستوى الفراغي 3D مــن قائمــة العرض View بالأمر View ثم اختيار 3D - شكل (٢٦٨).



شكل (٢٦٨) القوى المحورية للعناصر


بعد الانتهاء من عملية التحليل الإنشائي يمكن بدا مرحلة التصميم للمنشا، وذلك كما يلي:

O التصميم الإنشائي:

يتم بدأ أعمال التصميم الإنشائي بتنفيذ أمر مراجعة المنشأ Check of يتم بدأ أعمال التصميم الإنشائي بتنفيذ أمر مراجعة المتفرع من الأمر Start Design من قائمة التصميم Structure

Design → Start Design/Check of Structure

يقوم البرنامج بتصميم المنشأ وعرض شكل المنشأ التالي: شكل (٢٦٩)



P-M Interaction Ratios (۲۲۹) شكل

وهذا الشكل يعرض عناصر المنشأ محددا عليها نسبة الإجهادات الفعلية إلى الإجهادات التي يتحملها قطاع المنشأ بأمان طبقا لكود التصميم المستخدم، والقطاعات تعتبر آمنة مادامت هذه النسبة أقل من الواحد الصحيح.


لعرض بيانات تفصيلية عن أي عنصر يتم النقر عليه بزر الماوس الأيمن فيتم عرض مربع البيانات كما بالشكل (٢٧٠):

```
Steel Stress Check Information
                                                                       0.000
                                                                       0.000
  DSTLL
             72.00
                      0.222(T) = 0.195 + 0.028 + 0.000
                                                             0.000
                                                             0.002
  DSTL1
             108,00
                      0.201(T) = 0.195 + 0.006 + 0.000
                                                                       0.000
  DSTL1
             144.00
                      0.242(T) = 0.195 + 0.048 + 0.000
                                                             0.003
                                                                       0.000
                                                             0.002
                                                                       0.000
  DSTL2
              0.00
                      0.221(T) = 0.195 + 0.026 + 0.000
                                                                       0.000
  DSTL2
             36.00
                      0.212(T) = 0.195 + 0.017 + 0.000
                                                             0.001
  DSTL2
             72.00
                      0.222(T) = 0.195 + 0.028 + 0.000
                                                             0.000
                                                                       0.000
                                                                       0.000
                                                             0.002
  DITL2
            108.00
                     0.201(T) = 0.195 + 0.006 + 0.000
             144.00
                                                             0.001
  DSTL2
                      0.242(T)
                                 0,195 | 0.040 | 0.000
                                           record to
```

شکل (۲۷۰) بیانات تصمیمیة



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



Beam



EXAMPLE 4:

R.C. Beam

من خلال هذا المثال سيتم استعراض إمكانيات البرنامج في إدخال وتعديل النقاط، حيث سيتم إدخال مجموعة نقاط لتمثيل موديل عنصر إطاري على شكل منحنى جيب الزاوية Sin Curve.


◄ أولا: إدخال منشأ جديد

• من قائمة File يتم اختيار الأمر

File→New Model from Templates




- - Number of Spans = 2 المنشأ عدد باكيات المنشأ
 - طول الباكية Span Length = 288



شكل (171) بيانات المنشأ (Beam

بعد إدخال البيانات وضغط OK يظهر المنشأ كما بالشكل (۲۷۲)



شكل (۲۷۲) - شكل المنشأ بعد إدخال البيانات

ملاحظات:

- الوحدات المستخدمة 🕏 Kip-in
- يقوم البرنامج بتعريف ركائز افتراضية للمنشأ حتى يتم تغييرها .

◄ ثانيا: إدخال بيانات النقاط من خلال برنامج Excel:

يمكن إعداد قاعدة بيانات لأرقام وإحداثيات النقاط من خلال برنامج إكسك المكال المعروف ومن ثم تعريفها للبرنامج - شكل (٢٧٣) وهذا يسهل إعداد معادلة جيب الزاوية المطلوبة لحساب الإحداثي Z للنقاط بسهولة.

Type Name X Y	Z
POINT 1 0 0	0
POINT 2 10 0 17.364	81777
POINT 3 20 0 34.202	01433
POINT 4 30 0	50
POINT 5 40 0 64.278	76097
POINT 6 50 0 76.604	44431
POINT 7 60 0 86.6029	54038
POINT 8 70 0 93.9692	26208
POINT 9 80 0 98.480	7753
POINT 10 90 0	100
POINT 11 100 0 98.480	7753
POINT 12 110 0 93.9692	26208
POINT 13 120 0 86.6025	54038
POINT 14 130 0 76.6044	1443
POINT 15 140 0 64.2787	76097
POINT 16 150 0	50
POINT 17 160 0 34,2020	
POINT 18 170 0 17.3648	31777
POINT 19 180 0 1.2251	5E-14
POINT 20 190 0 -17.3648	
POINT 21 200 0 -34.2020	
POINT 22 210 0	-50
POINT 23 220 0 -64.2787	
POINT 24 230 0 -76.6044	
POINT 25 240 0 -86.6025	
POINT 26 250 0 -93.9692	
POINT 27 260 0 -98.480	
	-100
POINT 29 280 0 -98.480	
POINT 30 290 0 -93.9692	
POINT 31 300 0 -86.6025	
POINT 32 310 0 -76.6044	
POINT 33 320 0 -64.2787	
POINT 34 330 0	-50
POINT 35 340 0 -34,2020	
POINT 36 350 0 -17.3648	
POINT 37 360 0 -2.4503	

شكل (٢٧٣) - ملف قاعدة البيانات المعد ببرنامج إكسل

ويتم تكوين ملف البيانات للنقاط بالترتيب التالي:

العمود الأول يحتوي نوع المدخلات (Type). العمود الثاني يحتوي اسم (رقم) النقطة (Name).

بحتوى الإحداثي X للنقطة.

العمود الثالث

يحتوي الإحداثي Y للنقطة.

العمود الرابع

يحتري الإحداثي Z للنقطة.

العمود الخامس

يلاحظ أن العمود الرابع يحتوي قيم Z والمحسوبة عن طريق معادلة تم إدخالها لبرنامج إكسل هي:

=SIN(PI()*C3/180)*100

وبعد تكوين قاعدة البيانات المطلوبة يتم من خلال برنامج إكسل اختيار نسخ خلايا الجدول بأمر Copy من قائمة Edit ثم العودة لبرنامج ساب٠٠٠٠.

من داخل برنامج ساب ۲۰۰۰ يتم اختيار كل عنساصر الموديسل الجساري إعداده وذلك بسسالضغط على العلم الأمر All من قائمة Select شم تنفيذ الأمر Paste من قائمة Edit.

يظهر مربع حوار كما بالشكل (٢٧٥) لإدخال قيم ترحيل للنقاط عن نقطة الأصل للمحاور العامة في اتجاهاتها الثلاثة - عند الرغبة في ذلك - أما إذا كالت الإحداثيات المعدة ببرنامج إكسل تتماشى مع نقطة الأصل للمحاور العامة للموديال الحالي فلا حاجة لعمل أية ترحيلات.

ilis I							tion?			
Ar jai		110			10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)					
and the same of th	. E3		"≅SIN	(PI()*C3/18	30)*100		er die 1444 z			
e[v]: [q] [Tr Aligne					PERM	Communication Market	1000143	I
Τy	Pe €	Name	X	Υ,	Z				-	1
#P(INT	1	0	0	0.) 11441 44 (1144 1444 1444 1444 1444 144		- Ophimodian Company	
P (PC	INT	2	10 20	0	17.38482	tutin krait ohii) setti isekriit	effetres-alta-litte variated for t _{ill}	Hillips of the state of the sta		
B PC	MIC	3		Ó	34,20201	(1841104H1) 144(E) (* (4 40 1) 14	işta sa estejin ilinin nave ilesterie		- - 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1	
	INT	4	30	0	50	as left for three before motors to	marker and descent			
	INT	5	40 50		64.27876	halvatur cost ex il british fivit	Ditter 60 m I-t by the first at 1944			<u>.</u>
	INT	ļ	50	0	76 60444	Masuesurani anskass				
	INT		60		86.60254			im		
	TAIC	8	70 80	<u></u>	93,96926 98,48078	o mansa cuntitic es di etga p			a last attantion () is black-me.	
	TMIC	10			100	angh drill then being dengan		economismo sictorio de como	or to diff a minimis May be season.	
i i	TNIC	11	100			parties and the district the state of the st	********			-
P	ONT	12	110	0	93.96926	- Crisskippadijanis is is in		Carrier and a post of the same than		it
P	INT	13	120	O	86.60254	, <u>ше</u> фил форманции	H BAR GHARRANA PR	***************************************	***************************************	***
P	ZINT	14	130	Ō	76.60444		*	-	1	
P	TNIC	15	140		64 27876			 		
P	TMIC	16	150	0	50		The state of the s	O ALLEGO DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR		
	Sh. Sh	eti /	and the second second				a setuppe where the control		in.	J.


شكل (۲۷٤) جدول إحداثيات النقاط أثناء إعداده ببرنامج إكسل

Pi	este Coordina		mid of the approximation of the section of the sect	
	Change can	របស់ព្រះស្រួន ខ្មែ	ga si munianian ananan	
	Spaller	Ö.		
		0.		
	A Commence of the second secon	0.		
	with .		Antie Sales	

شكل (٢٧٥) مربع حوار لإنخال قيم الترحيل - عند الحاجة لذلك.


SAP2000

بعد إتمام عملية نقل النقاط إلى برنامج ساب ٢٠٠٠ يبدو شكل الموديل على الشاشة كما يلى - شكل(٢٧٦) حيث نظهر النقاط الجديدة محل النقاط القديمة.




شكل (۲۷٦) العناصر بعد إدخالها من Excel

لتحسين رؤية النقاط على الشاشة يمكن استخدام الأمر Pan وذلك بضغط الأيقونة شم السحب بالماوس لوضع الرؤية المناسب - شكل (۲۷۷).




شكل (۲۷۷) عناصر المنشأ بعد نقله بأمر Pan

عند الرغبة في تحريك نقطة من مكانها يتم ذلك باستخدام الماوس حيث يتم الضغط على الأيقونة على المتعدد على الأيقونة المتعدد المتعدد النقطة المراد نقلها وسحبها إلى المكان الجديد - شكل (٢٧٨).




شكل (۲۷۸) نقل نقطة إلى موضع آخر عند الرغبة في إدخال (إضافة) نقطة جديدة يتم ذلك باستخدام الماوس نضغط الأيقونه في إدخال (إضافة) من شريط الأدوات الطافي حيث يتغير شكل مؤشر الماوس كالمعتاد ويتم النقر بزر الماوس الأيسر في المكان المطلوب إضافة النقطة به ويلحظ ظهور إحداثيات للنقطة الجديدة أسفل الشاشة تتغيير بتغيير موضع الماوس - شكل (٢٧٩).



شكل (۲۷۹) إضافة نقطة جديدة

لتعديل إحداثيات النقطة الجديدة بعد ذلك يمكن النقر عليها بـــزر المـاوس الأيمن فيظهر مربع حوار - شكل (٢٨٠) تظهر به إحداثيات النقطة تمامــا كمــا تظهر بأسفل الشاشة ويتم إدخال القيم الجديدة المطلوبة - شكل (٢٨١).



شكل (۲۸۰) تغيير بيانات نقطة

жице и		j		320		F.	
Alegidae (r.	Highlit.			0. 100		[Ta, 11	777
proflection	****		1			1	ľ
restriction	Samerican (11)			itin tarkayan san	naganinakin-aga ** 1854(3)		aniantali
1.4[64]			,, j	Sec. 25.	23454 24 88 88 68	0.5106 NA - 7 R 15 9	[
$\{g_i^{(i)},\dots,g_{(i)}\}$		1	,				
(sqriver) Taxes	ineliane inini	septiment of the second	l	,,J.	. System		
	rialitationimistas T	osmotomeni u le si e		lina diculiani	ineralization	a far a far an	udemonissi Sirramon
i semula ji i a siji sa	1 1		*7. (4. 1 a/8),			Abwoit Fi	

شكل (۲۸۱) الإحداثيات الجديدة للنقطة





Shell



EXAMPLE 5:


SHELL STRUCTURE

في هذا المثال يتم استعراض بعض إمكانيات البرنامج في توليد عناصر قشرية والتعامل معها رغم البداية باستخدام عناصر اطارية .

◄ اختيار موديل جديد لتمثيل المنشأ:

- من قائمة File يتم اختيار منشأ جديد

File → New Model from Template




- يتم اختيار Multi Stories Frame

- يلي ذلك إدخال بيانات المنشأ من خلال مربع الحوار الذي يظهر علي الشاشة شكل (٢٨٢):

Portal Frame	and and page A suppositions and all relations in page 1990 to 1880 appearing the second	A STATE OF THE STA	And the London Control of the Contro	
				- Nr. I
	Number of Stones			
	Number of Bays		1)	(Cance)
⊠l Resirainta	- Slary Height		144	ine a company
Semilane ig	Beywidh		288	
i Mu cisiolitiata				
			i ing sa Kabab	


شكل (۲۸۲) بيانات المنشأ

- يلي ذلك ظهور المنشأ كما بالشكل التالي:



شكل (٢٨٣) شكل المنشأ

- يتم إضافة عنصر رابع للمنشأ باستخدام الماوس كما يلي:
 - نضغط الأيقونة
- يظهر مؤشر الماوس بالشكل أ فيتم النقر Click على خط الشبكة المطلوب رسم العنصر عليه فيتم إضافة العنصر كما بالشكل (٢٨٤)




شکل (۲۸٤)

◄ تقسيم عناصر المنشأ:

يتم فيما يلي تقسيم عناصر الموديل الرئيسية إلى عدة عناصر أخرى وذلك كما يلي:

- اختيار العنصرين العلوي والسفلي كما بالشكل (٢٨٥) .

SAP2000




شكل (٢٨٥) اختيار العنصرين السفلي والعلوى

- من خلال قائمة Edit يتم اختيار أمر التقسيم:

Edit → Divide Frames

- يظهر مربع حوار لإدخال بيانات التقسيم كما بالشكل (٢٨٦)



شكل (٢٨٦) بيانات تقسيم العناصر


- حيث :

Divide into يمثل عدد الأجزاء المطلوب تقسيم العنصر إليها.

Last / First ratio تمثل النسبة بين طول أخر عنصر وأول عنصر.

وبعد ذلك يبدو شكل المنشأ بعد التقسيم بالشكل (٢٨٧)


- يتم اختيار العنصرين الأيمن والأيسر وبنفس الطريقة يتم تحديد بيانات التقسيم (شكل ٢٨٨) وبعد ذلك يبدو شكل الموديل المعدل كما بالشكل ٢٨٩)



شکل (۲۸۷)


Party 1947	action of condition at a utility	ALTO WAY, STREET, SAMPLE, PA	A second of the second of the second	**************************************	Internation of
Divide	Selected	Frames			3
	Caratara ()			Water Course	an ci
130				A Part of	401
			770 279		
6	Divide into	1443	5.45 5.45 5.45	Fremes	
	Lest/First	ratio 1	以		
	Break at ii	ntersectio	ns with s	elected :	-
	Frames ar	id Joints			
	7			7.0	
1				and the second of	
	ransana a santa		10-2-2-032-0-03 10-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0		
	OK	S 1	Cance	ele	
	100	·	4.		
					9.0

شکل (۲۸۸)




شكل (۲۸۹)

- تم الآن رسم الموديل المكون من العناصر الإطارية، يلي ذلك إضافة عناصر قشرية.
 - ♦ يتم فيما يلي إضافة عناصر قشرية للموديل كما يلي:
- يتم رسم عناصر قشرية عن طريق الأيقونة والتي تستخدم لرسم العناصر القشرية بسرعة (Quick Draw Shell)
- يتحول شكل مؤشر الماوس إلى آ فيتم وضع المؤشر في المساحة المطلوب عمل عنصر قشري بها ثم يتم النقر بزر الماوس الأيسر فتتحول تلك المساحة إلى عنصر قشري كما بالشكل (٢٩٠) ويميز العنصر القشري باللون الأحمر.



شکل (۲۹۰)

- يتم تقسيم العنصر القشري إلى مجموعة من العناصر القشرية، وذلك باختيار العنصر القشري المطلوب تقسيمه بالضغط بالماوس داخله ثم يتم اختيار النقاط المطلوب التقسيم بينها كما بالشكل (٢٩١).




شکل (۲۹۱)

- يتم بعد ذلك ومن خلال قائمة Edit الحتيار الأمر:


Edit → Mesh Shells

فيظهر مربع حوار كما بالشكل (٢٩٢).



يتم اختيار Mish into التقسيم المطلوب التقسيم إليها في كل اتجاه مسن خلال الاختيار


بعد اختيار هي ٥٨ ما يبدو شكل المنشأ كما بالشكل (٢٩٣) كما يلي:




شکل (۲۹۳)

- يمكن إظهار العناصر القشرية مصمتة بالضغط على الأيقونة الكالله (Set Element)


حيث يظهر مربع الحوار كما بالشكل (٢٩٤) فنختار (٢٩٥) تم نضغط مربع الحوار كما بالشكل (٢٩٥)



شکل (۲۹٤)



شکل (۲۹۰)





الغمرس

الفصل الأول: نظرة عامة المقدمة
طريقة العناصر المحدودة
الفصل الثاني: أساسيات التحليل الإنشائي
مقدمة
الإحداثيات
المحاور العامة Global Coordinates
المحاور المحلية Local Coordinates
درجات الحرية ودرجات القيود
التحميل على يايات Springs
تطابق الإزاحات Constraints
الأجزاء الإطارية Frame Elements
الأجزاء القشرية Shell Elements
العناصر الخاصة Asolid & Plane Element
عناصر تمثيل الكتل المصمتة Solid Elements عناصر تمثيل الكتل المصمتة
تحديد الأحمال المؤثرة على المنشآت
تأثير الإزاحات بسبب الأحمال P-DELTA Analysis
الفصل الثالث: مهارات التعامل مع SAP 2000
واجهة التطبيق البيانية
7 New Model

برنامج التعليل الإنشائي سابـ ٣٠٠٠

٠	إدخال ملفات سابقة التجهيز Import
٧٤	إخراج الملفات في صور مختلفة Export
٠	الطباعة Print الطباعة
٧٨	عمل المصفوفات للأشكال Replicate
۸۱	· · · · · · · Divide Frames
۸۱	
٨٤	قائمة العرض View Menu
٠	تعريف خواص المواد Materials
۹۲	تعريف قطاعات العناصر الإطارية Frame Sections
٠٠٠	تعريف قطاعات العناصر القشرية Shell Sections
۹۸	تعريف حالات التحميل الإستاتيكية Static Load Cases
1.1	· · · · · · · · Add Special Joint
1.7	Draw Frame Element
1.6	Draw Shell Element
٠	Edit Grids
٠	قائمة الاختيارات Select Menu
117	تخصيص خواص النقاط
117	تخصيص خواص العناصر الإطارية
٠. ٣٢٢	تخصيص خواص العناصر القشرية
١٢٤	Assign Joint Static Loads النقاط المؤثرة على النقاط
177	تخصيص الأحمال الإستاتيكية المؤثرة على العناصر الإطارية
۱۳۰	تخصيص الأحمال الإستاتيكية المؤثرة على العناصر القشرية
177	قائمة التحليل الإنشائي Analyze Menu
1,40	قائمة العرض Display Menu
1 1	قائمة التصميم Design Menu

برنامج التعليل الإنشائي سابـ٢٠٠٠

SAP2000

1 27	
1 2 7	
١٤٨	
1 £ 9	قائمة الخيارات Options Menu
104	قائمة المساعدة Help Menu
100	شريط الأدوات الرئيسي Main Toolbar
104	شريط الأدوات الطافي Floating Toolbar
	الفصل الرابع: الأمثلة
٦٦٣	الفصل الرابع: الأمثلة Example 1 2D Multi Story Frame
17F 7FF	
	Example 1 2D Multi Story Frame
744	
777 707	



verted by fill Combine • (no scamps are applied by registered version)

هناك نسبة كبيرة من الناس المهتمين بتعلم الحاسب وتطبيقاته المختلفة ، لا تجد الوقت الكافى لتعلم هذه التطبيقات والإلمام بكل خصائصها . هذه النسبة من الناس قد لا تجد الوقت اللازم لقراءة الكتب الضخمة التى تعتمد على أسلوب السرد والتى تحتوى في الغالب على نصوص ومصطلحات يصعب شرحها . لذلك فقد تم إعداد هذا الكتاب لتلافى هذا القصور وتوصيل المعلومات بطريق مباشرة من خلال شاشات برنامج ساب ٢٠٠٠ ومن خلال خطوات تطبيقية توضح كل العمليات الخاصة بالبرنامج . هذه الخطوات الواضحة تجمل من السهل على قارئ الكتاب تطبيقها مباشرة على البرنامج ومشاهدة النتيجة على الغور . هذا الأسلوب المرئى في التعليم يوفر للقارئ ليس فقط المعلومة السريعة والعملية. ولكن أيضا الإثارة والمتعة التي تدفعه إلى التعليم التطبيقي . إننا نؤكد لك أنك سوف تجد في هذا الكتاب التعلم السهل والفعال الذي يعطيك أفضل النتائج.



